

Паспорт изделия

Светодиодный аккумуляторный рабочий фонарь «ФОТОН».

Модель WLA-4000

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение светодиодного аккумуляторного рабочего фонаря «ФОТОН». Перед подключением и использованием устройства внимательно прочитайте эту инструкцию. Необходимо соблюдать все предупреждения и рекомендации по эксплуатации устройства, приведенные здесь.

Сохраните инструкцию, используйте ее в дальнейшем в качестве справочного материала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодный аккумуляторный рабочий фонарь «ФОТОН» предназначен для использования в качестве автономного портативного источника света. Фонарь работает от аккумулятора. Зарядка аккумулятора осуществляется с помощью внешнего зарядного устройства от сети постоянного тока 5В, 1А с разъемом USB (зарядное устройство в комплект поставки не входит).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник рассеянного света	COB диод мощностью 10Вт
Световой поток	1000 лм
Источник питания	Литий-полимерный аккумулятор емкостью 2000мАч
Время работы	7 часов*
Время заряда	3 часа
Материал корпуса	ABS-пластик
Комплектация	Фонарь, инструкция, кабель для зарядки

*в режиме 30% яркости.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для включения и переключения режимов работы используйте клавишу на боковой стороне. Разъем для зарядки фонаря находится на корпусе фонаря и защищен от проникновения грязи и пыли резиновой заглушкой. Фонарь оснащен поворотной опорой со встроенным карабином, который позволяет носить его элементах одежды или экипировки. В опору встроены неодимовый магнит, который позволяет закреплять фонарь на металлических поверхностях. Режимы работы фонаря переключаются последовательно при нажатии на клавишу включения: 100% яркости, 30% яркости, импульсный режим (в импульсном режиме фонарь работает до 8 раз дольше). При включении фонаря и использовании его в течение 10-15 секунд, последующее нажатие на клавишу переключения выключает фонарь. При подключении к сети питания, на задней поверхности фонаря начнет мигать четырехсекционный индикатор заряда. При полной зарядке все четыре секции индикатора горят непрерывно. Фонарь можно эксплуатировать во время зарядки. Дополнительно, в корпус фонаря встроена латунная гайка для крепления на фото-штативах. Класс защиты фонаря от влаги IPX4, что позволяет эксплуатировать фонарь в условиях дождя и в помещениях с повышенной влажностью.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения. Компания не несет ответственности за изделие, если оно использовалось не по прямому назначению
- Не направляйте свет фонаря в глаза
- Не используйте фонарь, если наблюдаются внешние повреждения корпуса или у вас есть сомнения в его исправности
- Не ремонтируйте фонарь самостоятельно. Не вносите изменений в его схему
- При обнаружении неисправности обратитесь в место продажи

- Беречь от детей

Товар сертифицирован и соответствует требованиям Технических Регламентов 020/2011 и 037/2016 Таможенного Союза.



ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте фонарь на длительный срок в разряженном состоянии.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка и хранение должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
- Транспортируйте фонарь в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений.
- Храните его в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до + 40°C.

УТИЛИЗАЦИЯ

Фонарь работает от литий-ионного аккумулятора, поэтому его необходимо передавать для дальнейшей утилизации в специализированные организации, лицензированные местными органами власти.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Изготовитель: «Росэл Компани Лимитед», Сыот А, 6/Ф, Ритц Плаза, 122 Остин-роуд, Цимшацуи, Коулун, Гонконг, Китай. Изготовлено в Китае

Импортер и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО «Росэл», 188507, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский район, ш. Красносельское (промышленная зона Пески), строение 2, пом. 3-Н, каб.410



Изготовлено в Китае по заказу
и под контролем компании «РОСЭЛ»

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

8-800-333-9005

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии 3 года со дня продажи. Гарантия осуществляется по уникальному коду, нанесенному на корпус изделия. В случае возникновения гарантийного случая заполнить заявку на сайте www.foton.ru или обратиться по телефону бесплатной линии для потребителей 8-800-333-9005.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Месяц и год производства указаны на упаковке фонаря.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия