





Запасные части к растворонасосу СО-49С (Д-С)






Грундумка

СО-49С.01.00.009



Камера насосная

СО-49С.01.00.006



Камера насосная в сборе

Пробка
СО-50А.01.00.013А/01

Грундумка
СО-49С.01.00.009

Решетка
СО-49С.01.00.008

Диафрагма (идет отдельно)
СО-49С.01.00.007




Диафрагма

СО-49С.01.00.007



Камера рабочая

СО-49С.01.00.005



Камера рабочая в сборе

Колено
СО-49С.01.06.000

Камера рабочая
СО-49С.00.005



СО-49С.01.06.000

Колено



СО-49С.01.01.012

Колесо зубчатое



СО-50А.01.04.000


Устройство перепускное



Компенсатор
СО-49С.01.02.000

Манометр
МПТ-1м-2,5МПа-4
ТУ257310.0045-87

Компенсатор в сборе



Рама привода
СО-49С.01.01.011




Плита
СО-49С.01.01.030




Рама привода в сборе



СО-49С.01.00.004

Седло







Палец

СО-49С.01.01.017



Шестерня

СО-49С.01.01.013




Шкив

СО-49С.01.01.014

Внешний \varnothing 305 мм

Внутренний \varnothing 28 мм



Шкив

СО-49С.01.00.001

Внешний Ø 135 мм

Внутренний Ø 28 мм или 32 мм (в зависимости от вала двигателя)




Тележка

СО-49С.01.03.000

Шпонка

ГОСТ8789-68 (3-10x8x45)



Вал промежуточный (в сборе)

Вал коленчатый
СО-49С.01.01.001

Вал промежуточный (в сборе)
СО-49С.01.01.002

Плунжер
СО-49С.01.01.040 СБ