

БЫТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции SONNEN®!

Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство, в котором содержится информация по правильному использованию устройства.

Технические характеристики

Информация о технических характеристиках содержится на индивидуальной упаковке и на изделии. Дата производства указана на изделии.

Эксплуатация

- После распаковки лампы ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- Отключите питание от электроприбора, с которым хотите использовать лампу.
- Возьмитесь за верхнюю (округлую) часть лампы и вкрутите ее в цоколь.

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с техническими характеристиками лампы и электрическим оборудованием. Маркировка цоколя должна совпадать (E27, E14).

- Вкрутите лампу до упора. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить электроприбор или лампу.

Меры предосторожности

- При установке лампы отключите питание.
- Эксплуатация лампы с механическими повреждениями запрещена.
- Не допускайте попадания влаги на лампу.

Утилизация

Лампу необходимо утилизировать в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

Транспортировка и хранение

Транспортировку и хранение необходимо производить с соблюдением мер предосторожности, избегая механические повреждение упаковки.

Диагностика и устранение неисправностей

	Возможные причины неисправности	Возможные решения проблемы
Лампа не горит	отсутствует напряжение в сети	проверьте включен ли свет, наличие напряжения в сети
	лампа установлена неправильно	проверьте закручена ли лампа до упора
	цоколь (светильника, люстры, настольной лампы) неисправен	проверьте исправен ли цоколь (в светильнике, люстре, настольной лампе)

ВАЖНО! Не разбирайте электрические приборы самостоятельно.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны быть под присмотром для недопущения игр с прибором.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. Предназначен для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 24 месяца. Производитель: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., ЛТД. №1199, Мингуан Рд., Цзяншань Таун, Инчжоу, Нинбо, Китай (NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD. NO.1199, MINGGUANG RD., JIANGSHAN TOWN, YINZHOU, NINGBO, CHINA).

ТҰРМЫСТЫҚ ДИОДЫ ЖАРЫҚ | ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Құрметті сатып алушы! SONNEN® өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы нұсқаулыққа кейінірек жүгіну үшін, оны сақтап қойыңыз. Пайдалану алдында, құрылғыны дұрыс пайдалану туралы ақпаратты қамтитын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Техникалық сипаттама

Техникалық сипаттамалар туралы ақпарат жеке қаптамада және өнімде көрсетілген.

Өнім шығарылған күн өнімде.

Пайдалану

- Шамды ашқаннан кейін нұсқаулықты оқып шығыңыз.
- Шамды қолданғыңыз келетін құрылғыны қуаттан ажыратыңыз.
- Шамның жоғарғы (дөңгелек) бөлігін ұстап, оны негізге бұраңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамның техникалық сипаттамаларын және электр жабдықтарын қараңыз. Кесектің таңбалануы сәйкес болуы керек (E27, E14).

- Шамда тоқтағанша бұраңыз. Құрылғыны немесе шамды зақымдамау үшін артық күш қолданбаңыз.

Қауіпсіздік шаралары

- Шамды орнатқан кезде қуатты өшіріңіз.
- Шамның механикалық зақымдануына тыйым салынады.
- Шамды ылғалға ұшыратпаңыз.

Қайта өңдеу

Шамды қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес жою қажет.

Тасымалдау және сақтау

Тасымалдау мен сақтау орауышқа механикалық зақым келтірмеу үшін сақтық шаралары арқылы жүзеге асырылуға тиіс.

Ақаулықтарды жою және ақаулықтарды жою

Шам жан-байды	Ақаулықтың мүмкін себептері	Мәселеге ықтимал шешімдер
	желіде кернеу жоқ	жарық қосулы немесе ток кернеуі бар-жоғын тексеріңіз
	шам дұрыс орнатылмаған	шам толықтай тартылғанын тексеріңіз
	база (шам, шам, үстел шамы) ақаулы	базаның дұрыс екендігін тексеріңіз (шамдар, люстра, үстел шамы)

МАҢЫЗДЫ! Электр құрылғыларын өзіңіз бөлшектемеңіз

Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.

Сұрақтарды және сапа бойынша ұсыныстарды келесіге жөнелту керек: «Офис-импэкс» (импортшы және дистрибьютор), 394026, Ресей, Воронеж қ., 45 Атқыштар Дивизиясы көш., 261а. Тұрғын үй, офистік және коммерциялық үй-жайларды жарықтандыруға арналған. Арнайы сақтау және тасымалдау шарттары талап етілмейді. Бағытталған ретінде пайдаланған кезде қауіпсіз. Қызмет мерзімі – 5 жыл. Кепілдік мерзімі 24 ай. Өндіруші: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., ЛТД. №1199, Мингуан Рд., Цзяншань Таун, Инчжоу, Нинбо, Қытай (NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD. NO.1199, MINGGUANG RD., JIANGSHAN TOWN, YINZHOU, NINGBO, CHINA).