

GTE

Инструкция по эксплуатации



**Страховочная подставка
GTE-TH512004**

Содержание

Введение	3
Описание	3
Идентификация оборудования	3
Технические характеристики	4
Ответственность владельца	4
Правила безопасности	4
Комплектация	4
Эксплуатация	5
Техническое обслуживание	5
Хранение	5
Утилизация	5
Условия гарантии	6
Отметка о продаже	6
Отметка о ремонте	6
Для заметок	8
Контактная информация	11

Введение

Мы благодарим Вас за выбор продукции GTE.

Данная инструкция предназначена для мастеров, использующих страховочные подставки и специалистов по техническому обслуживанию.

Данное оборудование предназначено для использования квалифицированным техническим или обслуживающим персоналом.

Поставщик не несет ответственности за возможные проблемы, повреждения, аварии и т.п., возникшие из-за игнорирования правил, приведенных в данной инструкции.

Без письменного согласия поставщика ни одной компании или частному лицу не разрешается копировать и создавать резервные копии данной инструкции в любой форме (электронной, ксерокопии, фотокопии, аудио и прочих).

Описание

Страховочная подставка GTE-TH512004 предназначена для удержания поднятого автомобиля на заданной высоте при проведении ремонтных работ и страховки в поднятом положении. Механизм подставки - винтовой, благодаря чему можно максимально точно отрегулировать высоту подъема подставки. На основаниях стоят металлические пластины, обеспечивающие устойчивость изделия и бережное отношение к полу автомастерской. Данные страховочные подставки являются профессиональным оборудованием для ежедневного использования в автомастерских и гаражах автотранспортных предприятий.

Идентификация оборудования



Информация о страховочной подставке содержится на стикере, расположенном на оборудовании.

Данные со стикера используются как при заказе запчастей, так и при связи с поставщиком для получения информации.

Из-за внесения изменений в конструкцию иногда модель может отличаться от описанной в инструкции. Это не должно вызывать сомнений в правильности предоставленной информации.

Технические характеристики

Модель	Грузоподъемность, т	Минимальная высота, мм	Максимальная высота, мм
GTE-TH512004	12	343	513

Ответственность владельца

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации, которая является неотъемлемой частью оборудования. Уделите особое внимание правилам безопасности и предупреждениям.

Используйте оборудование правильно, осторожно и строго по назначению, никогда не используйте его в иных целях. Невыполнение данных требований может стать причиной повреждения имущества и/или получения травм. Используйте только рекомендованные производителем адаптеры. Храните данную инструкцию в безопасном и доступном месте для использования в процессе обслуживания в любое время.

Ответственность за ущерб, вызванный неправильным использованием или использованием в других целях несет владелец оборудования.

Правила безопасности

- Перед использованием данной страховочной подставки обязательно прочитайте содержание инструкции, обратите особое внимание на порядок работы, требования к обслуживанию и все предупреждения по безопасности.
- Владелец и/или оператор должен иметь представление о рабочих характеристиках и инструкциях по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации данного устройства.
- Изучите и соблюдайте все инструкции перед началом эксплуатации данного оборудования.
- Не превышайте указанную номинальную грузоподъемность.
- Используйте только на твердых, ровных поверхностях.
- Поднимайте с помощью точек установки домкратов, указанных производителем автомобиля.
- Запрещается вносить изменения в данное оборудование.
- Страховочные подставки для автомобилей предназначены для обеспечения заявленной грузоподъемности. Подставки следует использовать только на одной стороне автомобиля. Всегда используйте подставки в паре для опоры только одной стороны автомобиля.
- Не используйте страховочные подставки для поддержки обеих сторон автомобиля.
- Используйте только одну (1) пару подставок на автомобиль.
- Номинальная грузоподъемность указана для одной пары.
- Несоблюдение этих предупреждений может привести к серьезным травмам и/или повреждению имущества.
- Любая страховочная подставка для автомобиля, которая выглядит поврежденной, изношенной или работает ненормально, должна быть немедленно снята с эксплуатации.
- Из-за потенциальной опасности, связанной с данным типом оборудования, не допускается вносить изменения в его конструкцию.
- Следует использовать только насадки и/или адаптеры, поставляемые поставщиком.

Комплектация

Описание	Кол-во
GTE-TH512004	2 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

Эксплуатация

Поворачивая на необходимое число оборотов поворотную рукоятку, точно отрегулируйте необходимую высоту опорной площадки.

Поместите подставки парно под транспортное средство в усиленных точках установки домкратов, указанных производителем транспортного средства.

Перед опусканием транспортного средства не забудьте убрать подставки.

Техническое обслуживание

- Рекомендуется использовать WD-40 или аналогичные по консистенции смазки для обработки проставки во избежание появления следов коррозии.

Основной винт подставки необходимо регулярно мыть растворителем и обрабатывать консистентной смазкой.

Хранение

Хранение изделия допускается в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -10 до +40°C и относительной влажности не более 80% при температуре +25°C без конденсации влаги. Содержание примесей, вызывающих коррозию, в окружающем воздухе не допускается.

Утилизация

Срок службы оборудования – до естественного износа.

Если оборудование вышло из строя и дальнейшая эксплуатация невозможна, утилизируйте оборудование надлежащим образом согласно соответствующим законам и нормативным актам.

Условия гарантии

Поставщик берет на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данное оборудование распространяется гарантия сроком 12 месяцев со дня продажи.
2. В целях определения причин отказа и/или характера поврежденной оборудования производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности ремонта оборудования или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к оборудованию, предоставленному продавцу в чистом виде и сопровождаемому документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование оборудования и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования, а также на оборудование, имеющее повреждения и/или следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Отметка о продаже

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.**

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: < _____ > _____ 20 _____ г.

Отметка о ремонте

Дата поступления: « _____ » _____ 20 _____ г. Ремонт: гарантийный _____ послегарантийный _____ <small>(нужное подчеркнуть)</small>
Был произведен ремонт: _____ _____ _____
Изделие из ремонта получил: _____ <small>(подпись) (расшифровка подписи)</small>
Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления: « _____ » _____ 20 _____ г. Ремонт: гарантийный _____ послегарантийный _____ <small>(нужное подчеркнуть)</small>
Был произведен ремонт: _____ _____ _____
Изделие из ремонта получил: _____ <small>(подпись) (расшифровка подписи)</small>
Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления: « _____ » _____ 20 _____ г. Ремонт: гарантийный _____ послегарантийный _____ <small>(нужное подчеркнуть)</small>
Был произведен ремонт: _____ _____ _____
Изделие из ремонта получил: _____ <small>(подпись) (расшифровка подписи)</small>
Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.


Дата поступления: « _____ » _____ 20 _____ г. Ремонт: гарантийный _____ послегарантийный _____ <small>(нужное подчеркнуть)</small>
Был произведен ремонт: _____ _____ _____
Изделие из ремонта получил: _____ <small>(подпись) (расшифровка подписи)</small>
Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.


Для заметок

Lined writing area with decorative background elements including circles, triangles, and wavy lines.

Контактная информация

ПРОДУКЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ

 +7 (495) 268-13-17

 gte-official.ru

 gte@autoopt.ru

Импортер:

ООО «АвтоОптТорг»

Адрес:

117420, Россия, г.Москва, ул. Наметкина,
д.14, корпус 2, эт 9, пом. I, ком. 902

Изготовитель:

ASZ AUTOMOTIVE EQUIPMENT CO., LTD

Адрес:

201802, China, Shanghai, Jiading district, add. No. 758
Huiping rd.



ETE