

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОКОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ GARIN «ТОЧНЫЙ ВЕС» JS2

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение продукции TM GARIN. Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. На сайте [www.garin-tm.ru](http://www.garin-tm.ru) в разделе «Контакты» вы найдете адрес и телефон сервисного центра, сможете задать вопрос техническому специалисту через форму обратной связи или написав по электронной почте [info@garin-tm.ru](mailto:info@garin-tm.ru)

Портативные высокоточные весы GARIN «Точный Вес» JS2 компактны и удобны в использовании. Благодаря небольшим размерам весы могут поместиться в небольшой сумочке и даже в кармане. Управление электронными весами осуществляется с помощью одной кнопки – буквально за считанные секунды можно определить вес. Данная модель оснащена жидко-кристаллическим цифровым дисплеем и обладает высокой точностью взвешивания благодаря встроенному высокоточному тензодатчику.

### 01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон взвешивания	0-200 г.
Точность измерения	+/-0,01 г.
Единицы веса	грамм (g), пеннивейт (dwt), карат (ct), гран (gn)
Элементы питания	2 x AAA 1,5 В (в комплекте)

### 02 ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### 1. Взвешивание.

Включите весы – нажмите кнопку «Вкл/Выкл».

Дождитесь пока на ЖК-дисплее отобразится значение «0.0».

Положите на весы продукцию. Вес отобразится в граммах (чтобы изменить единицу веса – см. пункт №3).

Чтобы очистить экран от полученной информации о весе нажмите кнопку «Вкл/Выкл».

#### 2. Определение веса-нетто.

Функция предназначена для определения веса-нетто физического тела, которое не может быть взвешено без упаковки/тары.

Установите тару и нажмите кнопку «Тара». Теперь вы можете приступить к взвешиванию.

Положите продукцию в тару для определения веса-нетто.

#### 3. Выбор единицы веса.

В случае если необходимо изменить единицу веса, сразу после включения электронных весов, нажмите на кнопку «Режим».

#### 4. Выключение.

Весы автоматически выключатся по прошествии 60 секунд с момента осуществления последней операции. Также их можно выключить, нажав кнопку «Вкл/Выкл».

### 03 КНОПКИ

Вкл/Выкл – включение/выключение

Режим – выбор режима измерения веса

Тара – режим взвешивания брутто/нетто

### 04 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не взвешивайте продукцию, вес которой превышает максимально допустимый, это может повредить весы.
- Для получения достоверных результатов о весе электронные весы должны находиться на идеально ровной поверхности.
- Не используйте неисправные источники питания, чтобы избежать возможного повреждения устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги и прямого солнечного света.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэт-тэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

<b>Модель изделия:</b>		<b>М.П. Фирмы-продавца</b>
<b>Фирма-продавец:</b>	<b>Адрес фирмы-продавца:</b>	
<b>Дата продажи:</b>	<b>Гарантийный срок: 12 месяцев</b>	
<b>Подпись продавца:</b>		

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.