

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОКОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ GARIN «ТОЧНЫЙ ВЕС» JS3

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение продукции TM GARIN. Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. На сайте [www.garin-tm.ru](http://www.garin-tm.ru) в разделе «Контакты» вы найдете адрес и телефон сервисного центра, сможете задать вопрос техническому специалисту через форму обратной связи или написав по электронной почте [info@garin-tm.ru](mailto:info@garin-tm.ru)

Портативные высокоточные весы GARIN «Точный Вес» JS3 компактны и удобны в использовании. Благодаря небольшим размерам весы могут поместиться в небольшой сумочке. Управление электронными весами осуществляется с помощью одной кнопки – буквально за считанные секунды можно определить вес. Данная модель оснащена жидкокристаллическим цифровым дисплеем и обладает высокой точностью взвешивания благодаря встроенному высокоточному тензодатчику.

### 01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон взвешивания	0-500 г.
Точность измерения	+/-0,01 г.
Единицы веса	грамм (g), унция (oz), карат (ct), гран (gn), тройская унция (ozt), пеннивейт (dwt)
Элементы питания	2 x AAA 1,5 В (в комплекте)

### 02 ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### 1. Взвешивание.

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку «On/Off» («Включение/Выключение»).

После включения весов на экране отображается нулевой вес. Положите на весы продукцию.

Вес отобразится в граммах (чтобы изменить единицу веса – см. пункт №3).

Чтобы очистить экран от полученной информации о весе нажмите кнопку «On/Off»

#### 2. Определение веса нетто.

Функция предназначена для определения веса нетто физического тела, которое не может

быть взвешено без упаковки/тары.

После включения весов установите тару и нажмите кнопку «Т» (TARE). Теперь вы можете приступить к взвешиванию.

Положите продукцию в тару для определения веса нетто.

#### 3. Выбор единицы веса.

В случае если необходимо изменить единицу веса, сразу после включения электронных весов, нажмите на кнопку «М» (MODE).

#### 4. Калибровка.

Включите весы.

Дождитесь, пока на ЖК-дисплее отобразится значение «0.0», а затем нажмите и удерживайте клавишу «MODE» в течение 3 секунд. Когда на ЖК-дисплее отобразится «CAL», отпустите клавишу «MODE».

Снова нажмите клавишу «MODE», на ЖК-дисплее отобразится «CAL», за которым следует требуемый калибровочный вес.

Положите на платформу весов требуемый калибровочный вес. Когда на дисплее отобразится 'PASS', вернитесь в режим взвешивания.

Уберите калибровочную гирию и выключите весы, чтобы завершить калибровку.

#### 5. Функция «Счет».

Функция предназначена для подсчета количества тел одного веса.

Включите весы и подождите, пока на ЖК-дисплее появится значение «0.0».

Поместите на платформу взвешиваемые тела в количестве 25/50/75/100 шт, которые вы хотите взвесить и подсчитать.

Нажмите и удерживайте кнопку «PCS» в течение 2 секунд. На ЖК-дисплее отобразится число – «25, 50, 75 или 100».

Нажмите клавишу «MODE», чтобы выбрать примерное количество товара, который вы положили на платформу.

Нажмите кнопку «PCS» для подтверждения вышеуказанной информации. На ЖК-дисплее в углу будет отображаться значение pcs, показывающее, что весы находятся в режиме подсчета.

Снимите взвешиваемые тела с платформы.

Вы можете поместить на весы любое количество взвешиваемых тел, и на ЖК-дисплее отобразится их количество.

### 03 КНОПКИ

On/Off – включение/выключение  
MODE – выбор режима измерения веса  
TARE – режим взвешивания брутто/нетто  
PCS – режим счетчика

### 04 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не взвешивайте продукцию, вес которой превышает максимально допустимый, это может повредить весы.
- Для получения достоверных результатов о весе электронные весы должны находиться на идеально ровной поверхности.
- Не используйте неисправные источники питания, чтобы избежать возможного повреждения устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги и прямого солнечного света.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэт-тэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

<b>Модель изделия:</b>		<b>М.П. Фирмы-продавца</b>
<b>Фирма-продавец:</b>	<b>Адрес фирмы-продавца:</b>	
<b>Дата продажи:</b>	<b>Гарантийный срок: 12 месяцев</b>	
<b>Подпись продавца:</b>		

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.