

Руководство  
по эксплуатации

**Малярный помост**  
**GPT-022**

**GIGANT**

# Содержание

Назначение .....	3
Комплектность.....	3
Технические характеристики.....	4
Меры предосторожности .....	5
Предупреждающие знаки .....	6
Эксплуатация.....	7
Техническое обслуживание.....	7
Сведения о квалификации обслуживающего персонала.....	8
Транспортировка, хранение, утилизация .....	8
Паспорт.....	9
Гарантийные обязательства.....	10
Особые отметки.....	11
Адреса сервисных центров .....	14

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки GIGANT.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы – 5 лет.

Срок хранения – 5 лет.

---

## Назначение

Малярный помост предназначен для производства отделочных, ремонтных и монтажных работ, как снаружи, так и внутри помещений.

Помост представляет собой конструкцию из стального облепленного профиля, имеющую полимерное износостойкое покрытие.

Крепление стяжек к лестницам осуществляется при помощи флажковых замков.

Конструкция помоста позволяет изменять высоту рабочей площадки (настила).

Помост является модульной конструкцией и может устанавливаться один на один, для увеличения рабочей высоты методом «труба в трубу»..

## Комплектность

1. Лестница – 2 шт.
2. Настил с люком – 1 шт.
3. Диагонали оцинкованные – 2 шт.
4. Стяжки оцинкованные – 4 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

# Технические характеристики

Артикул	GPT-022
Размер площадки, м	0,55 × 1,6
Класс товара	профессиональный
Высота площадки, м	1,26
Макс. высота, м	1,62
Макс. высота установки настила, м	1,62
Мин. высота установки настила, м	1,26
Материал	сталь/фанера
Диэлектрическое покрытие	нет
Подмости каменщика	нет
Колеса	нет

# Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- К работе с помостом допускаются лица, прошедшие инструктаж по пользованию помостом и ознакомленные с содержанием настоящей инструкции.
- Эксплуатация изделия разрешается только в хорошем физическом и психическом состоянии. Запрещается работать с изделием в болезненном или утомленном состоянии или под воздействием медицинских препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.
- Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- При работе с помостом необходимо соблюдать правила техники безопасности, отраслевые и должностные инструкции при работе с лесов, лестниц, подмостей и т. п.
- Оберегайте помост от ударов и чрезмерных нагрузок.
- Помост должен быть оборудован только одним рабочим ярусом настилов.
- Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1,1 м.
- Ежедневно перед началом работы проводите внешний осмотр помоста. При наличии механических повреждений работать на помосте запрещено.
- Соблюдайте указание по эксплуатации помоста по ГОСТ Р 58752, необходимо также выполнять требования СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве».
- Запрещается превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы помоста, имеющие деформацию; совершать подъем на рабочую площадку и спуск с внешней стороны лестниц помоста.
- Ответственность за правильную эксплуатацию помоста и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.
- Перед передвижением помоста настил должен быть освобожден от материалов и тары, на помосте не должно быть людей.

- Помост должен быть оборудован только одним рабочим ярусом настилов.
- Разъемные соединения (стяжки) должны быть надежно закреплены замками, предохраняющими их от самопроизвольного разъединения на высоте.

## Предупреждающие знаки

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



При проведении работ с вышкой обязательно использование защитной каски.



При проведении работ с вышкой обязательно использование защитной обуви.

# Эксплуатация

## Сборка

1. Лестницы соедините стяжками в горизонтальной плоскости с помощью флажков.
2. Установите диагонали от верхнего к нижнему флажку лестницы по диагонали.
3. Установите настил на нужный уровень.

## Разборка подмостей производится в обратном порядке.

Двое подмостей могут соединяться в двухъярусные подмости, имеющие две площадки.

## Порядок установки второго яруса

1. Установите настил с люком на верхние ступени лестниц первого яруса собранных подмостей.
2. Находясь на настиле, установите поочередно боковые лестницы второго яруса на лестницы первого яруса.
3. Установите и закрепите горизонтальные и диагональные стяжки второго яруса подмостей.
4. Установите второй настил с люком.

# Техническое обслуживание

- Ежедневно перед началом работы проводите внешний осмотр помоста. При наличии механических повреждений работать на помосте запрещено.
- Металлическая поверхность подмостей имеет износостойкое полиэфирное покрытие, в случае его повреждения для предотвращения коррозии поврежденные места закрасить краской.
- При повреждении настила площадки поврежденные листы фанеры заменить на новые (толщиной не менее 10 мм), пропитанные водоотталкивающим составом или покрашенные масляной краской.

# Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

## Транспортировка, хранение, утилизация

### Транспортировка и хранение

Транспортировка помоста может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность элементов от повреждений.

Не допускается сбрасывать элементы помоста с транспортных средств при разгрузке. Не допускается транспортирование волоком и другие действия, способные причинить повреждения элементам конструкции.

Помост транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических условий внешней среды.

Элементы помоста должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на подкладках, исключающих соприкосновение с грунтом.

При транспортировке и хранении пакеты и ящики с элементами могут быть уложены друг на друга не более чем в три яруса.

### Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями распоряжения «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

# Паспорт

## 1. Общие данные

Малярный раскладной стол с настилом из влагостойкой фанеры предназначен для проведения отделочных и ремонтных работ внутри помещений на высоте до 0,82 м.

Наименование: Gigant Малярный раскладной стол с настилом из влагостойкой фанеры GPT-021

Шифр проекта: \_\_\_\_\_

Предприятие (организация)-изготовитель: ООО «Дмитровский завод строительных лесов»

Дата изготовления: « \_\_\_\_\_ » 20\_\_г.

Допустимая температура окружающей среды, °С (минимальная и максимальная): климатическое исполнение вышки по ГОСТ 15150 категория У +40/-40 °С.

Нормы проектирования: ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические требования»

Нормы изготовления: СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические требования», ГОСТ 9.402-80 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием», ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества».

## 2. Изготовитель удостоверяет следующее:

2.1 Малярный раскладной стол с настилом из влагостойкой фанеры GPT-021 соответствует рабочим чертежам и требованиям ГОСТ Р 58752-2019.

2.2 Проведены испытания статической нагрузкой 200 кгс/м<sup>2</sup>. Продолжительность испытания 120 мин.

2.3 Малярный раскладной стол с настилом из влагостойкой фанеры GPT-021 признан годным для эксплуатации согласно прилагаемой инструкции.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_г.


М.П.

# Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других, не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.



# Особые отметки





## Адреса сервисных центров

### Москва

- Московская область, г. Домодедово  
п. Госплемзавода Константиново  
Объездное шоссе, с. 2А  
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин  
[ВсеИнструменты.ру](http://ВсеИнструменты.ру)

# Гарантийный талон

# GIGANT

№ \_\_\_\_\_

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ;
- несоблюдение мер безопасности;
- несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию;
- неправильное использование или грубое обращение;
- наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.  
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....  
Ф. И. О. покупателя

.....  
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Вы можете заказать  
инструмент марки

GIGANT на сайте  
[vseinstrumenti.ru](http://vseinstrumenti.ru)



**Правообладатель, уполномоченное  
изготовителем лицо ТМ GIGANT**

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва  
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Произведено в России

ООО «Дмитровский завод строительных лесов»  
Московская область, г. Яхрома, ул. Ленина, д. 42  
8-800-555-88-11