

3. Подготовка к работе

При подключении оповещателя требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °С до +55 °С.

Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течении 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

6. Комплектность

Изделие..... 1 шт.
Паспорт..... 1 шт.

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

ООО «СибАльянс»

Россия, г. Омск, тел.: (3812) 77-06-09, 77-06-10

ПАСПОРТ

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ ЗВУКОВЫЕ

**МАРС 12-ЗП, МАРС 12-ЗП-М1,
МАРС 12-ЗУ,
МАРС 24-ЗП, МАРС 24-ЗП-М1
МАРС 24-ЗУ,
МАРС 220-ЗП, МАРС 220-ЗУ**

**ТУ 26.30.50-002-23713518-2017
RU C-RU.4C13.B.00208/21**

