

FX-C6SDE (СПЛЮШКА)

УЛИЧНАЯ ПОВОРОТНАЯ WI-FI КАМЕРА 6 МП (3+3)

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Fox



Wi-Fi камера



Адаптер питания



Крепления



Монтажное
основание



Краткая
инструкция

Внешний вид комплектующих может отличаться от схематического изображения в данной инструкции

Внешний вид устройства



Фиксированный модуль: объектив 2.8 мм, угол обзора (гор.) 104°

Поворотный модуль: объектив 4 мм, угол обзора 87°

Белая LED-подсветка и ИК-подсветка для четкого ч/б изображения в темноте. Дальность до 20 м

Белые светодиоды выполняют функцию индикатора рабочего состояния

Динамик для передачи звука со смартфона через приложение FOX Smart

Монтажное основание для крепления на стену или потолок

Слот для установки microSD-карт Class 10 - объем до 256 ГБ

Кнопка сброса (Reset). Длительное нажатие кнопки (7-10 секунд) сбрасывает устройство к заводским настройкам

Способы установки

Камеру можно установить на плоскую поверхность (стена, потолок). Используйте комплектное монтажное основание для установки на стену или потолок.



Установка на потолок



Установка на стену

5 простых шагов

1. Скачайте приложение **FOX Smart** в Google Play или APP Store. Зарегистрируйтесь в приложении и подтвердите ваш e-mail.





iOS



Android




2. Добавьте устройство в приложение с помощью кнопки «+» в правом верхнем углу. Далее нажмите «Добавить устройство» и выберите модель вашей камеры.



3. Настройте доступ устройства к сети Wi-Fi - в приложении выберите вашу сеть и введите пароль. Камеры поддерживают работу с Wi-Fi только на частоте 2.4 ГГц.



4. Добавьте камеру - в приложении появится QR-код, который нужно считать с помощью объектива камеры для авторизации устройства. Дождитесь звукового сигнала.



5. Завершите первичную настройку - приложение начнет процесс подключения к вашей камере. Дождитесь его завершения.



ГОТОВО!

Поздравляем, теперь у вас есть облачный доступ к вашему устройству!






Данная камера поддерживает запись в облачное хранилище (платная услуга - с тарифными планами можно ознакомиться в мобильном приложении FOX Smart или на сайте www.fox-cctv.ru).

*Не забудьте отформатировать MicroSD-карту, после этого активируйте запись.

Данная камера поддерживает запись в облачное хранилище.
Не забудьте отформатировать MicroSD-карту и активировать запись.



Тарифы от 299 руб. в месяц!

- | | | |
|---|---|------------------|
| Тариф «Легкий»
Глубина архива 7 дней. Срок действия 30 дней |  | 299 руб. |
| Тариф «Базовый»
Глубина архива 14 дней. Срок действия 30 дней |  | 499 руб. |
| Тариф «Годовой 7»
Глубина архива 7 дней. Срок действия 365 дней |  | 2990 руб. |
| Тариф «Годовой 14»
Глубина архива 14 дней. Срок действия 365 дней |  | 4990 руб. |
| Тариф «Премиум»
Глубина архива 30 дней. Срок действия 30 дней |  | 599 руб. |

Подключение облачного сервиса выполняется в приложении FOX Smart.



Поворот / наклон

Поворачивайте камеру, перетаскивая изображение в приложении или используя стрелки (вкладка «Направление»).
Функция актуальна только для поворотных камер.

Двустороннее аудио

Используйте значки микрофона и динамика, чтобы прослушать звук с камеры или передать аудиосообщение на динамик.

Обнаружение движения

При обнаружении движения камера отправит push-уведомление на телефон пользователя и оповестит в приложении.

Отслеживание движения

Камера будет вращаться и автоматически следить за движущимся объектом.

Функция актуальна только для поворотных камер.

Обнаружение звука

Камера будет выделять громкие звуки среди фонового шума. При обнаружении - отправит push-уведомление и оповестит в приложении.

Приватный режим

Когда функция включена, камера будет находиться в спящем режиме и не будет вести мониторинг.

Переверот изображения

Переверните изображение, если вы установили камеру монтажным основанием вверх. Нажмите значок «Настройки» на видео, затем выберите «Основной набор функций». Нажмите кнопку «Переверот изображения».

Запись видео

Запись видео на microSD-карту возможна как в постоянном режиме, так и по движению. Запись в облако осуществляется только по движению.

Режим день/ночь

При активации режима при снижении освещенности камера будет автоматически включать ИК-подсветку.



День



Ночь

Wi-Fi датчики и исполнительные устройства

Датчик дыма



FX-WS1Smoke

Датчик протечки воды



FX-WS1Water

Датчик температуры
и влажности



FX-WS1Monitor

Датчик открытия/закрытия
окон и дверей



FX-WS1Open

Wi-Fi датчики и исполнительные устройства

Управляемое реле (10 А)
для автоматизации



FX-WS1Relay

Умная розетка (20 А)



FX-WS1Socket

ИК-датчик движения



FX-WS1PIR

ИК-пульт дистанционного
управления



FX-WS1IR

Беспроводные видеокамеры для помещений



FX-C3S (СЫЧ) Wi-Fi 3 Мп



FX-C3M (ЛУНЬ) Wi-Fi 3 Мп



FX-C4MW (ЧЕГЛОК) Wi-Fi 4 Мп



FX-C4MB (ЧЕГЛОК) Wi-Fi 4 Мп

Полный ассортимент и технические характеристики на сайте www.fox-cctv.ru

Беспроводные видеокамеры для улицы



FX-C2SL (ФИЛИН) 4G 2 Мп

FX-C4SL (СИПУХА) 4G 4 Мп

FX-C3SE (СОБА) Wi-Fi 3 Мп



FX-C3BE (СТРИЖ) Wi-Fi 3 Мп

FX-C5BE (САПСАН) Wi-Fi 5 Мп



FX-C2BL (ГРИФ) 4G 2 Мп

FX-C4BL (КОРШУН) 4G 4 Мп



FX-C5SE (НЕЯСЫТЬ) Wi-Fi 5 Мп

IP-домофония COSMOS

IP-мониторы



FX-IVD800WPE АНДРОМЕДА

8 дюймов, белый / черный

FX-IVD100WPE ПРОКСИМА

10 дюймов, белый / черный

Гибридные IP-мониторы



FX-IVD800HBW КАССИОПЕЯ

8 дюймов, белый / черный

FX-IVD100HBW ТАУ КИТА

10 дюймов, белый / черный

Вызывные IP-панели



FX-ICP238W / FX-ICP238B

на 1 абонента,
Mifare-считыватель (1000 карт)

FX-ICP334RBW

комплект с радиоканальным
звонком



FX-ICP232B

уличная, на 20 абонентов,
Mifare-считыватель
(1000 карт)



FX-ICP236B / A

уличная, на 1 абонента,
Mifare-считыватель
(1000 карт)



Полный ассортимент и технические характеристики на
сайте www.fox-cctv.ru

HD-домофония ВАН ГОГ (с открытием двери по лицу)


FX-PVD70GT ВАН ГОГ 7В / 7W

7 дюймов, черный / белый,
сенсорный экран, 100 пользователей




FX-PVD74GT ВИНСЕНТ 7В / 7W

7 дюймов, черный / белый,
сенсорные кнопки, 100 пользователей



FX-PVD100GT ВАН ГОГ 10В / 10 W

10 дюймов, черный / белый,
сенсорный экран, 100 пользователей



Дополнительную информацию можно узнать на сайте

www.fox-cctv.ru



Если у вас возникли вопросы,
обратитесь в нашу техническую поддержку:

8 (800) 100-21-32

Звонок бесплатный на всей территории РФ.
Часы работы: пн-пт 10:00-19:00 (время московское, GMT +3)



Смотреть полную инструкцию к камере

FX-C6SDE (СПЛЮШКА)