



УТЭС

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА И СТУЛЬЯ

■ УТЭС.RU / 8 800 350 1234

Изделие поставляется в разобранном виде.
Сохранность и долговечность изделия зависит от правильного использования и ухода за ним.

- 1. Изделие подлежит эксплуатации в помещениях при температуре от **+10** до **+25** градусов Цельсия и влажности воздуха **45%...60%**. Не допускается резких колебаний температуры и влажности воздуха. Нежелательно длительное воздействие прямых солнечных лучей.
- 2. Внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по сборке. Соблюдайте рекомендуемую последовательность сборки. Используйте только исправный инструмент. Все резьбовые соединения должны быть затянуты плотно.
- 3. Изделия на металлическом каркасе на три и более посадочных места необходимо крепить к полу.
- 4. По необходимости, но не реже, чем каждые шесть месяцев использования изделия, осуществляйте подтяжку винтовых соединений, проверяйте исправность подвижных элементов изделия. Эксплуатация изделия с неисправными механизмами запрещена.
- 5. Изделия, укомплектованные роликовыми опорами, должны эксплуатироваться на ровной, горизонтальной поверхности пола. Перемещение этих изделий производится только за сиденье. При перемещении стульев и кресел на металлическом каркасе, а также на жестких опорах (глайдерах), необходимо их приподнимать над поверхностью пола за сиденье.
- 6. На креслах и стульях, установленных на металлический каркас, не допускается качание. Это может привести к поломке изделия.

По истечении срока службы изделие необходимо утилизировать.
Срок службы изделия - **5** лет.

- 7. Изделия предназначены только для сидения во время работы и отдыха. Запрещено вставать на изделие ногами — это опасно.
- 8. В креслах, укомплектованных кольцом для ног, кольцо служит опорой для снятия напряжения пользователя во время работы. На кольцо запрещено вставать ногами - это опасно. Кольцо может устанавливаться и крепиться на любой, удобной высоте. Допустимая нагрузка **40** кг.
- 9. Перед эксплуатацией кресла на механизме топ-ган, необходимо затянуть винт до упора, после чего регулировать кресло под вес пользователя.
- 10. При регулировке механизмов изделия действуйте аккуратно, не превышайте разумные усилия на рукоятки управления.
- 11. Запрещено превышать максимально допустимую нагрузку на изделие и его части.
- 12. Запрещается динамическая нагрузка на спинку и подлокотники.
- 13. Не допускайте воздействия на изделие острыми предметами.
- 14. Не допускайте воздействия на изделия окрашивающих и растворяющих веществ и предметов.
- 15. При уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по уходу ООО «Фест».
- 16. При доставке изделия в холодное время года приступайте к его сборке и эксплуатации спустя **24** часа после нахождения изделия в помещении с комнатной температурой.
- 17. После сборки изделия необходимо проверить работоспособность всех механизмов.
- 18. Запрещается использовать изделие за пределами срока службы.

С НАМИ
ТОЛЬКО
ВПЕРЕД
И ВВЕРХ!

■ UTFS.RU / 8 800 350 1234

