


Фарлайт

Антимоскитная ловушка для насекомых 0,5 Вт 28м² 220В Фарлайт

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Антимоскитная ловушка предназначена для борьбы с насекомыми в помещении. Она подходит для использования в гостиной, столовой, кухне, спальне и т.д. Специальный фиолетовый свет привлекают насекомых (мух, москитов и т.д.), и они оказываются в ловушке на липком стикере. Эффективная площадь действия составляет около 28м². Устройство безопасно для человека и животных, поскольку не распространяет ядовитые пары инсектицидных средств. Благодаря вращающемуся штекеру, устройство подойдет к любому расположению розетки.



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Характеристика
Мощность	0,5 Вт
Входное напряжение	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Сила тока	20 мА
Источник света	6xSMD2835
Длина волны	395 нм
Материал	высококачественный пластик
Площадь действия	28 м ²
Размер	85*190 мм
Размер стикера	76x134 мм
Степень пылевлагозащиты	IP20

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ловушка, шт	1
Стикер, шт	6
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Запрещается эксплуатация устройства, имеющего механические повреждения.

3.1 Распакуйте изделие и убедитесь в целостности всех комплектующих.

3.2 Снимите защитный слой стикера. Поместите стикер в устройство клейкой стороной к стене.

3.3 Подключите устройство к сети 220 В и нажмите кнопку включения на лицевой стороне устройства

3.5 Наилучший эффект достигается ночью при выключенном свете.

3.5 Для очистки устройства, отключите его от сети, а затем протрите сухой или слегка влажной тканью. Перед повторным подключением подождите, пока устройство полностью высохнет.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности. Устройство следует хранить при температуре от -5 до 35°С

5. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью.
- Пожалуйста, прекратите использование устройства, если оно повреждено или имеет признаки поломки.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство. Ремонт и техническое обслуживание могут выполнять только квалифицированные специалисты.
- Храните устройство в сухом и проветриваемом помещении в зимний период.

1. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство не работает:

- проверьте целостность всех компонентов;
- проверьте напряжение сети 220В.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайлдоу Джимай импорт энд экспорт Ко.,ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дажэянг провинк, Саньмэнь коунти, Хаййюу стрит, Вутонг роад, биндинг Б, №19, рум 3118
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

10.2 Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предьявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца