

фарлайт

Вентилятор портативный ручной макс. 4400 об/мин 3 скорости с увлажнителем 20 мл с подвесом на шею 900 мА*ч Фарлайт

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



Вентилятор портативный ручной макс. 4400 об/мин 3 скорости с увлажнителем 20 мл с подвесом на шею 900 мА*ч Фарлайт – универсальное портативное устройство, которое можно расположить на рабочем месте или взять с собой. Компактность вентилятора делает его удобным для транспортировки. Для использования вентилятора, когда вы находитесь в пути предусмотрен подвес, входящий в комплект. Благодаря встроенному увлажнителю вы можете обеспечить более комфортный уровень влажности воздуха. 3 режима скоростей вращения позволяют подобрать подходящий вариант работы в зависимости от внешних условий среды.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Характеристика
Скорость вращения лопастей, об/мин	до 4400
Количество скоростей вентилятора	3
Емкость аккумулятора, мА*ч	900
Объем резервуара для воды, мл	20
Вес, г	107
Размер, мм	72*40*168
Цвет	белый/черный

2. Комплектность:

Вентилятор	1 шт.
Подвес на шею	1 шт.
Зарядный провод	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Запрещается эксплуатация вентилятора, имеющего механические повреждения. Перед эксплуатацией установите и проверьте целостность изделия.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
- Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
- Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
- Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Вентилятор не работает:

- Проверьте, заряжен ли вентилятор;
- проверьте правильность эксплуатации вентилятора

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дунзюань провинс, Саньмэнь коунти, Хаййоу стрит, Вутонг роад, билдинг Б, №19, рум 2118
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае: предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном; наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса; нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца