

фарлайт

Вентилятор с подсветкой накладной настенно-потолочный 35 Вт с переходником E27 3 ССТ 2700/4000/6500К РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Вентилятор с подсветкой Фарлайт – универсальный прибор, который может монтироваться как в цоколь E27, так и на потолок или стену, благодаря входящему в комплект переходнику. Ventilator безопасен, т.к. вмонтирован в корпус устройства. Есть отсек для ароматизатора и три саше с разными ароматами в комплекте.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентилятор с подсветкой накладной настенно-потолочный 35 Вт с переходником E27 3 ССТ 2700/4000/6500К

Наименование параметра	Характеристика
Напряжение питания, переменного тока, В	220
Мощность, Вт	35
Световой поток, лм	2800
Цветовая температура, К	2700/4000/6500 К (переключение с пульта)
Способ монтажа	Цоколь E27/стены/потолок
Напряжение питания, переменного тока, В	220
Количество скоростей вентилятора	3 (переключение с пульта)
Функция автоматического выключения	Через 30 минут работы (переключение с пульта)
Световой поток, лм	Информация указана на индивидуальной упаковке
Срок службы, ч	50000

Комплектность:

Лампа-вентилятор	1 шт.
Переходник	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Ароматические саше	3 шт.
Упаковка	1 шт.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Установка устройства в патрон должна осуществляться при отключенном питании сети!
Запрещается эксплуатация лампы, имеющей механические повреждения.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

4. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
- Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
- Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
- Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Лампа не работает (не светит):

- проверить наличие сетевого напряжения питания;
- проверить правильность установки лампы;
- нажмите на кнопку переходника лампы, если включаете ее в автономном режиме.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дзедзянг провинс, Саньмэнь коунти, Хаййюу стрит, Вутонг роад, билдинг Б, №19, рум 2118
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.
- Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
 - предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
 - наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца