

# фарлайт

## Лампы светодиодные аккумуляторные РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Аккумуляторная лампа Фарлайт – лампа с цоколем E27, которая с легкостью может трансформироваться в фонарик и работать без подключения к электросети с помощью встроенного аккумулятора. Лампа укомплектована специальным переходником с крючком, в который вкручивается лампа. На переходнике есть кнопка включения и выключения.

При отключении электроснабжения, если лампа вкручена в цоколь E27, она включается и работает от аккумулятора.

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампа светодиодная аккумуляторная T80 18Вт 4000К 3 уровня яркости Фарлайт

Наименование параметра	Характеристика
Напряжение питания, переменного тока, В	220
Модель лампы	Информация содержится в артикуле изделия и указана на индивидуальной упаковке
Мощность, Вт	
Цветовая температура, К	
Тип колбы	
Цоколь лампы	Информация указана на индивидуальной упаковке
Световой поток, лм	
Срок службы, ч	

Работа от аккумулятора (режимы переключаются кнопкой на переходнике):

режимы	уровень освещенности
режим 1	25%
режим 2	50%
режим 3	100%

### 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Внимание!** Установка лампы в пасрок должна осуществляться при отключенном питании сети! Запрещается эксплуатация лампы, имеющей механические повреждения.

### 3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

### 4. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

### 5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

5.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

5.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

5.4. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

### 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Лампа не работает (не светит):

- проверьте наличие сетевого напряжения питания;
- проверьте правильность установки лампы;
- нажмите на кнопку переходника лампы, если включаете ее в автономном режиме.

### 7. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Джезянг провинс, Сяньмэнь коунти, Хаййоу стрит, Вутонг роад, Билдинг Б, №19, рум 2118
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

### 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

8.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца