



## НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОДОВОГО ЗАМКА



1. Заводской код замка «000». Кодовый замок работает, когда кнопка **1** находится в позиции, показанном на рисунке выше. Вращение колёсиков приведёт к блокировке чемодана.
2. Перемещение кнопки (**1**) по стрелке из позиции **В** в позицию **А** (т.е. перемещение влево и поворот вниз, затем удержание в этом положении). Этот пункт является необходимым, если код совпадает с цифрами, выставленные на колёсиках **1**, **2** и **3**.
3. После пункта **2** проверните колёсики **1**, **2** и **3**, для того, чтобы повторно установить новый код. После этого необходимо переместить кнопку **1** из позиции **А** в позицию **В** и оставить её в изначальном положении (т.е. в обратном направлении пункта 2 и запомнить данный код). Переустановка нового кода завершена. Изменение цифр на колёсиках заблокирует корпус чемодана.

## DIRECTION OF USING COMBINATION LOCK



1. The original setting number wheel is **000**. When the button **1** is on the position; which shows on the above picture, the combination lock if function. Changing the order of the number wheels, the case will be locked.
2. Moving the button **1** from the arrow **B** direction to **A** (i.e. moving left and turning down, then hold on the position). This step is function, only if the combination code is same with the number wheels **1, 2** and **3**.
3. After step 2, turn the number wheels **1, 2, 3** to re-set a new and desired combination code. After that, move the button **1** from direction **A** to **B** and let it on its original position (i.e. to reverse direction of step 2, and please bear in mind the new combination code). Re-setting the new code is finished, and changing the order of the number wheels, the case will be locked.