

**REXANT**

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 32"-85" ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ

**38-0324**

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!  
Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Кронштейн предназначен для крепления телевизора 32"-85" дюймов к потолку.  
Изделие позволяет поворачивать телевизор на -90/+90°, что обеспечивает комфортный просмотр из любого положения в комнате.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Тип кронштейна</b>	Наклонно-поворотный
<b>Назначение</b>	Для телевизоров и мониторов
<b>Диагональ телевизора/монитора</b>	32"-85"
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Угол наклона</b>	-15°/+15°
<b>Угол поворота</b>	-90/+90°
<b>Расстояние от потолка до кронштейна</b>	640-1000 мм
<b>Максимальная нагрузка</b>	65 кг
<b>Тип монтажа</b>	Потолочный
<b>Поддержка крепления стандарта VESA</b>	200x200 – 620x400 мм
<b>Материал</b>	Холоднокатаная сталь

**УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ**

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

**УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
- Естественный износ деталей.
- Изменения, внесенные в конструкцию изделия.

Гарантия не распространяется на крепления кронштейна.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №**

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	Не ограничен

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

\_\_\_\_\_ (фамилия покупателя)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

**Изготовитель:** «Ningbo jia she trading Co.,Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.


Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

## МОНТАЖ


1. Извлеките комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей и механических повреждений комплектующих.

10x70 - 2 шт. <b>A</b>	8x60 - 4 шт. <b>B</b>	10x16 - 2 шт. <b>C</b>	6x20 - 4 шт. <b>D</b>
5x45 - 2 шт. <b>E</b>	8x20 - 4 шт. <b>F</b>	20x8x5 - 4 шт. <b>G</b>	8x1 - 4 шт. <b>H</b>
4x1 - 4 шт. <b>I</b>	M8 - 4 шт. <b>J</b>	M10 - 4 шт. <b>K</b>	Расширительные винты - 4 шт. <b>L</b>
	Комплект поставки		




Кронштейн может крепиться к потолку и стене.


**Шаг 1:** Закрепите кронштейн в нужном положении.




**Шаг 2:** Используя шайбу (J) и болты (B) зафиксируйте основание кронштейна.




**Шаг 3:** Вставьте основание кронштейна в механизм регулировки наклона.



**Шаг 4:** Прикрутите механизм регулировки наклона к плоской части кронштейна с помощью винта (K) и шайбы (C).



**Шаг 5:** Соедините плоскую часть кронштейна с основанием кронштейна с помощью винтов (A) и шайб (K).



**Шаг 6:** Прикрепите кронштейн к телевизору с помощью винтов (D/F) и шайб (G).



**Шаг 7:** Прикрутите механизм регулировки наклона. После установки нужного угла используйте крепежный механизм (L).

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не используйте комплектующие, если они повреждены или отличаются от комплектации данной модели.
- Убедитесь, что комплектующие хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Крепления, не рекомендованные изготовителем, могут не выдержать вес изделия и установленного на него оборудования. Это может привести к повреждению изделия и оборудования, а также стать причиной получения травм.
- Используйте изделие строго по назначению.
- Запрещено использовать изделие вне помещений.
- Изделие подходит для монтажа на деревянные каркасные стены, твердые цементные или кирпичные стены.
- Будьте осторожны при использовании подвижных частей изделия.
- Убедитесь, что все крепежные соединения хорошо затянуты. Не перетягивайте крепежные соединения.
- Перед монтажом убедитесь, что несущая поверхность может выдержать вес, в три раза превышающий суммарный вес кронштейнов, креплений и установленного оборудования.
- Перед монтажом оборудования убедитесь, что его вес не превышает максимально допустимый.
- Во время эксплуатации не подвергайте изделие и установленное на него оборудование внешнему воздействию (не держитесь за них, не подвергайте ударам и т.д.).
- Неправильный монтаж может привести к повреждению изделия и установленного на него оборудования, а также к получению серьезных травм.
- При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.
- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
- Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель оборудования при креплении к стене. Кабели могут быть повреждены, что в свою очередь может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению оборудования.
- Профилактический осмотр необходимо производить не реже одного раза в три месяца. При осмотре обращайте внимание на отсутствие механических повреждений, а также на надежность крепления изделия к стене и оборудованию.

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение и транспортировку изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией воздуха при температуре -30...+50 °C.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.