

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Фейри лайт технолоджи, ЛТД», № 7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт, Жонгшан, Гуандонг, Китай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», №7 Fengsui Street, West District, Zhongshan, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА СВЕЧИ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.


ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Гирлянда «Свечи» представляет собой электрический шнур, на котором располагаются сверхъяркие светодиоды в виде свечек. Светодиоды по сравнению с миниатюрными лампами накаливания имеют целый ряд существенных преимуществ. Их отличает чистое и яркое свечение, огромный ресурс, прочность, незначительное потребление энергии и надежность. Гирлянда «Свечи» великолепно подходит для украшения елей в помещении дома, на даче или в офисе. Расположенные у основания свечек прищепки позволяют вам закрепить гирлянду в необходимом положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,9
Срок службы	5 лет
Высота свечи	7 см
Цвет свечения	Теплый белый
Цвет провода	Зеленый ПВХ
Температурный режим использования	+1...+35 °С
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	II

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Длина, м	Количество LED, шт.	Мощность, Вт	Номинальный ток, А
303-083	LED-CAPS-230V-IN-WW	4	20	1	0,0044
303-084	LED-CAPS-230V-IN-WW	6	30	1,5	0,0066
303-085	LED-CAPS-230V-IN-WW	10	50	2,5	0,0105
303-024	LED-CAPS-230V-IN-WW	20	100	5	0,022

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Убедитесь в работоспособности изделия: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедиться, что лампочки (светодиоды) светятся.
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Проверьте соответствие технических параметров гирлянды, указанных в данной инструкции, параметрам электросети.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC60038:2009).
- Убедитесь, что изделие не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не подсоединять гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен, если шнур окажется поврежден, светильник должен быть утилизирован.
- Не соединяйте электрическую гирлянду с другой гирляндой.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- Изделие предназначено для использования в помещении
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.