

greenworks

2801207
GTL1520

RU КУЛЬТИВАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



CUA106



1 Описание

- 1.1 Предназначение устройства
- 1.2 Описание компонентов устройства
- 1.3 Упаковочный лист

2 Общие правила техники безопасности при работе с электроинструментами

3 Обучение

4 Подготовка

5 Эксплуатация

6 Техническое обслуживание и хранение

7 Символы

8 Символы риска

9 Утилизация

10 Сборка

10.1 Распаковка устройства

10.2 Установка рукояти

10.3 Установка колес

10.4 Установка фрез

11 Эксплуатация

11.1 Запуск устройства

11.2 Остановка устройства

11.3 Рекомендации по эксплуатации

12 Техническое обслуживание

12.1 Очистка устройства

13 Хранение устройства

14 Выявление и устранение неисправностей

15 Технические данные

16 Гарантийные обязательства

1 ОПИСАНИЕ

1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Данный культиватор, предназначен для обработки почвы на открытых участках сада. Настоящее изделие не предназначено для коммерческого использования. Не используйте данное устройство для целей отличных от его предназначения.

1.2 ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА

Рисунок 1-5

- 1 Верхняя часть рукояти
- 2 Средняя часть рукояти
- 3 Нижняя часть рукояти
- 4 Барашковая гайка
- 5 Кнопка блокировки
- 6 Переключатель
- 7 Колесо в сборе
- 8 Осевой стержень
- 9 Крепежная шайба
- 10 Шплинт
- 11 Колпак колеса
- 12 Фреза
- 13 Винт
- 14 Гайка 15 Винт

1.3 УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

- 1 Культиватор
- 2 Средняя часть рукояти
- 3 Верхняя часть рукояти
- 4 Барашковая гайка (4)
- 5 Винт (2)
- 6 Гайка (2)
- 7 Колеса в сборе
- 8 Инструкция пользователя

2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь с правилами безопасной эксплуатации устройства. Несоблюдение данных правил может привести к поражению оператора электрическим током, ожоговым и иным травмам.

Сохраните данные инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования.

Термины «устройство» и «электроинструмент» в инструкциях по технике безопасности относятся к вашему электроинструменту.

3 ОБУЧЕНИЕ

- Устройство может быть использовано только лицом, ознакомленным с инструкцией по безопасному использованию устройства.

- Этот электроинструмент может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, не обладающими опытом и знаниями, при условии, что их действиями руководит другое лицо или если им объяснили, как эксплуатировать устройство безопасным способом, и они осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроинструментом.
- Очистка и плановое обслуживание не должны выполняться детьми.
- Используйте устройство в соответствии с правилами, изложенными в настоящей инструкции пользователя.
- Соблюдайте крайнюю осторожность, особенно при работе на склонах.
- Помните о риске возникновения опасных ситуаций при эксплуатации устройства на почве с комбинированным покрытием (гравийное покрытие, выступающие камни и т.д.)
- Перед проведением очистки и обслуживания устройства, а также при переносе устройства убедитесь, что электроинструмент отключен от сети электропитания.
- Используйте подходящую для работы с данным устройством одежду и обувь.
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Ознакомьтесь с настройками и правильным использованием устройства.
- Во время эксплуатации не допускайте, чтобы дети или люди, не ознакомленные с правилами техники безопасности, приближались к данному устройству. Местные нормативные правила могут ограничивать возраст оператора.
- Не эксплуатируйте устройство при наличии детей или домашних животных в рабочей зоне.
- Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за возникновение несчастных случаев или опасных ситуаций, связанных с причинением вреда другим людям или их имуществу.

4 ПОДГОТОВКА

- Используйте подходящую для работы с данным устройством одежду. Чрезмерно свободная одежда, украшения, бижутерия, незакрепленные длинные волосы и элементы одежды при соприкосновении с движущимися частями устройства могут служить причиной возникновения травм.
- Тщательно осмотрите место, где должно использоваться устройство, и удалите все предметы, которые могут нанести повреждения газонокосилке или оператору.
- Перед началом использования всегда тщательно проводите осмотр режущей кромки ножа, элементов его фиксации на предмет наличия износа или повреждений. Замените изношенные или поврежденные режущие компоненты и крепеж для сохранения баланса. Замените поврежденные детали или детали неоригинального производителя.

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Используйте устройство в течение светового дня или в условиях хорошего искусственного освещения.
- При работе на склонах следите, чтобы ваше положение было устойчиво.
- При использовании устройства передвигайтесь размеренным шагом, никогда не переходите на бег.
- При использовании колесных устройств двигайтесь по склонам в поперечном направлении, а не в направлении подъема и спуска.
- Соблюдайте крайнюю осторожность при изменении направления движения на склонах.
- Не работайте на чрезмерно крутых склонах.
- Будьте предельно осторожны при развороте устройства или в случае необходимости потянуть его на себя.

- Избегайте контакта с подвижными деталями устройства во время работы.
- Не транспортируйте устройство, подключенное к источнику питания.
- Всегда отключайте устройство, если оставляете его надолго.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Следите, чтобы гайки, болты и винты находились в затянутом состоянии, это обеспечит безопасную работу устройства.
- Перед размещением устройства на хранение убедитесь, что температура рабочих поверхностей достигла безопасных значений.
- Для безопасной работы своевременно проводите замену изношенных или поврежденных компонентов.

7 СИМВОЛЫ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и понять их значение. Эта информация повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной.

Символ	Объяснение
V	Напряжение
A	Ток
Hz	Частота (циклов в секунду)
	Тип или характеристики тока
	Тип или характеристики тока
	Подождите, пока все компоненты устройства полностью остановятся, прежде чем прикасаться к ним.
	Предупреждения, влияющие на безопасность оператора.
	Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции, придерживайтесь инструкций и правил по технике безопасности.

Символ	Объяснение
	Используйте средства защиты глаз и органов слуха.
	Не допускайте посторонних лиц в рабочую зону. Безопасная дистанция не менее 15 метров.
	Не подвергайте устройство воздействию влаги (дождя).
	Своевременно убирайте камни, ветки и иные предметы находящейся в рабочей зоне.
	Не прикасайтесь к фрезам/режущим кромкам. Фрезы продолжают вращение даже после остановки двигателя. Перед проведением обслуживания или в случае повреждения шнура питания немедленно отключите устройство от питающей сети.
	Конструкция с двойной изоляцией.

8 СИМВОЛЫ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

СИМВОЛ	СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО	ОБЪЯСНЕНИЕ
	ОПАСНОСТЬ	Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы.
	ВНИМАНИЕ	Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	(Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

	Отдельный сбор отходов. Данное устройство не предназначено для утилизации в числе обычных бытовых отходов. Поэтому, если возникает необходимость в замене устройства или утилизации (когда в его использовании больше нет необходимости), не следует размещать его среди обычных бытовых отходов. Данное устройство должно утилизироваться отдельно.
	Отдельный сбор использованных устройств и упаковки позволит отправить материалы на переработку для повторного применения. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам.

10 СБОРКА

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте для ремонта данного устройства только оригинальные запасные части и расходные материалы.	

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед сборкой устройства убедитесь, что оно не подключено к электрической сети	

10.1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед запуском удостоверьтесь, что сборка устройства произведена правильно.	

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не работайте с устройством, если его детали имеют повреждения. • Не используйте устройство в случае отсутствия каких-либо деталей. • В случае повреждения или отсутствия каких-либо деталей, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.	

1. Откройте упаковку.
2. Ознакомьтесь с документацией, находящуюся внутри коробки.
3. Извлеките из коробки все штатные детали.
4. Извлеките устройство из коробки.
5. Утилизируйте упаковку и коробку в соответствии с местным законодательством.

10.2 УСТАНОВКА РУКОЯТИ

Рисунок 2

1. Совместите отверстия на средней рукояти с отверстиями на нижней рукояти.
2. Совместите отверстия на верхней рукояти с отверстиями на средней рукояти.
3. Поместите болты в соответствующие отверстия на рукоятках.
4. Затяните их с помощью барашковых гаек.

10.3 СБОРКА КОЛЕСА

Рисунок 3

1. Поместите колесо на осевой стержень.
2. Зафиксируйте колесо с помощью шайбы и шплинта.
3. Установите колпак на колесо.

10.4 УСТАНОВКА ФРЕЗ

Рисунок 5

1. Поместите устройство на ровную и чистую поверхность.
2. Установите фрезу в штатный паз на приводном валу.
3. Для фиксации фрезы на приводном вале используйте крепежные винты и гайки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Культиватор не будет работать должным образом, если зубья установлены неправильно. Если во время обработки почвы при помощи культиватора возникают затруднения, проверьте правильно ли установлены фрезы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При переноске устройство и его фрезы могут быть повреждены, даже если двигатель был отключен. При переноске приподнимайте устройство, чтобы исключить контакт фрез с поверхностью земли.

11 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Устройство предназначено:

- для обработки садовой почвы с целью ее подготовки к высадке семян и рассады.
- Неглубокой культивации с целью удаления сорняков.

11.1. ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

Рисунок 4

1. Подсоедините устройство к соответствующему удлинителю, подходящему для проведения работ вне помещения.
2. Нажмите кнопку блокировки.
3. Удерживая кнопку блокировки, нажмите на выключатель.
4. Отпустите кнопку блокировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы, удерживайте устройство двумя руками.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед запуском: удалите все посторонние предметы из рабочей зоны. Во время запуска стойте позади устройства, фрезы должны опираться на почвенный покров.

11.2. ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Рисунок 6

1. Отпустите выключатель для остановки устройства.

11.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Культиватор можно использовать для вскапывания садовой земли и подготовки почвы для посадки растений. Планируйте свои действия заранее, чтобы оставить достаточно места между рядами посева. Это позволит использовать устройство для прополки впоследствии, после того, как растения вырастут.

1. Для достижения требуемой глубины обработки может потребоваться проведение нескольких проходов по одному и тому же пути. Не пытайтесь за один проход достигнуть нужной глубины обработки.
2. Если культиватор подпрыгивает или совершает рывковые движения, перемещайте его на более высокой скорости или установите штатные колеса.
3. Если культиватор останавливается или застревает, попытайтесь раскатать его из стороны в сторону, чтобы он начал снова перемещаться вперед.
4. Если почва слишком твердая, полейте ее за несколько дней перед началом культивации. Избегайте культивирования излишне сырой или мокрой почвы. Подождите один или два дня после сильного дождя, чтобы земля подсохла.
5. Выполняйте неглубокую обработку земли, (меньше 5 см глубиной), для удаления сорняков и аэрации почвы, это позволит сохранить находящиеся рядом корни ценных растений. Повторяйте эти операции настолько часто, чтобы не давать сорнякам вырасти и хорошо аэрировать почву.

12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Никогда не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, продуктов на основе нефти, масел и т.д. с пластиковыми деталями устройства. Химические вещества могут повредить или разрушить пластик, что в результате может привести к выходу из строя устройства и получению серьезной травмы для оператора.

ВНИМАНИЕ

Не используйте концентрированные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или деталей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением технического обслуживания отключите устройство от сети электропитания.

12.1. ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Своевременно очищайте устройство и его двигатель от листьев, мелких веток, излишков смазки. Эти мероприятия позволят предотвратить возникновение пожара.

- Для чистки устройства используйте влажную ткань, смоченную мягкодействующим моющим средством.
- Удалите влагу с помощью сухой ткани.
- Для чистки вентиляционных отверстий используйте небольшую щетку.

13 ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Очистите устройство от грязи и травы перед его размещением для сезонного длительного хранения.
- Перед размещением устройства на хранение убедитесь в том, что двигатель остыл.
- Убедитесь, что на устройстве нет незакрепленных или поврежденных деталей. При необходимости выполните следующие действия / инструкции:
 - Замените поврежденные компоненты.
 - Затяните болты.
 - Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр, если вы обнаружили неисправность (повреждение) устройства, которое вы не можете устранить самостоятельно.
- Храните устройство в сухом помещении.
- Убедитесь, что устройство находится в недоступном для детей месте.

14 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не запускается при Нажатом выключателе	Кабель питания не подключен, или вилка неплотно вставлена в розетку.	Подключите кабель питания.
	Сработал бытовой автоматический выключатель сети.	Проверьте автоматический выключатель сети.
Устройство выделяет дым во время работы.	Устройство повреждено.	1. Немедленно остановите устройство. 2. Отсоедините устройство от питания. 3. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Двигатель работает но фрезы не двигаются.	Устройство повреждено.	Не используйте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Фрезы заблокированы.	Отсоедините устройство от питания, затем удалите засорения с поверхности фрез.
	Вал не вращается.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

15 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение / Мощность	220-240 В, ~50 Гц / 1500 Вт
Скорость вращения без нагрузки	400 об/мин
Ширина культивирования	40 см
Степень защиты	IPX4
Вес (без аккумулятора)	11 кг
Измеренный уровень звукового давления	L _{PA} : 92,04 дБ(А) K _{PA} : 3 дБ(А)
Гарантированный уровень мощности звука	L _{WA,d} 93 дБ(А)
Уровень вибрации	3,2 м/с ²
Коэффициент погрешности K	K=1.5 м/с ²

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на изделия TM GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от электрической сети.
- 3 года (36 месяцев) для изделий, работающих от аккумуляторных батарей и зарядных устройств, используемых владельцами для личных нужд, за исключением всех изделий, зарядных устройств и аккумуляторных батарей всей профессиональной техники серии 82B.
- 2 года (24 месяца) для встроенных в инструмент и съёмных аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных нужд, приобретенных пользователем как отдельно, так и в комплекте с изделием.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий профессиональной техники серии 82B.
- 1 год (12 месяцев) для всех изделий, аккумуляторных батарей (АКБ) и зарядных устройств, используемых в коммерческих целях и объемах.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в гарантийном талоне, кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период, в течение которого изделие находилось в авторизованном сервисном центре и не использовалось потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS. Гарантийное обслуживание распространяется на изделия, аккумуляторные батареи и зарядные устройства, завезенные на территорию РФ через ООО «ГРИНВОРКСТУЛС», имеющие Гарантийный талон, Кассовый чек или иной документ подтверждающий факт приобретения изделия в гарантийный период и позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, артикулу, серийному номеру, производственному/товарному коду, дате производства или дате продажи.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а также принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;
2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;
3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);
4. Повреждения, появившиеся в результате: перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус изделия атмосферных осадков, жидкостей, воздействию ультрафиолетового, теплового или электромагнитного излучения, проникновению в корпус насекомых или иных веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);
5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов под воздействием высокой температуры;
6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;
7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на изделии;
8. Повреждения, вызванные очисткой изделия с использованием химически агрессивных жидкостей;
9. Изделия, прошедшие обслуживание или ремонт вне Авторизованного сервисного центра (далее по тексту- АСЦ) GREENWORKS;
10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне Авторизованного сервисного центра (АСЦ);
11. Повреждения, появившиеся в результате использования сменных аксессуаров или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в Авторизованный сервисный центр GREENWORKS, полный список которых доступен на интернет-сайте сервисной службы <https://greenworks-service.ru/service-centers/> или перейдя по ссылке в QR-коде ниже.

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств, является один из следующих документов: документ подтверждающий факт приобретения изделия, зарядного устройства или АКБ полученный при покупке в торговой организации (Кассовый чек, Распечатанный электронный чек или иной документ подтверждающий приобретение устройства), или правильно оформленный Гарантийный талон, содержащий информацию об изделии, серийном номере, дате продажи изделия, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ TM GREENWORKS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании.

Копия последней редакции гарантийных обязательств доступна на сайте <https://greenworks-service.ru/>. В случае отсутствия АСЦ в регионе использования и необходимости вывоза изделия от пользователя в АСЦ или по иным вопросам относительно сервисного обслуживания изделий TM GREENWORKS, Вы можете обратиться по электронной почте:

service@greenworkstools.ru

Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать по телефону: 8-800-700-65-25 или на интернет-сайте нашей сервисной службы: <https://greenworks-service.ru>.

QR код для перехода на полный список
Авторизованных Сервисных центров
GREENWORKS:



Изделие соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Изготовитель (см. описание на упаковке устройства):

«GREENWORKS (JIANGSU) CO.,LTD»
Китай, NO.65 XINGGANG ROAD, ZHONGLOU ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA
(«Гринворкс (Цзянсу) Ко., Лтд.»)
Китай, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65)



или

«GREENWORKS (VIETNAM) COMPANY LIMITED»
Вьетнам, Trang Due Iz, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam
(«Гринворкс (Вьетнам) компани., ЛТД»)
Транг Дие Индустриал Зон, Ан Дуонг Дистрикт, Хай Фонг сити, Вьетнам)



Официальное представительство, импортёр и уполномоченное лицо для принятия претензий в Российской Федерации и странах СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название – ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»)
Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6.
Телефон: +7 (495)221-89-03, сайт: www.greenworkstools.ru, e-mail: info@greenworkstools.ru

Импортёры в Республику Беларусь:

ООО "СКАНЛИНК" 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16. тел.: +375 (17) 234-99-99
www.motosila.by, e-mail: opt@scanlink.by

ООО «Мастер Гарден» 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д.7А, тел.: +375 (17) 257-00-22
www.mastergarden.by, e-mail: mg@mastergarden.by

Импортёры в Республику Казахстан:

ТОО «Ламэд», 050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тажибаевой 155/1, тел.: +7 (727) 355-64-00
www.lamed.kz, e-mail: lamed@lamed.kz

Срок службы изделия составляет 7 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (см. дату изготовления на этикетке устройства).

1. Допускается транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида
2. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
3. При разгрузке / погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
4. Транспортировать при температуре окружающей среды от -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.*
5. Устройство необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
6. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, хранение без упаковки не допускается
7. Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.*

*Для снегоуборочной техники допускается транспортировка и хранение в складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -17°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается утилизировать электроинструменты вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;
- для утилизации электроинструментов рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке устройства.

Дата изготовления указана в формате: ММ/ГГГГ, где ММ – месяц, ГГГГ – год.

greenworks[®]

www.greenworkstools.ru

