

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**  
**Зарядное устройство DEKO DC20V AIR, 5A**

**ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ**

- Изделие предназначено для подзарядки аккумуляторных батарей от сети 220 В.
- Отличительной особенностью изделия является высокая стабильность выходного напряжения.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ\***

- Зарядное устройство – 1 шт
- Коробка – 1 шт
- Паспорт изделия – 1 шт

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Артикул                      | 084-1000                 |
| Модель                       | DC20V AIR                |
| SKU                          | DC20V AIR, 5A            |
| Входное напряжение, В        | 200-240                  |
| Выходное напряжение, В       | 22                       |
| Максимальный выходной ток, А | 5                        |
| Тип зарядного устройства     | Станция                  |
| Время заряда АКБ             | 1 час (для АКБ 4000 мАч) |

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Используйте изделие согласно его назначению.
- Не используйте изделие вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.
- Перед использованием убедитесь, что подключаемое устройство потребляет ток не более суммарного максимального выходного тока зарядного устройства. В противном случае зарядное устройство не будет работать или будет сильно перегреваться и выйдет из строя.
- Не допускайте попадания капель и брызг на изделие. Не допускайте чрезмерного перегрева изделия и перегрузки по току.
- Отключайте изделие из розетки по окончании заряда.
- Если изделие выделяет непривычный запах, дым или избыточное тепло, отключите его и обратитесь в сервисный центр, т.к. продолжение эксплуатации может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не разбирать.
- Запрещается эксплуатация при деформациях и повреждениях корпуса.
- Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ**

- Подключите зарядное устройство в розетку.
- Подключите устройство, которое нуждается в подзарядке к порту при помощи кабеля.
- По окончании заряда отключите зарядное устройство от заряжаемого изделия и вытащите устройство из розетки.

**СРОК СЛУЖБЫ**

Срок службы изделия составляет 12 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода изделия в эксплуатацию. Фактический срок службы изделия не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

- Регулярно протирайте корпус изделия согласно рекомендациям.
- Храните изделие в чистом, сухом и закрытом месте.
- Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
- При хранении и транспортировании изделие должно быть защищено от механических повреждений.
- Условия транспортирования и хранения указанных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

После вывода из эксплуатации изделие должно быть утилизировано в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным или региональным законодательством России.

\* **Примечание:** Компания-производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделий и комплектации набора инструментов, не влияющие на его основные характеристики, без уведомления потребителя.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином). Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Наличие кассового чека.
2. Предоставление неисправного изделия в комплекте в чистом виде.

Гарантия НЕ распространяется на следующие случаи:

- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных лиц;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван авариями, включая воздействием молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения;
- дефект вызван последствиями самостоятельного ремонта, разборки или ненадлежащей чистки з/у;
- изделие эксплуатировалось с нарушениями инструкций по эксплуатации или не по назначению;
- дефект возник вследствие эксплуатации с не устраненными иными недостатками.

### ПРИМЕЧАНИЕ

**Экспортер/Изготовитель:** NINGBO GI POWER IMPORT & EXPORT CO., LTD. / НИНБО ДЖИИЙ ПАУЭР ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

**Адрес экспортера/изготовителя:** CBD of Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China / СИБИДИ ОФ ИНЬЧЖОУ ДИСТРИКТ, НИНБО, ПРОВИНЦИЯ ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

**Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии:** ООО "ДЕКО ЕВРОПА"

**Адрес импортера:** 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел.+7(905)518-81-22

E-mail: [info@z3k.ru](mailto:info@z3k.ru)

Сделано в Китае

Дата производства указана на индивидуальной упаковке.

Изделие соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"



Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: <https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно, отсканировав QR код:



# DEKO®

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

[www.zitrek.ru](http://www.zitrek.ru)

№ \_\_\_\_\_

Наименование изделия и модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

м.п.



Сервисные центры:

Штамп торговой  
организации

#### ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Тел. и адрес клиента \_\_\_\_\_

#### ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Тел. и адрес клиента \_\_\_\_\_