



УДЛИНИТЕЛИ
СИЛОВЫЕ НА КАТУШКЕ
Руководство по эксплуатации

Артикулы: 55076-30, 55076-50, 55077-30, 55077-50, 55064-20, 55064-30, 55064-50, 55078-20, 55078-30, 55078-50, 55070-30, 55070-50, 55072-30, 55072-50, 55073-20, 55073-30, 55073-50

Назначение и область применения

Удлинитель **STAYER** предназначен для подключения бытовых электроприборов (далее – устройств), расположенных на удалении от стационарной розетки электрической сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Для обеспечения продолжительной, надежной работы прибора обязательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Актуальную версию руководства по эксплуатации смотрите на сайте: www.stayer-tools.com

Инструкция по безопасности

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Не удаляйте наклейки с корпуса прибора. Подключение устройств к удлинителю, а также удлинителя к электрической сети должно осуществляться только посредством штепсельной вилки. Не допускается эксплуатация удлинителя, имеющего механические повреждения и ослабленные контактные зажимы (определяется наличием искрения, появлением запаха дыма). Не допускается использование удлинителя с превышением рекомендуемых показателей силы тока и напряжения. В случае появления запаха или видимого дыма или возгорания удлинителя необходимо отключить питание сети и воспользоваться средствами пожаротушения. Несоблюдение ограничений максимальных нагрузок может вызвать возгорание изоляции гибкого кабеля.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Подключать к удлинителю нагрузки, превышающие допустимую максимальную нагрузку.
- Подключать удлинитель к поврежденной розетке электропроводки.
- Использовать удлинитель в смотанном виде.

ВНИМАНИЕ

При эксплуатации удлинителя с кабелем ПВХ при отрицательных значениях температуры избегайте изгибающих и ударных нагрузок на кабель.

При наличии повреждений шнура, вилки или корпуса изделия немедленно прекратите использование.

Перед подключением удлинителя к электрической сети полностью размотайте гибкий кабель.

Комплектация

Удлинитель	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 экз.

Технические характеристики

Модель	PRO 325	PRO 315	M 325	M 315	S 225	S 215	S 207
Артикул	55076-30	55077-30	55077-50	55064-20	55064-30	55064-50	55078-20
Длина шнура, м	30	50	50	20	30	50	30
Кол-во гнезд, шт.	3	5	5	2	3	5	3
Тип кабеля, сечение, мм ²	КГ 3x2.5	КГ 3x1.5	ПВС, 3x2.5	ПВС, 3x1.5	ПВС, 2x2.5	ПВС, 2x1.5	ПВС, 2x0.75
Номинальная нагрузка, кВт	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.2
Макс. нагрузка, кВт	4*	3.7*	4*	3.5	3.7*	3.5	2.2
Уровень пылевлагозащитности	IP 44		IP 44	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Класс защиты	I класс		II класс		II класс		
Номинальное напряжение, В	220–250		220–250	220	220	220	220
Частота, Гц			50	50			

Порядок работы

ВНИМАНИЕ

Перед началом работы полностью размотайте кабель!

Работа с неполностью размотанным кабелем не допускается

* Для сохранения заявленного срока службы, изделие может эксплуатироваться при максимальной нагрузке не более 2-х часов в сутки.

Подключите удлиннитель к электрической сети при помощи вилки. Перед подключением удлиннителя к сети оцените потребляемую мощность подключаемых устройств. Необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность устройств не превышала допустимого значения для данного вида удлиннителя. Перед подключением изделий убедитесь, что их выключатели находятся в положении "ВЫКЛ". Перед отключением от удлиннителя убедитесь, что выключатель устройства находится в положении в положении "ВЫКЛ".

Удлиннители удовлетворяют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и соответствуют 1 или 2 классу защиты от поражения электрическим током, см. Технические характеристики.

Правила и условия безопасного использования

Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность гибкого кабеля. При эксплуатации необходимо устанавливать удлиннитель вдали от химически активной среды, горячих и легковоспламеняющихся предметов. При эксплуатации удлиннителя с кабелем ПВС при минусовых температурах размотку и смотку кабеля на катушку производите в помещениях с положительной температурой воздуха. При эксплуатации удлиннителя необходимо располагать кабель вдали от острых и режущих предметов, способных вызвать его повреждение. По окончании работы, сматывайте кабель на катушку, избегая перегибов кабеля. Не прилагайте излишнего усилия при разматывании/сматывании кабеля.

Эксплуатация удлиннителей осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.

Удлиннители не требуют специальной подготовки к эксплуатации, кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса и гибкого кабеля, наличие четкой маркировки.

При нормальном функционировании по истечении срока службы, изделие не представляет опасности при дальнейшей эксплуатации. Рекомендуется при эксплуатации удлиннителей на открытом воздухе проводить очистку розеточного блока и гибкого кабеля от загрязнений. При этом удлиннители должны находиться в обесточенном состоянии.

Техническое обслуживание

Необходимо следить за тем, чтобы в гнезда не попадали посторонние предметы, грязь, так как это может привести к короткому замыканию или выходу из строя устройства. Не рекомендуется оставлять удлиннитель, подключенным к электрической сети без присмотра. Замену шнура и ремонт поврежденных элементов корпуса следует производить в сертифицированной мастерской.

Удлиннители не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации.

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Температура эксплуатации:	
ПВС кабель	от +1 до +35 °С
КГ кабель	от -40 до +50 °С
Относительная влажность	<95% при температуре +25 °С
Допустимая температура при хранении	от -20 до +40 °С

Особые требования по утилизации и консервации удлиннителей отсутствуют.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи.

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникших в результате несоблюдения Покупателем руководства пользователя;
- при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или не уполномоченными на это лицами;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясение, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию по вопросам качества: ООО «КРАФТУЛ» 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Отсутствует подача напряжения на приборы, подключенные к удлиннителю	Отсутствует напряжение в сети, к которой подключен удлиннитель	Подключите удлиннитель к работающей электросети
	Обрыв кабеля или контакта с вилкой	Обратитесь в сертифицированную мастерскую
	Неисправность подключаемых к удлиннителю изделий	Проверьте работоспособность приборов, подключив их к сети, минуя удлиннитель