





## Схема сборки и крепления люстры



## Настройка и управление



При выключении с помощью кнопки питания на пульте, люстра запоминает последний режим свечения.

## Назначение и область применения

Люстра светодиодная (далее светильник) предназначена для декоративно-художественного освещения жилых помещений.

## Правила и условия монтажа

Установку светильника производить после ознакомления с паспортом изделия. Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом. Запрещается использовать в жилых помещениях, в которых отсутствуют вредные и опасные факторы влияния. При перепаде напряжения или временном отключении электроэнергии, люстра, выключенная только с помощью кнопки на пульте, может включиться самостоятельно. Уходя из дома, выключайте люстру с помощью настенного выключателя.

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

## Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чистой светильника осуществлять только при отключенном электропитании сети. При распаковке светильника убедитесь в отсутствии поврежденной корпуса светильника и источника питания, проводов и коннекторов. Периодически проверяйте: состояние мест соединения проводов, прочность закрепления светильника. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать светильник к неэкранированной электропроводке. Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки, скрутка проводов недопустима. Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание, искрение, оплавление, возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. Этот светильник содержит незаменимый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник. Шнур светильника не может быть заменен; если шнур поврежден, то светильник должен быть утилизирован. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения товара. Светильник предназначен для использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов. Оптимальное единоразовое время работы светильника не более 8 часов, после чего его нужно выключить. Это необходимо для сохранения светильника в надлежащем рабочем состоянии.

## Қауіпсіздік талаптары

Шамды монтаждауға, таазалауға байланысты жұмыстар тек электр қауаты өшірілген кезде ғана жүзеге асырылады. Шамды орау кезінде шамның Корпусы мен қуат кезіне, сымдар мен қосқырғауға зақым келтірмегенге көз жеткізіңіз. Мегагіл-мегагіл тексеріп отырыңыз шамдарың қызы қүйі, амалстарының беріктігі. Кернеу индикаторы арқылы жұмыс орында кезінде жоттығана көз жеткізіңіз. Шамды ақаулы электр сымдарына қосуға тыйым салынады. Электр желісіне қосылу тек терминалдың көмегімен жүзеге асырылады жастықшалар, сымдарды бұрау мүмкін емес. Барлық электр қосылымдарының ығылдан қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз. Ақаулық туындаған кезде (қысқа тұйықталу, ұшқын, балқу, өрт және т.б.) электр қуатын өшіру қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың көмегімен сендіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сендіру құралдарын қолданңыз. Бұл шамда алмастырылмайтын жарық көзі бар; жарық көзі оның қызмет ету мерзімінің соңына жеткенде, бұкіл шамды ауыстыру керек. Шамның сымын ауыстыру мүмкін емес; егер сым зақымдалған болса, онда шамды тастау керек. Қауіп жойылғаннан кейін-тауарды сапай орына хабарласыңыз. Шам арналған қауіпті және зиянды факторлардың әсерінің тұрғын үй-жайларда пайдалану. Шамның отыны Бір реттік жұмыс уақыты 8 сағаттан аспайды, содан кейін оны өшіру керек. Бұл шамды дұрыс жұмыс күйінде ұстау үшін қажет.

## ⚠ Запрещается

- Эксплуатировать светильник с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными соединениями
- Вносить изменения в конструкцию светильника
- Эксплуатировать светильник без защитного заземления
- Эксплуатировать светильник в среде с повышенной влажностью
- Устанавливать светильник непосредственно на поверхности из легковоспламеняемых материалов

## Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 °C до +50 °C и относительной влажности не более 80%.

## Правила реализации и утилизации

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Изделие не содержит опасных веществ. По окончании срока службы продукцию рекомендуется отправлять на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

## Іске асыру және кәдеге жарату ережелері

Өнімдер Ресей Федерациясы мен ЕАЭО аумағында бөлшек сауда дүкендері арқылы бәрлік тұтынушыларға еркін сатылады. Іске асыруға арнайы талаптар жоқ. Өнімде қауіпті заттар жоқ. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін өнімді қорғау мақсатында қайта өңдеуге жіберу ұсынылады қоршаған ортаның ластануынан.

## Сертификация

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Для получения сертификата товара на данный товар направляйте запрос на электронную почту certification@duwi.ru. Обязательно укажите в письме артикул изделия и приложите фото.

## Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

## Гарантийные обязательства

1 год с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период артикулы тапона, следует обратиться в магазин, продавший изделие (при наличии кассового чека или гарантийного гарантийного тапона), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.