

Dēkraft

Руководство по
эксплуатации



Расцепители независимые серии PH-300
типов PH-302, PH-303, PH-305, PH-306, PH-308
торговой марки Dekraft, артикулы 22892DEK-22915DEK,
23008DEK, 23009DEK

Информация, представленная в настоящем документе, содержит общие описания и/или технические характеристики продукции. Настоящая документация не предназначена для замены и не должна использоваться для определения пригодности или надежности продуктов для конкретных пользовательских применений. Обязанностью любого пользователя или интегратора является проведение надлежащего и полного анализа рисков, оценки и тестирования продукции в отношении конкретного применения или использования.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления пользователя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления продукции с целью улучшения его технических свойств.

При установке и использовании продукции необходимо соблюдать все соответствующие государственные, региональные и местные правила техники безопасности. Из соображений безопасности и для обеспечения соответствия задокументированным системным данным, любые ремонтные работы в отношении продукции и ее компонентов должен выполнять только производитель.

Несоблюдение изложенной в настоящем документе информации может привести к травмам или повреждению оборудования.

Для обеспечения надлежащих условий установки, транспортировки, эксплуатации, обслуживания и проверки настоящего изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Опасность!

Поврежденная упаковка

- Если упаковка повреждена, то вскрытие или перемещение аксессуара может оказаться опасным. Осуществляйте эту операцию, приняв все меры предосторожности. Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.

Поврежденное устройство

- Не устанавливайте и не включайте аксессуар, если есть сомнение в его целостности. При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.

Внимание!

- Установка, техническое обслуживание и технический уход должны выполняться квалифицированными специалистами.
- Перед использованием настоящего изделия убедитесь, что рабочее напряжение, номинальный ток, частота соответствуют рабочим требованиям.
- Если изделие было повреждено при распаковке, немедленно прекратите его использование.
- Утилизируйте изделие по окончании срока его службы. Спасибо за понимание.

1. Введение

Данное руководство по эксплуатации распространяется на расцепители независимые серии РН-300, типов РН-302, РН-303, РН-305, РН-306, РН-308 торговой марки Dekraft, артикулы 22892DEK-22915DEK, 23008DEK, 23009DEK.

2. Соответствие стандартам

Расцепители независимые серии РН-300, торговой марки Dekraft соответствуют стандарту ГОСТ IEC 60947-1 и техническим регламентам ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

3. Назначение, конструкция и принцип действия

3.1. Назначение

Расцепитель независимый РН-300 предназначен для дистанционного отключения автоматического выключателя ВА-300 (ВА-300М).

3.2. Конструкция

Конструктивно представляет собой электромагнит, который через рычаг воздействует на механизм сброса автоматического выключателя и устанавливается в корпус выключателя с правой или с левой стороны.

3.3. Принцип действия

Расцепитель независимый отключает автоматический выключатель серии ВА-300 (ВА-300М) при подаче на его клеммы номинального напряжения, которое указано на корпусе.

4. Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

4.1. Условия эксплуатации

- Условия эксплуатации по ГОСТ IEC 60947-1 – нормальные.
- Максимальная температура окружающей среды не выше +60°C.
- Среднесуточная температура окружающей среды не должна превышать +35°C.
- Минимальная температура окружающей среды не ниже -40°C.
- Высота над уровнем моря без изменения электрических характеристик – не более 2000м.
- Максимальная относительная влажность при температуре +40°C должна быть не более 50%.
- Среднемесячная относительная влажность может быть выше при более низких температурах, например, 90% в самый влажный месяц при минимальной среднемесячной температуре +20°C с учетом конденсации влаги на поверхности изделия вследствие изменения влажности.
- Класс загрязнения по ГОСТ IEC 60947-1 – 3 (возможны токопроводящие загрязнения или сухие, нетокопроводящие загрязнения, становящиеся токопроводящими вследствие ожидаемой конденсации).

- Срок службы изделия определен в 10 лет при соблюдении рекомендаций изготовителя по монтажу, обслуживанию и ремонту.

4.2. Условия хранения

Устройство должно храниться в закрытом, сухом, защищенном от влаги месте при температуре от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха не должна превышать 95%.


Срок хранения до ввода в эксплуатацию не более 3 лет.

4.3. Транспортировка

Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Во избежание повреждения изделия не допускайте чрезмерного сдавливания изделия или небрежного обращения с ним в процессе транспортировки, не допускается бросать и кантовать товар.

5. Структура условного обозначения

PH - 302 - 230В - 3P - L



Слот для установки:

L - левый;
R - правый

Количество полюсов:

3P
4P

Рабочее напряжение:

230В;
400В

Тип выключателя

автоматического:
302; 303; 305; 306; 308

Тип аксессуара:

PH - расцепитель независимый

6. Технические характеристики

6.1. Схема




Рисунок 1. Схема электрических соединений

Таблица 1. Технические характеристики расцепителя независимого РН-300

Номинальное напряжение, В	230АС, 400АС
Напряжение срабатывания, % от номинального	70-110
Диапазон сечений присоединяемых проводов, мм ²	1,5-2,5
Установка	Для заказа доступны расцепители независимые как левой, так и правой установки

Таблица 2. Тепловые потери расцепителя независимого РН-300

Тип	Тепловые потери, Вт	
	230(АС)	400(АС)
РН-302	76,1	91,6
РН-303	68,6	112
РН-305	58,2	68
РН-306	153	163

7. Монтаж




Рисунок 2. Схема установки аксессуаров внутрь корпуса аппарата

Расцепитель независимый является аксессуаром внутренней установки. Снимите верхнюю крышку выключателя автоматического ВА-300 (ВА-300М), закрепите расцепитель независимый РН-300 в камере для вспомогательных принадлежностей средней крышки и прижмите их. Закройте верхнюю крышку, затяните винт, после чего установка расцепителя будет завершена. Установить расцепитель можно в левую и правую камеры средней крышки.

8. Полный ассортимент.

Таблица 3. Ассортимент

Артикул	Описание
22892DEK	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-302 ЗР
22893DEK	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-302 4Р
22894DEK	Расцепитель независимый левый АС 230В ВА-303
22895DEK	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-303 ЗР

Артикул	Описание
22896DEK	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-303 4P
22897DEK	Расцепитель независимый левый АС 230В ВА-305
22898DEK	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-305 3P
22899DEK	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-305 4P
22900DEK	Расцепитель независимый левый АС 230В ВА-306
22901DEK	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-306 3P
22902DEK	Расцепитель независимый правый АС 230В ВА-306 4P
22905DEK	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-302 3P
22906DEK	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-302 4P
22907DEK	Расцепитель независимый левый АС 400В ВА-303
22908DEK	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-303 3P
22909DEK	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-303 4P
22910DEK	Расцепитель независимый левый АС 400В ВА-305
22911DEK	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-305 3P
22912DEK	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-305 4P
22913DEK	Расцепитель независимый левый АС 400В ВА-306
22914DEK	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-306 3P
22915DEK	Расцепитель независимый правый АС 400В ВА-306 4P
23008DEK	Расцепитель независимый левый АС 230В ВА-308
23009DEK	Расцепитель независимый левый АС 400В ВА-308

9. Реализация

Расцепители являются непродовольственным товаром длительного пользования. Реализация осуществляется согласно установленным законодательством нормам и правилам для такого рода товаров.

10. Утилизация

Применяемые в конструкции устройств материалы не содержат взрыво- и пожароопасных, токсичных и вредных веществ, не представляют опасности для окружающей среды. По окончании срока службы оборудование следует передать в специализированный пункт приема электрооборудования для дальнейшей утилизации в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. Благодарим Вас за сотрудничество.

11. Комплект поставки

1. Расцепитель независимый РН-300 – 1шт.
2. Расцепитель независимый РН-300 упакован в индивидуальный пакет, имеет на нем лейбл со штрих-кодом, артикулом и основными техническими параметрами. Может поставляться в групповой картонной упаковке, которая имеет лейбл со штрих-кодом, артикулом и основными техническими параметрами.

12. Обслуживание

При нормальных условиях эксплуатации техническое обслуживание проводится один раз в год.

Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.

При обслуживании убедитесь, что устройство обесточено.

Таблица 4. Работы по техническому обслуживанию

Объект проверки	Содержание
Внешний вид	- Отсутствие пыли и конденсата, очистка при необходимости - Отсутствие повреждений - Отсутствие изменения цвета кожуха и соединительных клемм
Операции включения/выключения	Операции должны выполняться без сбоев

13. Неисправности и способы их устранения

Расцепители в условиях эксплуатации неремонтопригодные. При обнаружении неисправности они подлежат замене.

14. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации расцепителей независимых РН-300 составляет 5 лет с даты производства при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В период гарантийных обязательств обращаться:

Уполномоченное изготовителем лицо:

АО «Систэм Электрик»

127018, Россия, город Москва, улица Двинцев, дом 12, корпус 1, этаж 6 пом I ком 15

Тел.: 8-800-200-64-46 (многоканальный),

Тел.: +7 (495) 777-99-90, Факс: +7 (495) 777-99-94

systeme.ru / dek.ru

E-mail: support@systeme.ru

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Систэм Электрик БЛР»

220007, Беларусь, Минск, ул. Московская, 22-9

Тел.: +375-17-236-96-23, Факс: +375-17-236-95-23

systeme.ru / dek.ru

15. Свидетельство о приемке

Расцепители независимые PH-300 соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и признаны годными к эксплуатации.

Завод-изготовитель «Delixi Electric Ltd»

Адрес: КИТАЙ, Delixi High Tech Industrial Park, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, 325604

Завод-изготовитель «Delixi Electric (WuHu) Co., Ltd.»

Адрес: КИТАЙ, Wuhu Machinery Industrial Park, Anhui Province, China 241100, Xinwu Economic Development Zone, Wuhu City, Anhui Province

Дата

изготовления: _____

Штамп технического контроля изготовителя _____