

KAIGO®

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА BT30T

ПОРТАТИВНІ ДИНАМІК
арт. 514226



RU Меры предосторожности

На функционирование изделия могут по-
влиять статические, электрические и
высокочастотные поля (радиоаппаратура,
мобильные телефоны, микроволновые печи,
электростатические разряды). В случае воз-
никновения увеличьте расстояние от устрой-
ства, вызывающего помехи.

Вся перечисле

..... 1 шт.	достоверности и инструкции, содержащиеся
..... 1 шт.	в данном руководстве, не могут в полной мере
..... 1 шт.	предупредить пользователя обо всех случаях
..... 1 шт.	и ситуациях, которые могут встречаться при эк

плуатации. Необходимо понимать

Несоблюдение указаний, содержащихся в данном руководстве, может привести к травмам или к повреждению изделия. Для снижения риска травм и повреждения изделия пользователю необходимо полностью прочитать руководство

Изделие не предназначено для использова-

отклонениями, не имеющими опыта обращения с данным изделием. В таких случаях пользователь должен быть предварительно 6. И
проектирован человеком, отвечающим 6
за его безопасность.

7. Оберегайте изделие от воздействия посторонних сил на корпус изделия и не допускайте порчи изделия и нарушения его нормальной работы со стороны пользователя.
8. Не использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью или выше рекомендуемой, в агрессивной среде.
9. Не используйте бензин, растворители, аэрозоли, спирты и другие агрессивные вещества для ухода за изделием, так как это может повредить или навредить его элементам. Для очистки изделия используйте исключительно сухую (или слегка влажную) тряпку.
10. Выключать изделие после окончания работы, если не планируется его использование в ближайшее время.

... на мягких
(ковры и т. д.).
... впуска
... внутрь
... во избежа
... ния вреда здо
...
... ратурах ниже
... при возникно
... вности, а также
...
... жающие веще
... порители и т. д.
... как они могут
... для чистки из
... тельно мягкую
... кань.
... й раз, когда
... его в течение

длительного периода времени.

11. Не использовать изделие при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение изделия предусмотрено законом.
12. Не размещайте изделие на нестабильных и неровных поверхностях.
13. Прослушивание музыки на высокой громкости может навредить Вашему слуху.

Эксплуатация

- Для включения / выключения устройства нажмите и удерживайте **⏻** в течение двух секунд.
- Короткое нажатие **+**: увеличение громкости.
- Короткое нажатие **-**: уменьшение громкости.
- Длительное нажатие **+**: следующий трек.
- Длительное нажатие **-**: предыдущий трек.

Функция «HANDS-FREE»
С помощью данной функции, Вы можете использовать изделие для телефонных разговоров. Для приема и завершения входящего звонка нажмите . Для сброса звонка нажмите и удерживайте  в течение двух секунд.

Функция «True Wireless Stereo»
Вы можете подключить два изделия «BT30T» для получения более мощных эффектов стерео.

1. Включите оба изделия.

2. Нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд на одном из изделий, после этого они перейдут в режим сопряжения TWS.
3. Как только Вы услышите звуковой сигнал из обоих изделий, это будет означать, что подключение TWS успешно выполнено.

1. Изделие перезарядить, используя
2. Используя сертификат водителя
3. Светодиод

индикатор . Далее Bluetooth на мобильном устройстве или другом устройстве, к которому вы хотите подключить, нажмите на Bluetooth. Если вы хотите подключить только зарядное устройство, нажмите на Bluetooth. Если вы хотите подключить официальное устройство, нажмите на Bluetooth. Если вы хотите подключить официальное устройство, нажмите на Bluetooth.

Подключите мобильный телефон к изделию, нажав на кнопку **2** и другое устройство к изделию, нажав на кнопку **3**. После этого изделие воспроизведет звук из динамика.

CTB 7. Разъем USB.
н/ноутбук или 8. Разъем для зарядки Type-C.
9. Разъем AUX Jack 3,5 мм.

CO-



при
ниже
болса
фана
a seal

Фирма-продавец/Компания-сатушы/The seller

С условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий нет. / Мен кепілдік шарттарымен таныстым. Конфигурация мен сыртқы келбетке шағымдар жоқ. / I have read the terms of the warranty. There are no complaints about the configuration and appearance.

Подпись/Қолтаңба/Signature
Печать продавца/Сатушының мөрі/Seller's stamp



Техникалық сипаттама KZ

Үлгі BT30T Кедергі 4-6Ω*
Bluetooth Нұсқасы 5.3 *жиілікке байланысты
Қуаты. 30 Вт Ауқымы ≤ 10 м
Зарядтау . . . Type-C Салмағы. 830 г
Динамик 1 x 53x93 мм, 1 x Ø31 мм
Батарея сыйымдылығы 2600 мАч
Жұмыс уақыты 5 сағатқа дейін
Жиілік диапазоны 55-20000 Гц
Сигнал/шу қатынасы ≥ 82дБ
Өлшемдері (ВхШхГ). 92x90x233 мм

Жеткізу жинағы

Портативті баған. 1 дана
USB – Type-C кабелі 1 дана
AUX кабелі 1 дана
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және кепілдік талоны . 1 дана

Сақтық шаралары

Өнімнің жұмысына статикалық электрлік әсер етуі мүмкін немесе жоғары жиілікті өрістер (радиоаппаратура, ұялы телефондар, микротолқынды пештер, электростатикалық разрядтар). Егер пайда болса, құрылғыдан қашықтықты арттырыңыз, кедергі келтіретін.

Тауарды қауіпсіз және тиімді пайдалану ережелері мен шарттары

Өнімді қауіпсіз және тиімді пайдалану ережелері мен шарттары Барлық тізімделген ақпарат, сақтық шаралары және нұсқаулар бұл нұсқаулық пайдаланушыны барлық жағдайлар туралы толық ескерте алмайды және пайдалану кезінде пайда болуы мүмкін жағдайлар.

- Ақыл-ой, зейін және сақтық пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететінін түсіну керек.
- Осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындамау жарақатқа әкелуі мүмкін немесе өнімнің зақымдалуына. Пайдаланушыға бұйымның зақымдану және зақымдану қаупін азайту үшін құрастыру, орнату және пайдалану алдында нұсқаулықты толығымен оқып шығу керек.
- Өнім физикалық және психикалық адамдарға қолдануға арналмаған осы өніммен жұмыс істеу тәжірибесі жоқ ауытқулар. Мұндай жағдайларда пайдаланушыға оған жауапты адам алдын-ала нұсқау беруі керек қауіпсіздік.
- болуы тиіс бөліктер жоқ жөндеу.
3. Өнімді жылу көздеріне және қыздыру элементтеріне жақын жерде, сондай-ақ оның корпусына тікелей орнатпаңыз.
4. Өнімді дірілге және механикалық жүктемелерге ұшыратпаңыз, бұл өнімнің механикалық зақымдалуына әкелуі мүмкін.
5. Өнімнің көрінетін элементтеріне зиян тигізуі мүмкін. Өнімді тазалау үшін пайдаланыңыз өте жұмсақ құрғақ (немесе сәл дымқыл) мата.
6. Өнімнің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін желдеткіш саңылауларды бұғаттаудан аулақ болыңыз. Өнімді жұмсақ беттерге (диван, орындық, кілем және т.б.) орналастырған кезде ауа айналымын қамтамасыз етіңіз.
7. Өнімнің бүлінуіне және пайдаланушының денсаулығына зиян келтірмеу үшін өнімді бөгде заттардың корпусына кіруден қорғаңыз.
8. Ұсынылғаннан төмен немесе жоғары температурада, конденсацияланатын ылғалдылық пайда болған кезде, сондай-ақ агрессивті ортада қолдануға болмайды.
9. Өнімді күту үшін құрамында бензин бар заттарды, аэрозольдерді, спирттерді, еріткіштерді және т.б. пайдаланбаңыз, себебі олар оның элементтеріне зиян тигізуі мүмкін. Өнімді тазалау үшін пайдаланыңыз өте жұмсақ құрғақ (немесе сәл дымқыл) мата.
10. Өнімді ұзақ уақыт бойы пайдалану жоспарланбаған сайын өшіріңіз.
11. Құрылғы болған жағдайда өнімді көлік құралын жүргізу кезінде пайдаланбаңыз назар аударады, сондай-ақ Өнімді өшіру заңмен қарастырылған жағдайларда.
12. Өнімді тұрақсыз және тегіс емес беттерге қоймаңыз.
13. Жоғары дыбыс деңгейінде музыка тыңдау есту қабілетіңізге зиян тигізуі мүмкін.

Пайдалану

- Құрылғыны қосу / өшіру үшін $\odot$ түймесін үш секунд басып тұрыңыз.
- Қысқа басу $+$: дыбыс деңгейін жоғарылату.
- Қысқа басу $-$: дыбыс деңгейін төмендету.
- Ұзақ басу $+$: келесі трек.
- Ұзақ басу $-$: алдыңғы трек.

Функциясы «HANDS-FREE»

Осы функцияның көмегімен сіз өнімді телефонмен сөйлесу үшін пайдалана аласыз. Кіріс қоңырауды қабылдау және аяқтау үшін $\triangleright$ түймесін басыңыз . Қоңырауды қалпына келтіру үшін $\triangleright$ түймесін екі секунд басып тұрыңыз.

Функциясы «True Wireless Stereo»

- Сtereo және көлемді дыбыстың күшті әсерлері үшін «BT30T» екі бөлігін қосуға болады.
1. Екі бөлікті де қосыңыз.
2. Өнімнің бірінде $\triangleright$ 2 секунд басып тұрыңыз, содан кейін олар TWS жұптастыру режиміне өтеді.
3. Дыбыстық сигналды естігеннен кейін екі бөліктен де бұл дегеніміз TWS байланысы сәтті аяқталды.
4. Телефонда/ноутбукта немесе басқа құрылғыда Bluetooth қосыңыз және іздеңіз. Қосылу үшін «BT30T» таңдаңыз.
5. TWS режимінен шығу үшін түймесін басыңыз және $\triangleright$ 2 секунд ұстаңыз. Дыбыстық сигналды естігеннен кейін, бұл өнімдер TWS режимінен шыққанын білдіреді.

Динамикалық RGB жарықтандыру:

RGB артқы жарығын қосу/өшіру үшін $\odot$ түймесін басыңыз.

Батареяны зарядтау

- Зарядталған батарея орташа дыбыс деңгейінде бірнеше сағат жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Үлкен көлемде батарея қуаты көбірек жұмсалады.
1. Өнім кірістірілген алынбайтын қайта зарядталатын батареямен жабдықталған, зарядтау үшін берілген USB - Type-C кабелін пайдаланыңыз.
2. Тек ресми өндіруші сертификаттаған зарядтағышты пайдаланыңыз.
3. Жарықдиодты шам $\odot$ зарядтау кезінде қызыл болып жанады және зарядтау аяқталғаннан кейін сөнеді.

Жұмыс режимдерін ауыстыру

Σ түймесін басу арқылы сіз өнімнің жұмыс режимдерін дәйекті түрде таңдайсыз: Bluetooth, AUX, MicroSD, USB.

Bluetooth байланысы

Өнімді қосыңыз. Режимге өтіңіз «Bluetooth», содан кейін жарық шамы жанады. Әрі қарай функцияны іске қосыңыз Ұялы телефондағы/ноутбуктағы Bluetooth немесе басқа құрылғыда «BT30T» іздеңіз және қосылыңыз. Дыбыстық сигналдан кейін сәтті қосылу туралы сіз музыканы ойнай аласыз. «Bluetooth» режимінен шығу үшін Σ түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.

MP3 ойнату (USB / MicroSD)

USB режимі. USB-ді тиісті ұяға салыңыз, өнім музыканы автоматты түрде MP3 форматында таниды және ойнатады.

Micro SD режимі. Micro SD картасын тиісті ұяға салыңыз, өнім музыканы MP3 форматында автоматты түрде таниды және ойнатады.

Сыртқы құрылғыларды AUX арқылы қосу

Ұялы телефонды/ноутбукты немесе басқа құрылғыны Қос 3,5 мм AUX кабелі арқылы өнімге қосыңыз. Aux жұмыс режиміне өту үшін басыңыз. Осыдан кейін өнім музыка ойнайды.

Схема

1. Қуатты қосу / өшіру / артқы жарықты басқару.
2. Ойнату / кідірту / қоңырауларды басқару.
3. Дыбыс деңгейін арттыру / келесі жол.
4. Дыбыс деңгейін төмендету / алдыңғы трек.
5. Режимдерді ауыстыру.
6. MicroSD Қосқышы.
7. USB қосқышы.
8. Type-C зарядтау қосқышы.
9. AUX Jack 3,5 мм.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өндіруші алдын ала ескертусіз өнімге оның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын, бірақ бұйымның конструкциясын немесе өндіріс технологиясын жетілдіру жөніндегі жұмыстардың нәтижесі болып табылатын өзгерістер енгізуге құқылы.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **RU/BY.** Колонка портативная KAIGO® BT30T, предназначена для воспроизведения звука. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасно при использовании по назначению. Срок годности не ограничен. Гарантийный срок – 12 месяцев. **KZ.** Портативті динамикі KAIGO® BT30T, дыбысты ойнатуға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше шарттары қажет емес. Мақсатына сай қолданған кезде қауіпсіз. Жарамдылық мерзімі шектелмейді. Кепілдік мерзімі-12 ай. **RU/BY/KZ.** Изготовитель/ өндіруші: ГУАНЧЖОУ ПЕРЛ РИВЕР ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ, ЛТД, №8 ЦЗИНХУ РОУД, КСИНЯЯ СТРИТ, ХУАДУ РЕГ. ГУАНЧЖОУ, КИТАЙ/ҚЫТАЙ. (GUANGZHOU PEARL RIVER GLOBAL TRADING LTD. NO. 8 JINGHU ROAD, XINYA STREET, HUADU REG. GUANGZHOU, P.R.CHINA).

