



**Выключатель торговой марки МезонинЪ, серии «Лахта»
поворотный для скрытого монтажа.
ТУ 27.33.13.-005-86833092-2022**

1. Назначение и область применения

1.1 Выключатель поворотный серия «Лахта» GE35401-XXXX, (на четыре положения), предназначен для включения и отключения одного или двух однофазных электрических потребителей переменного тока напряжением до 250 В, частотой 50 Гц, максимальной силы тока до 10 А, ГОСТ Р 51324.1.

1.2 Выключатели предназначены для скрытой установки внутри крытых отапливаемых помещений с низкой концентрацией пыли;

1.3 Нормальными условиями эксплуатации выключателей являются:

- температура окружающей среды от +1°C до +35°C
- при плюс 20°C относительная влажность не более 60%
- при плюс 25°C относительная влажность не более 80%

2. Основные технические характеристики и параметры выключателей

- Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц.
- Номинальный ток: 10 А.
- Сечение применяемых проводников от 1 мм² до 1,5 мм²
- Диапазон рабочих температур: от +1°C до +35°C.
- Климатическое исполнение: УХЛ4.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
- Срок службы: 5 лет.

2.2 Электрическая схема соединения выключателей GE35401 - XXXX

Схема управления двумя группами освещения (рис 1)





Схема управления одной группой освещения (рис 2)



2.3 Габаритные и присоединительные размеры

GE35401 - XXXX

Высота устройства – 71 мм, Ширина устройства – 71 мм, Глубина устройства – 62 мм

3. Комплектность

суппорт металлический; механизм; корпус (пластик); ручка и гайка 1 шт., саморез 1 шт. для крепления ручки; упаковка 1 шт., паспорт 1 экз.

4. Правила и условия безопасного и эффективного использования

4.1 Монтаж выключателя необходимо осуществлять только при выключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения. Запрещается эксплуатация выключателя при образовании трещин или сколов в основании выключателя и его ручки, поворотного механизма или в корпусе в процессе эксплуатации. Запрещается подключение выключателя к неисправной электропроводке.

5. Правила и условия монтажа

5.1 Выкрутить шуруп и снять ручку поворотного механизма выключателя.

5.2 Открутить гайку.

5.3 Снять корпус выключателя.

5.4 Зачистить изоляцию провода на 10 мм. Подготовленный провод присоединить к быстрозажимным контактам выключателя.

5.5 Закрепить металлический суппорт вместе с механизмом выключателя в установочной коробке.

5.6 Приложить декоративную рамку (продается отдельно).

5.7 Установить корпус выключателя.

5.8 Закрутить гайку.

5.9 Установить ручку, закрепить шурупом.

6. Обслуживание

Выключатели являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

7. Утилизация

7.1 Выключатели следует утилизировать в соответствии с требованиями законодательных актов о вторичной переработке пластмасс.

7.2 При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

8. Правила и условия транспортирования и хранения

8.1 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

8.2 Хранение изделий осуществляется только в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C до +50°C.

9. Возможные неисправности и способы их устранения

Выключатель не работает:

9.1 Проверить работоспособность источника света.

9.2 Проверить наличие напряжения в сети.

9.3 Обесточить электрическую сеть и проверить соединение электропроводки с контактным зажимом выключателя.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения.

10.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течении 3-х лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил безопасной эксплуатации и монтажа.

10.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течении срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

10.4. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

Произведено в России. ООО «Пласткор»

**г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, д. 11, цех № 2, помещение 76-82
+7 (383) 343-34-88**

По заказу и под контролем ООО «Торговый Дом ГРИНЕЛ».

Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58.

Тел.: +7 (499) 650-50-88.

Подробную инструкцию по установке вы найдете на сайте mezonini.ru
в разделе «Справочная и техническая информация»



Гарантийный талон

Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.

Дата продажи «_____» _____ 20____ г.

Подпись продавца _____

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Покупатель _____

Штамп магазина