



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

для аккумуляторной
бесщеточной воздуходувки



Внимательно ознакомьтесь
с инструкцией для получения
максимально положительного
и безопасного опыта эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции компании Prokress power. Вы приобрели надёжную и эффективную аккумуляторную воздуходувку.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством аккумуляторных воздуходувок Prokress power AB XLine, а также для изучения правил её безопасного и эффективного использования.

В руководстве приведены сведения об устройстве изделия, его назначении, технических характеристиках, требованиях безопасности, порядке подготовки к работе, эксплуатации, обслуживании и утилизации.

Перед началом использования воздуходувки внимательно прочитайте данное руководство и соблюдайте изложенные в нём рекомендации. Правильная эксплуатация устройства позволит обеспечить его стабильную работу, продлить срок службы и снизить риск получения травм или повреждения имущества.

СОДЕРЖАНИЕ

01. Назначение	3
02. Характеристики и комплектация	4
03. Устройство	5
04. Меры безопасности	6
05. Подготовка и эксплуатация	8
06. Информация о гарантии	10
07. Гарантийный талон	11



Желаем приятного использования и максимальной эффективности в работе!

С уважением,
команда Prokress power
Сайт: prokresspower.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и содержание настоящего руководства, направленные на улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик, без предварительного уведомления пользователя.

01 НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторная воздуходувка Prokress power AB-20/1000 BL XLine предназначена для сдува пыли, опилок, сухих листьев, мелкого мусора и других лёгких загрязнений с различных поверхностей.

Устройство может использоваться для очистки:

- рабочих зон и мастерских;
- инструментов и оборудования;
- труднодоступных мест;
- территорий вокруг дома, гаража, хозяйственных построек;
- автомобилей и других объектов от сухих загрязнений.

Эксплуатация устройства допускается в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от 0 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 %, при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запылённости.

Во избежание перегрева двигателя рекомендуется соблюдать режим работы: не более 15 минут непрерывной работы, затем перерыв не менее 10 минут для охлаждения устройства.

Использование воздуходувки не по назначению, а также с нарушением условий эксплуатации, указанных в настоящем руководстве, может привести к снижению ресурса изделия, его повреждению или возникновению опасных ситуаций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	AB-20/1000 BL XLine	AB-20/1000 BL XLine
Тип двигателя	бесщёточный (Brushless)	бесщёточный (Brushless)
Номинальное напряжение	20 В	20 В
I режим	45 м/с / 15 000 об/мин / 381 CFM	45 м/с / 15 000 об/мин / 381 CFM
II режим	52 м/с / 24 000 об/мин / 440 CFM	52 м/с / 24 000 об/мин / 440 CFM
III режим	60 м/с / 32 000 об/мин / 508 CFM	60 м/с / 32 000 об/мин / 508 CFM
Максимальная тяговая сила	до 1000 г	до 1000 г

В комплект поставки аккумуляторной воздуходувки входят:

- аккумуляторная воздуходувка
- аккумуляторная батарея
- зарядное устройство
- руководство по эксплуатации

Производитель оставляет за собой право изменять состав комплектации без предварительного уведомления, при условии сохранения функциональных и эксплуатационных характеристик изделия.

03

УСТРОЙСТВО



1. Сопло для выхода воздушного потока
2. Воздухозаборное отверстие
3. Основной выключатель / регулятор скорости (позволяет включать устройство и изменять скорость воздушного потока)
4. Кнопка переключения режимов работы (поддерживается три режима скорости; для перехода между режимами используйте кнопку управления)
5. Радиатор охлаждения электронного контроллера
6. Аккумуляторный блок
7. Фиксатор аккумуляторного блока

04 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Аккумуляторная воздуходувка относится к категории садового электроинструмента и при неправильной эксплуатации может представлять опасность. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и строго соблюдайте приведённые ниже требования безопасности.

Общие требования

- Используйте устройство только по назначению, указанному в настоящем руководстве.
- Перед каждым использованием проверяйте изделие на отсутствие повреждений и надёжность крепления всех узлов.
- Не используйте воздуходувку при наличии неисправностей.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия или использовать неоригинальные комплектующие.
- Не оставляйте включённое устройство без присмотра.

Требования к рабочему месту

- Рабочая зона должна быть чистой, сухой и хорошо освещённой.
- Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся веществ, газов и жидкостей.
- Запрещается эксплуатация воздуходувки под дождём, снегом или при высокой влажности.

Индивидуальная защита

- При работе используйте защитные очки.
- В условиях повышенной запылённости рекомендуется применять средства защиты органов дыхания.
- Используйте плотную обувь и одежду, не имеющую свободно свисающих элементов.

Электробезопасность и аккумулятор

- Используйте только аккумуляторные батареи и зарядные устройства, рекомендованные производителем.
- Заряжайте аккумулятор исключительно с помощью зарядного устройства, входящего в комплект поставки.
- Не допускайте попадания влаги на аккумуляторный блок и зарядное устройство.
- Не разбирайте и не модифицируйте аккумуляторную батарею.
- Не используйте аккумулятор при наличии признаков повреждения, перегрева или утечки.

Безопасность при работе

- Не направляйте воздушный поток на людей, животных или хрупкие предметы.
- Не помещайте посторонние предметы во входные и выходные отверстия устройства.
- Во время работы держите руки и другие части тела на безопасном расстоянии от движущихся элементов.
- В случае падения изделия, появления посторонних шумов, вибраций или запаха немедленно прекратите работу и отключите устройство.

Внимание!

Перед проведением любых регулировок, чистки, технического обслуживания или при хранении обязательно извлекайте аккумуляторный блок из устройства.

05 ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом использования необходимо выполнить подготовительные действия и ознакомиться с правилами эксплуатации устройства.

Зарядка аккумуляторной батареи

- Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею с помощью зарядного устройства, входящего в комплект поставки.
- Подключите зарядное устройство к сети электропитания.
- Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство до фиксации.
- Дождитесь окончания зарядки, ориентируясь на индикатор зарядного устройства.

Внимание!

Запрещается использовать устройство или устанавливать аккумуляторную батарею в воздухоподувку во время зарядки.

Установка и снятие аккумуляторного блока

- Убедитесь, что устройство выключено.
- Совместите контактную часть аккумуляторного блока с направляющими в корпусе воздухоподувки.
- Вставьте аккумулятор до характерного щелчка, подтверждающего фиксацию.
- Выключите устройство и дождитесь полной остановки воздушного потока.
- Нажмите фиксаторы аккумуляторного блока.
- Аккуратно извлеките аккумулятор из корпуса.

Внимание!

Установка или снятие аккумуляторного блока при включённом устройстве может привести к травмам или повреждению изделия.

Включение и выключение устройства

- Для включения воздухоподувки нажмите основной выключатель.
- Для выключения устройства отпустите выключатель и дождитесь полной остановки всех движущихся частей.

Выбор режима работы

- Аккумуляторная воздуходувка Prokress power AB-20/1000 BL XLine оснащена системой регулировки мощности и поддерживает три режима скорости.
- Для переключения между режимами используйте кнопку управления.
- Каждый режим соответствует определённой скорости воздушного потока.
- Выбор режима зависит от характера выполняемых работ и степени загрязнения поверхности.

Рекомендации по эксплуатации

- Крепко удерживайте устройство за рукоятку во время работы.
- Выполняйте обдув плавными движениями, направляя воздушный поток от себя.
- При очистке углов и труднодоступных мест начинайте с угла, постепенно продвигаясь к открытому пространству.
- Не направляйте воздушный поток на людей, животных, стеклянные и другие хрупкие предметы.
- Не помещайте посторонние предметы во входные и выходные отверстия устройства.

Режим работы

Во избежание перегрева двигателя соблюдайте следующий режим эксплуатации: не более 15 минут непрерывной работы, затем перерыв не менее 10 минут для охлаждения устройства.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Внимание: гарантия
действительна только
на территории РФ.


Гарантия сроком 1 год, начиная с даты продажи прибора конечному пользователю. Ремонт или замена деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя, осуществляется бесплатно при условии соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому обслуживанию. Прием изделия в гарантийную мастерскую производится при наличии всех комплектующих. Претензии от третьих лиц не принимаются. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.

Производитель: NANTONG CHANGE ELECTRIC TOOLS CO.,LTD
Адрес: LVSI ESTATE, QIDONG CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Страна производителя: Китай

Импортер: ИП Потапов Семен Александрович,
ИНН 615401618910
Адрес: 344022, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Береговая ул. дом № 73,
строение 2, кв. 437
Тел.: 8 (8634) 388-100

Адрес центральной гарантийной мастерской:
Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская 145
Тел.: 8 (8634) 388-100

Сайт: prokresspower.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название
товара

Серийный
номер

Дата
покупки

Подпись

Продавец

М.П.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства:

- имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями, а также проникновением внутрь изделия посторонних предметов или жидкостей;
- подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации;
- с поврежденными или удаленными пломбами (наклейки);
- использовавшиеся не по назначению;
- подключенные к сети с несоответствующими параметрами.

Покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте, если:

- гарантийный талон утерян или в него были внесены несанкционированные дополнения, исправления;
- невозможно идентифицировать серийный номер оборудования, печать или дату продажи на гарантийном талоне.
- неисправность возникла при подключении к генератору, имеющему нестабильные выходные характеристики.