


Паспорт изделия

Артикул: PP220302

Модель: ACAD40 - Электрический насос 220В для AdBlue и воды,
40 л/мин



Содержание

- I. Назначение изделия;
- II. Технические характеристики;
- III. Комплектация;
- IV. П
- V. Возможные неисправности и способы устранения;
- VI. Гарантийный обязательства.

I. Назначение изделия

Назначение изделия

Электрический насос для перекачки AdBlue и воды. Может широко применяться в различных сферах домашнего хозяйства, бытовой промышленности, торговли, сельского хозяйства и т. д.

Основные преимущества:

- Высокая производительность
- Низкий уровень шума
- Простота подключения
- Надежная конструкция

Меры безопасности

! Запрещается использовать насос для перекачки:

- Бензина;
- Спиртов и растворителей;
- Жидкостей на водной основе;
- Агрессивных химических жидкостей;
- Легковоспламеняющихся жидкостей.

II. Технические характеристики

Параметр	Значение
Типы жидкости	AdBlue, Воды
Производительность	40 л/мин
Максимальное давление	2,8 бар
Скорость вращения	2900 об/мин
Напряжение питания	220 В
Частота сети	50 Гц
Мощность	400 Вт
Сила тока	2 А
Уровень шума	менее 70 дБ
Соединение вход/выход	1" BSP (F)
Температура эксплуатации	от -25°C до +55 °C
Относительная влажность	30-90 %
Режим работы	20 мин

III. Комплектация

Наименование	Количество
Насос электрический	1 шт
Фитинги пластиковые 1", ¾"	4 шт
Кольцо резиновое	2 шт
Паспорт изделия	1 шт

IV. Подготовка к работе и первый запуск

Назначение изделия

1. Подключите вилку к подходящему источнику питания напряжением 220В (в зависимости от модели - проверьте напряжение в насосе).
2. Присоедините рукав для раздачи с пистолетом и заборный рукав с обратным клапаном.
3. Проверьте все соединения.
4. Вставьте пистолет в бак/емкость, который необходимо заполнить.
5. Включите насос.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Насос самовсасывающий. Откройте пистолет и дайте насосу время на прокачку.

6. Долейте необходимое количество жидкости.
7. Выключите насос.

! Предупреждение о рабочем цикле:

ЭТОТ НАСОС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАСОС НЕПРЕРЫВНО БОЛЕЕ 20 МИНУТ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ДВИГАТЕЛЯ.

ПЕРЕД ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ РАБОТЫ ДАЙТЕ НАСОСУ ОСТЫТЬ В ТЕЧЕНИЕ 20 МИНУТ ИЛИ ПРИ БОЛЕЕ УМЕРЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

! Предупреждение о байпасе:

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЧТОБЫ НАСОС РАБОТАЛ ПРИ ЗАКРЫТОМ ПИСТОЛТЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 60 СЕКУНД. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ НАСОСНОГО АГРЕГАТА И АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.

IV. Возможные неисправности и способы устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Насос не включается	Нет питания	Проверить подключение
Слабая производительность	Засорение фильтра	Очистить фильтр
Перегрев двигателя	Превышен цикл работы	Дать насосу остыть
Утечка жидкости	Негерметичное соединение	Проверить соединения
Повышенный шум	Попадание воздуха	Проверить герметичность

V. Гарантийные обязательства.

*** Магазин или продавец, у которого была совершена покупка, отвечает за рассмотрение претензий по качеству.**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

Гарантийный срок эксплуатации составляет **12 месяцев** со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения;
- неправильную эксплуатацию;
- нарушение правил подключения;
- самостоятельный ремонт изделия.

Продавец: _____

Дата продаж: _____

Контакты: _____

Подпись: _____ Печать: _____

*** обязательно заполнение информации в гарантийном талоне**

Информация о производителе:

Производитель: ООО «Петропамп»

Телефон: 8 (499) 322-07-91

Адрес: г. Москва, Старопетровский проезд, 1А;

E-mail: msk@petropump.ru

Сайт: www.petropump.ru.

V. Гарантийные обязательства.

*** Магазин или продавец, у которого была совершена покупка, отвечает за рассмотрение претензий по качеству.**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

Гарантийный срок, со дня продажи, составляет - **12 месяцев**
Страна производства: Китай

Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения;
- неправильную эксплуатацию;
- нарушение правил подключения;
- самостоятельный ремонт изделия.

Продавец: _____

Дата продаж: _____

Контакты: _____

Подпись: _____ Печать: _____

*обязательно заполнение информации в гарантийном талоне

V. Информация о производителе

Производитель: ООО «Петропамп»

Телефон: 8 (499) 322-07-91

Адрес: г. Москва, Старопетровский проезд, 1А;

E-mail: msk@petropump.ru

Сайт: www.petropump.ru.