





ТСР/IP Домофон

2MP Разрешение

Tuya Smart/Smart Life приложение



ОБЗОР ПРОДУКТА



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

①	Микрофон
②	Динамик
③	Экран
④	Слот MicroSD
⑤	АС 100-240В (опционально)
⑥	DC 24V вход
⑦	Сетевой порт
⑧	Индикатор питания

Схема с обычным коммутатором






Схема с POE коммутатором



* Внимание! Пожалуйста, НЕ используйте нестандартные коммутаторы PoE.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОВОДА



Пожалуйста, используйте сетевой кабель CAT5 или CAT6 для подключения. Эффективное расстояние от дверной панели до внутреннего монитора составляет менее 200 метров.



СПЕЦИФИКАЦИИ

Экран дисплея	7-дюймовый/9-дюймовый/10,1-дюймовый
Разрешение	1024*600
Режим связи	Full Duplex
Время разговора	120сек
Ток в режиме ожидания	≤ 150mA
Рабочий ток	≤ 250mA
Источник питания	Внешний импульсный источник питания: DC 24В Стандартное PoE
Рабочая температура	-10°C to 50°C
Установка	Поверхностный монтаж
TF-карта	≤ 1TB

УСТАНОВКА



Примечание:

- Пожалуйста, держитесь подальше от устройств с интенсивным излучением: телевизора, видеорегистратора и т.д.
- Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не роняйте, не встряхивайте и не стучите по устройству, иначе это может привести к повреждению элементов.
- Выберите наилучшее положение для установки, горизонтальный обзор составляет 150 см.
- Пожалуйста, выключите питание перед установкой.
- Во избежание помех держитесь от сети переменного тока на расстоянии более 30 см.
- Вдали от воды, магнитного поля и химических веществ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И НАСТРОЙКА




	- Красный значок: Функция обнаружения движения включена - Серый значок: Функция обнаружения движения выключена
	- Домашний режим: Обычный режим - Режим ожидания: Посетителю будет предложено оставить сообщение при поступлении вызова (требуется SD-карта). - Режим DND: Не беспокоить, в этом режиме монитор отключен
	Статус подключения к приложению
	Состояние сетевого подключения
	Состояние SD-карты
	Журнал вызовов
	Журнал сообщений посетителей
	Журнал обнаружения движения


ТЕМА

Нажмите Настройки > Система > Тема, выберите три стиля интерфейса


• Стилъ Windows 10



• Стилъ Android




• Стандартный стиль




НАСТРОЙКИ

System



- Идентификатор устройства: Для главного монитора должно быть установлено значение 1, а для других подчиненных мониторов - 2/3/4/5/6.
- Пожалуйста, подготовьте SD-карту без сохраненных на ней данных. Система поддерживает SD-карту емкостью до 1 ТБ (не входит в комплект). Если вы используете TF-карту емкостью 16/32 Гб, пожалуйста, отформатируйте ее на компьютере с помощью FAT32 перед использованием. Если вы используете TF-карту емкостью 64/128 Гб/256 Гб/512 Гб/1 ТБ, пожалуйста, отформатируйте ее с помощью EXFAT на компьютере перед использованием.
- Пожалуйста, вставьте SD-карту в гнездо для SD-карты внутреннего монитора. Обратите внимание, что при отсутствии SD-карты функция обнаружения движения не будет работать и записи на внутреннем мониторе сохраняться не будут. А также отсутствует функция цифровой рамки.
- Пожалуйста, отформатируйте SD-карту с помощью устройства еще раз. Пожалуйста, сохраните фотографии или мелодии звонка в соответствующей папке на SD-карте. Например, поместите фотографии в папку "DigitalFrame", а мелодию звонка - в папку "Ring".
- Factory Reset settings: Все параметры будут восстановлены до заводских значений. После сброса настроек устройства должны быть удалены из приложения TuYa smart или Smart life. И, пожалуйста, снова подключитесь к приложению TuYa smart или Smart life, в противном случае оно не сможет быть добавлено и использовано другими учетными записями. Не удастся подключиться к Интернету.


Digital Frame



Примечание :

- Сначала снимки необходимо сохранить в папке Digital Frame на SD-карте.
- Формат снимка - JPG, а разрешение не должно превышать 2526*1576.

Date & Time




Аналоговые часы: Отображают время в виде часов.


Цифровые: отображают время в виде цифр.

Режим экранной заставки автоматически переключится через 10 секунд после отображения времени, когда функция цифровой рамки выключена.


• Заставка




05:00-07:59



08:00-16:59




17:00-19:59



20:00-04:59


• Заставка, основанная на разном времени

НАСТРОЙКИ ВЫЗВНОЙ ПАНЕЛИ




- Проверьте IP-адрес дверного канала.
- Настройка блокировки - это настройка для отпирания двери с помощью ID/IC/пароля, вы можете выбрать управление блокировкой 1 (NO/NC) или блокировкой 2 (NO/NC).
- Примечание: Пожалуйста, включите питание, если используете нестандартные коммутаторы PoE.

РИНГТОН



- Выберите мелодию звонка, сохраненную на устройстве или SD-карте.
- Отрегулируйте громкость и продолжительность мелодии звонка.


МОНИТОР



- Зеленая точка означает, что домофон подключен к сети.
Красная точка означает, что домофон отключен.
 - Если к монитору подключен только один наружный блок, он может включаться одновременно.
- Если необходимо подключить наружный блок multiple, пожалуйста, последовательно включайте питание, и на мониторе будут отображаться следующие значения: дверь 1, дверь 2, дверь 3, дверь 4 в соответствии с последовательностью включения.


	Яркость Контраст Насыщенность
	Переключитесь на следующий канал, Door1>Door2>Door3>Door4
	Снимок
	Видеозапись
	Блокировка 2 (NO/NC)
	Блокировка 1 (NO/NC)
	Ответить / повесить трубку

ЗАПИСЬ



- Проверьте журнал вызовов, сообщений посетителей, обнаружение движения и аварийную сигнализацию. Нажмите и отпустите файл, чтобы выбрать опцию удаления.
- Примечание: Для выполнения этой функции требуется, чтобы внутренний монитор был вставлен на SD-карту.

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ




- Поддержка IP-камеры onvif, нажмите чтобы добавить камеру.

ИНФОРМАЦИЯ




- Проверьте версию встроенного ПО, UUID, состояние сети и статус сервера Tuya.

ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ



- Внутренние вызовы между различными внутренними мониторами добавочного номера.

ТРЕВОГА



- Пожалуйста, включите функцию (Обнаружение движения), если вы хотите получать уведомления о появлении чего-либо перед дверью. Вы можете выбрать "Движение" или "Человек". Движение относится к любым изменениям перед дверью. "Человек" относится к действиям человека перед дверью. Система поддерживает максимум 4 канала обнаружения движения и максимум 1 канал обнаружения человека.
- Пожалуйста, включите всплывающее окно на экране, если вы хотите, чтобы оно автоматически появлялось при появлении чего-либо перед дверью.
- Пожалуйста, включите Push-уведомление о тревоге, если вы хотите, чтобы мобильный телефон получал мгновенные уведомления.

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ-TUYA SMART ИЛИ SMART LIFE

Установите бесплатное приложение "Tuya Smart" "Умная жизнь", начните управлять своим умным домом.



С любыми посетителями или гостями можно связаться в любое время и в любом месте по мобильному телефону.




Новый пользователь регистрирует его в соответствии с инструкциями, уже зарегистрированный пользователь просто входит в учетную запись



Tuya Smart app



Smart Life app




НАСТРОЙКА Wi-Fi


Нажмите Setting > Network




- Нажмите выберите Wi-Fi и введите пароль. При успешном подключении устройство автоматически перезагрузится.
- Включите функцию "Погода".



Откройте приложение Tuya smart или Smart life на мобильном телефоне и нажмите "Добавить устройство". Пожалуйста, убедитесь, что мобильный телефон использует тот же Wi-Fi в доме, что и домофон.




Нажмите "Добавить", когда устройство будет найдено



И нажмите "Готово" после успешного подключения.


ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ



СОЗДАНИЕ ДОМА И ДОБАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА


Поддержка одновременного подключения к Интернету до 10 мобильных телефонов

Шаг 1: Создайте дом (задайте имя дома)




16

Шаг 2: Добавить участника (введите учетную запись участника TUYA)



Шаг 3: Выберите дом и добавьте устройство.





В учетной записи нового участника

Note:
The added members have same functions as the main account.


17

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА




ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ


Нажмите Alarm > Door > Motion Detection, выберите Motion, Human или OFF.
Примечание: Для использования этой функции требуется, чтобы внутренний монитор был вставлен в SD-карту.




Setting on mobile phone



ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ




Обязательно включите push-уведомления на своем смартфоне и в приложении



ПРИМЕЧАНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Если устройство было успешно подключено к пользователю, пользователю необходимо удалить устройство из приложения, прежде чем добавлять его к другому пользователю. (примечание: Пользователь должен быть удален, когда все будет в порядке, в противном случае оно будет удалено только в мобильном приложении, но не на сервере). После удаления вернитесь в приложение, чтобы проверить и подтвердить.
 2. Если необходимо снова добавить нового пользователя, устройство восстанавливает заводские настройки, текущему пользователю также необходимо удалить устройство, а затем повторно подключиться, в противном случае устройство удалило пароль маршрутизатора и не может подключиться.
 3. Если монитор успешно подключен к сети, но питание адаптера отключается и снова включается. Пользователям не нужно повторно настраивать параметры сетевого подключения и дату и время. Он будет восстановлен сам по себе в той же сети, и для завершения процесса потребуется 2 минуты без дополнительной настройки.
- Кроме того, другие настройки, настроенные пользователями, останутся такими же, как и настройки устройства перед отключением питания. Вызов с внешнего устройства на внутренний может быть инициирован после включения питания дисплея независимо от сетевого подключения.

Определение функции приложения



	Переключение каналов. Пожалуйста, сначала включите функцию Door1/Door2/Camera1/Camera2 через меню внутреннего блока.
	Беззвучный
	Увеличить масштаб
	Полноэкранный режим
	Делайте снимки с помощью приложения и сохраняйте их в мобильном альбоме
	Разговор
	Снимайте видео с помощью приложения и сохраняйте в мобильном альбоме
	Воспроизведение видео, сохраненного на SD-карте, по календарю
	Проверьте видео и фотографии, сделанные приложением
	Светлый режим / темный режим опционально
	Разблокируйте замок
	Облачный сервис для сохранения видеозаписей звонков и обнаружения движения