


Производитель
ООО «РинСтройТорг»

Подмости передвижные, универсальные,
строительно-бытовые

«ДУЭТ» ПАСПОРТ



Товар сертифицирован



1. Назначение

Подмости «Дуэт» предназначены для проведения монтажных, отделочных и ремонтных работ, как внутри, так и снаружи помещения, на высоте до 1,8 метра.

2. Технические характеристики


Высота рамы, мм	1853
Ширина рамы, мм	580
Распределенная нагрузка на настил, кгс/м²	200
Габариты настила с люком, мм	875x500
Длина опорного бруса, мм	1005
Вес помоста, кг	28,9
Горизонтальная связь, мм	1850
Диагональная связь, мм	2135

3. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.	Габаритные размеры
Лестница	2	1853x580 мм
Горизонтальная связь	2	1850 мм
Диагональная связь	1	2135 мм
Настил с люком	1	1875x500 мм
Опорный брус	1	1005 мм
Колесо	2	
Комплект крепления, Гайка М8 (4 шт.), болт 8x60 (4 шт.)	1	

4. Порядок сборки

- При помощи комплекта крепления соединить лестницу (1) с опорным брусом (2) и лестницу (1) с колесами (3). (рис. 1)
 - Соединить лестницу с опорным брусом, с лестницей с колесами с одной боковой стороны диагональной стяжкой (4). (рис. 2)
 - Соединить лестницы горизонтальными стяжками (5), с другой боковой стороны.
 - Установить настил с люком (6) на нужной высоте.
 - Подмости готовы к работе.
- Разборка подмостей производится в обратном порядке.



5. Правила работы с подмостями

При работе с подмостями необходимо соблюдать правила техники безопасности, отраслевые и должностные инструкции при работе с лесов, лестниц, подмостей и т. п. Оберегать подмости от ударов и нагрузок, превышающих указанные в технических характеристиках.

К работе с подмостями допускаются лица прошедшие инструктаж по пользованию помостом и ознакомленные с содержанием настоящей инструкции.

Ежедневно перед началом работы провести внешний осмотр подмостей, в случае наличия механических повреждений, работать на подмостях запрещено.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее характеристик.

6. Техническое обслуживание

Металлическая поверхность подмостей имеет декоративное покрытие, в случае его повреждения, для предотвращения коррозии, поврежденные места закрасить краской.

При повреждении настила площадки, поврежденные листы фанеры заменить на новые (толщиной не менее 12 мм) пропитанные водоотталкивающим составом или покрашенные масляной краской.

7. Контакты представительств

Москва ООО «РинСтройТорг»

Адрес: 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 20
Тел: 8 (495) 780-45-05, 780-45-15; 8 (916) 511-03-78, 8 (916) 213-23-36
E-mail: sales@rinstroy.ru, stroyles70@mail.ru

Web: www.rinstroy.ru; rinstroy.pf
Санкт-Петербург ООО «Ринстрой-СПб»

Адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, Уманский переулок, д. 75, лит. Е
Тел.: 8 (812) 325-21-17, Факс: 8 (812) 227-19-44
E-mail: office@rinstroyspb.ru
Web: www.rinstroyspb.ru

Екатеринбург ООО «РинСтройТорг»

Адрес: 620091, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д.16 Б, офис 15
Тел.: 8 (343) 382-06-09, 8 (919) 369-03-62
E-mail: sales@rinstroy-ekb.ru
Web: www.rinstroy.ru; rinstroy.pf

Саратов ООО «РинСтройТорг»

Адрес: 410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе 24к5, административное здание, оф. 28
Тел.: 8 (8452) 57-29-31, 25-79-93
E-mail: sales-sar@rinstroy.ru, 257993@bk.ru
Web: www.rinstroy.ru; rinstroy.pf

Ростов-на-Дону ООО «Ринстрой-Дон»

Адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 152/4, ком. 27
Тел: 8 (863) 241-12-25, 248-42-60
E-mail: rinstroy-don@mail.ru
Web: www.rinstroy.ru; rinstroy.pf

Минск ООО «Тапанар»

Адрес: Республика Беларусь 220035, г. Минск, улица Тимирязева 67, офис 826
Тел.: +375 (29) 682- 64- 46, +375 (17) 396- 40 - 08
E-mail: tapanar@tapanar.by
Web: tapanar.by



РинСтройТорг

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8. Гарантийные обязательства

На подмости устанавливается гарантийный срок 12 месяцев со дня их покупки при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Нарушение правил эксплуатации и хранения изделия в течение гарантийного срока, повлекшее механические повреждения, сколы лакокрасочного покрытия, деформацию элементов, истирание резинового покрытия колес, как гарантийный случай заводом-производителем не рассматривается. Гарантийные обязательства не распространяются на колеса, фанерное покрытие настила, небольшие дефекты ЛКП. Срок службы подмостей не менее 3 лет со дня покупки.

9. Свидетельство о приемке

ООО «РинСтройТорг»

(производитель)

Подмости передвижные, универсальные, строительно-бытовые

(наименование изделия)

«ДУЭТ»

(обозначение)

соответствует техническим условиям 25.11.23-008-49952522-2020

(номер технических условий)

и признана годной для эксплуатации

Дата отгрузки со склада продавца _____

М.П.

Подпись лица, ответственного

за приемку со стороны покупателя _____

ООО «РинСтройТорг»

Юр. адрес: 127566, г. Москва, Высоковольный пр-д, д. 1 стр. 20, помещ. 22

Адрес производства: 141802, МО, г. Дмитров, с. Борисово, д. 50

Тел. : 8 (495) 780-45-05; 780-45-15

www.rinstroy.ru ринстрой.рф

e-mail: sales@rinstroy.ru