

2

Гайка регулировки
верхнего давления

! Для увеличения давления,
вращать по часовой стрелке

1

Гайка регулировки
диапазона давления

