


Установка и замена ламп



Для первой установки лампы:

1. Извлеките манжет из корпуса, зацепив пальцами за указанную стрелкой кромку.
2. Установите лампу в патрон.
3. Закрепите лампу в манжет до защелкивания.
4. Вставьте манжет с лампой в корпус до защелкивания.

Для замены лампы:

5. Надавите пальцем на внешний край лампы до ее выщелкивания из манжета внутрь корпуса.
6. Действуйте согласно пунктам 1 - 4

