


Инструкция по сборке


тумбы-купе 3018

1235x400x1100

серий корпусной мебели "Хаб"



Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию
Сборку производить на твердой и ровной поверхности



① - 1051x396x16

② - 1051x396x16

③ - 1034x347x16

④ - 1198x394x16

⑤ - 1034x590x16 (x2)


⑥ - 590x329x16 (x4)

⑦ - 1235x400x22


⑧ - 1023x603x16

⑨ - 1023x603x16


комплект фурнитуры




1




2




3



x4




x2




4

x2


Стопорное кольцо
стойки эксцентрика
должно быть
с противоположной
стороны
присоединяемой
детали.




5



x2




При установке стрелка на эксцентрик направлена на присоединяемую деталь.




x8

x4




6





7

При установке эксцентрика
стрелка на эксцентрике
направлена на
присоединяемую деталь.


x4




8




9




10




x6




11




12




x6





13




x16





14





x4



16






При установке двери
в верхнюю направляющую
отжать одновременно
язычки обеих деталей C48.



При установке двери
в верхнюю направляющую
отжать одновременно
язычки обеих деталей C48.

18



Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C при относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется удалять сухой мягкой тканью.
4. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
5. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации и поломке изделий и фурнитуры.
6. От новой мебели может временно (до 3-х недель) исходить запах материалов, из которых она изготовлена. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется периодически протирать её тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, открыв все дверцы изделия.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку!