

Инструкция по сборке, уходу и эксплуатации тента

Монтаж

1. Для установки тента выберите максимально ровную поверхность, обратите внимание на углубления в земле. Устраните камни и подобные предметы. Не ставьте тент в низине (дождь может затопить площадку) и на самой вершине холма, т.к. тент будет продуваться ветром и его может унести или заломить из-за большой парусности.
 2. Достаньте все содержимое из упаковки с тентом.
 3. Разложите все по отдельным элементам - клинья, тент, верёвки, стенки тента или москитную сетку, если таковые идут в комплекте, переходники, трубы.
 4. Возьмите схему сборки тента (сборочный чертеж), которая идёт в комплекте, и изучите её.
 5. Начиная собирать каркас из трубок, и переходников, которые пронумерованы, сверяясь со схемой установки тента.
 6. После того как каркас собран, следует аккуратно, придерживая пока ещё не совсем устойчивую конструкцию, натянуть поверх каркаса тент. Делать это стоит осторожно, чтобы не повредить саму поверхность полотна тента. Установить вертикальные стойки под углом 90 градусов к поверхности земли.
 7. Натянув тент, закрепите его соответствующе, используя колышки, натяжные верёвки/липучки*, пластмассовые «ножки» - так Вы будете уверены в устойчивости конструкции при дальнейшей сборке.
 8. При необходимости установите стенки тента. Они крепятся на верёвки /липучки* на каркасные трубки.
 9. Убедитесь, что все детали конструкции плотно подогнаны и закреплены, убедитесь в прочности конструкции при необходимости растяните и закрепите ещё надёжнее.
- Чтобы собрать и поставить тент, требуется два-три человека.

При установке следите за тем, чтобы колышки вошли в землю немного под углом, чтобы плотно держались, а так же чтобы не пришло к перенапряжению оболочки тента.

ВАЖНО! Осуществить правильную сборку каркаса. Натянуть тент и проверить крепление всех элементов. Закрепить беседку растяжками и колышками для повышения устойчивости.

Демонтаж

Если возможно, разбирайте тент после его полного высыхания. Порядок разборки - противоположный порядку сборки. Складывайте тент в сторону открытого выхода, чтобы дать возможность выхода излишнего воздуха.

Если тент при разборке был влажным, при первой же возможности просушите его.

Будьте предельно осторожны, если вам приходится разбирать тент при ветреной погоде. Не пытайтесь сделать это самостоятельно.

Правила эксплуатации

- При сильных порывах ветра (свыше 10 м/с) и дожде тент рекомендуется снимать, во избежание поломки каркаса.
- Предназначено для бытового использования.
- Не пользуйтесь открытым огнем внутри и в непосредственной близости от тента. Не готовьте пищу внутри тента.
- В близости стен, крыши либо навеса не включайте электронагревательные и осветительные приборы.

Уход и хранение

- Можно мыть только чистой водой. Для удаления застарелых пятен пользуйтесь мягкими пятновыводящими средствами.
- Нельзя стирать в стиральной машине или отдавать в сухую чистку.
- Очищенные элементы тента поместите в упаковку, которая поставляется вместе с тентом. Тент храните в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Тент нельзя складывать и упаковывать, если он влажный (образование плесени, пятен).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Продавец гарантирует безвозмездное устранение производственных дефектов в течение 14-ти дней со дня отгрузки товара покупателю. При предъявлении претензий необходимо приложить накладную на отгрузку товара.


*В зависимости от модели тента









Изготовитель: Нингбо Фри Трэйд Зон Топ Грин Индастри энд Трэйд Ко, Лтд., адрес: 701-12, Хонгхай Бизнес Мэнсион, Фри Тэйдер Зоун, Нингбо, Китай

Импортер: ООО «Лекс-С» 127642, Россия, г. Москва, пр. Дежнева, 1, эт. 6, пом. VIII, оф. 611

Товар не подлежит обязательной сертификации.

5 × 8M



1#		10шт		 M6 × F0	10шт
2#		12шт			8шт
3#		10шт			76шт
4#		10шт			1шт
5#		5шт			2шт
6#		4шт			2шт
A		6шт			4шт
B		9шт		 Ø4, 4	24шт
		10шт			
		8шт			
	 M8 × ±0	10шт			
	 M6 × ±2	8шт			