


Инструкция по установке ST-DC524HO


1. Диаграмма сборки




2. Регулировка скорости



3. Регулировка силы




4. Регулировка угла открывания




5. Установка


а. Сделайте вырезку и закрепите доводчик




б. Сделайте вырезку и закрепите канал тяги



в. Закрепите тягу на доводчике



г. Закрепите тягу на ролике канала



д. Отрегулируйте скорость и угол открывания



Схемы установки

Схема установки для левой двери




Схема установки для правой двери

