


Руководство по эксплуатации надувного матраца

Руководство по подготовке (Надувание)

1. Раскладка. Извлеките матрац из сумки и разложите его на ровной поверхности (1, 2, 3).



2. Герметизация. Убедитесь, что выпускной клапан со стороны подушки плотно закрыт (Рис. ④).

3. Накачка. Откройте входной клапан встроенного насоса. Нажимайте на него рукой или ногой (Рис. ⑤), пока матрац не примет нужную форму.

Примечание: Также можно использовать внешний насос, подсоединив его к отверстию (Рис. ⑥).

Проверка. Перед первым использованием оставьте надутый матрац на 12 часов для проверки герметичности.



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Складывание и хранение

1. Выпуск воздуха. Откройте выпускное отверстие (Рис. ①) и дождитесь выхода воздуха.

2. Складывание. Сложите полностью сдутый матрац пополам вдоль (Рис. ②).

3. Упаковка. Плотнo сверните матрац в рулон по направлению к клапану (Рис. ③) и поместите в чехол.

4. Уход. Храните в сухом прохладном месте, избегая прямых солнечных лучей. При загрязнении протрите мягким мыльным раствором.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Меры предосторожности

1. Без перекачки. Не надувайте матрац слишком сильно — избыточное давление может вызвать необратимое вздутие поверхности.

2. Температурный режим. Воздух расширяется при нагреве. В жаркую погоду немного стравливайте давление, а в холодную — подкачивайте матрац.

3. Защита от проколов. Избегайте каменистых поверхностей. Мы рекомендуем всегда использовать защитный коврик под дно изделия.

4. Безопасность. Матрац не является плавсредством! Не используйте его на воде.

5. Дети. Использование допускается только под присмотром взрослых.

Важно! Небольшая естественная утечка воздуха со временем — нормальное явление для всех надувных изделий. Просто регулярно подкачивайте матрац до нужной жесткости.