

Инструкция программирования замков PW-012

Первое включение:

При первом включении измените пароль администратора и код пользователя. Замок работает в режиме «индивидуальный доступ». Стандартный код пользователя «1111», пароль администратора «0000 0000».

Для изменения пароля администратора нажмите и удерживайте «» в течение 5 секунд, **желтая** лампочка мигает, введите ранее установленный пароль, нажмите «», звучит длинный сигнал, горит **зеленая** лампочка, **желтая** лампочка продолжает мигать, введите новый пароль администратора 6-10 цифр, нажмите «», звучит продолжительный сигнал, горит **зеленая** лампочка. Пароль успешно изменен.

Для смены кода пользователя нажмите дважды «», **желтая** лампочка мигает, введите ранее установленный код пользователя, нажмите «», **зеленая** лампочка горит продолжительно, звучит длинный сигнал, **желтая** лампочка продолжает мигать, введите новый код пользователя, нажмите «», **зеленая** лампочка горит продолжительно, звучит длинный сигнал. Код успешно установлен. Замок готов к использованию.

Замок PW-012 имеет 2 (два) режима использования:

1. Режим «Свободный доступ»

Для активации режима нажмите на клавиатуре кнопку «», кнопку «», кнопку «4», кнопку «», **желтая** лампочка начнет мигать, далее пароль администратора, кнопку «», звучит продолжительный сигнал, загорается **зеленая** лампочка. Режим успешно активирован.

Если программирование производится впервые или при закрытом замке, для открытия замка введите ранее установленный код, нажмите «». Замок готов к использованию.

Введите код пользователя 4-10 цифр, нажмите «», замок закроется. Для открытия замка введите ранее установленный код и нажмите «». При неверном вводе кода **желтая** лампочка мигает, звучит три коротких сигнала.

Для сброса забытого пароля, аварийного открытия замка, введите пароль администратора, нажмите «».

2. Режим «Индивидуальный доступ»

Для активации режима нажмите на клавиатуре кнопку «», кнопку «», кнопку «5», кнопку «», **желтая** лампочка начнет мигать, далее введите пароль администратора, кнопку «», звучит продолжительный сигнал, загорается **зеленая** лампочка. Режим успешно активирован.

Если программирование производится после режима «свободный доступ» и ЗАКРЫТОМ замке, для открытия замка введите ранее установленный код, нажмите «». Замок готов к использованию.

Если программирование производится после режима «свободный доступ» и ОТКРЫТОМ замке, введите новый код, нажмите «», **зеленая** лампочка горит продолжительно, код установлен. Замок готов к использованию.

Для сброса забытого пароля, аварийного открытия замка, введите пароль администратора, нажмите «». При этом код пользователя сбросится на стандартный «1111».

Для смены кода пользователя нажмите дважды «», желтая лампочка мигает, введите ранее установленный код пользователя, нажмите «», зеленая лампочка горит продолжительно, звучит длинный сигнал, желтая лампочка продолжает мигать, введите новый код пользователя, нажмите «», зеленая лампочка горит продолжительно, звучит длинный сигнал. Код успешно установлен. Замок готов к использованию.

* Для сброса настроек до заводских откройте крышку бокса с источниками питания, нажмите и удерживайте кнопку сброса 5 секунд, горит красная лампочка, продолжайте удерживать кнопку сброса до продолжительного сигнала. Три индикатора загораются и мигают одновременно, звучит два коротких сигнала, настройки сброшены.

Дополнительная информация.

* Замок работает от 4 (четырех) источников питания размером AAA (мизинчиковые батарейки).

** При снижении напряжения в источниках питания, замок ещё работает, но при открытом замке индикатор горит красным. Пришло время заменить источники питания.