Safety information for li-ion battery packs
Informazioni di sicurezza per batterie agli ioni di litio
Veiligheidsinformatie voor li-ion-batterijen
Informações de segurança para baterias de iões de lítio
Indicazioni di sicurezza importanti per batterie agli ioni di litio
Viktig säkerhetsinformation för litiumjonbatterier
Indicações de segurança importantes para baterias de iões de lítio
Vigtige sikkerhedsoplysninger om lithium-ion-batterier
Viktige sikkerhetsopplysninger for Li-ion-batteripakker
Tärkeitä turvallisuusohjeita litiumioniakkujen virtuaalisia varten
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας για συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου
Önemli li-ion pil paketleri için güvenlik bilgileri
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa pakietów baterii litowo-jonowych
Důležité bezpečnostní pokyny pro lithium-iontové výměnné akumulátory
Po pracieri zalecenie

ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS FOR LI-ION BATTERIES

Read and understand all safety warnings and all instructions. Failure to follow the safety warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all safety warnings and instructions for future reference.

Use the battery only with the compatible AEG electric tool and charger supplied for it. The use of other chargers may cause injuries and a fire risk.

The safety information in this brochure only applies to AEG li-ion batteries.

Do not modify the battery, the charger and the tool read this operators manual, the safety instructions and follow it.

Do not use the battery as a hammer. Hitting it a power supply plug or a car ignition system.

Avoid dangerous environments. Do not charge battery packs in damp or wet locations. Do not use battery pack or charger in corrosive or explosive atmospheres (gaseous fumes, dust or vapours).

Do not burn or incinerate battery packs even if severely damaged. Burning battery packs may release toxic fumes and flames. Battery fluid may escape from battery packs if they are used incorrectly or under extreme stress or in extreme temperatures. This may cause explosions. If you come into contact with battery fluid, flush with water. If battery fluid enters the eyes and water is the event of eye contact, rinse immediately and thoroughly for at least 10 minutes and

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE FÜR LI-ION-AKKUS

Lesen und verstehen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen. Die Einhaltung der Sicherheitswarnhinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/ oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Verwenden Sie den Akku nur zusammen mit dem dafür vorgesehenen kompatiblen AEG Elektrowerkzeug und Ladegerät. Die Verwendung von anderen Ladegeräten kann Verletzungen verursachen.

Die Sicherheitshinweise dieser Broschüre gelten nur für AEG-Li-Ionen-Akkus.

Lesen Sie vor Gebrauch des Ladegeräts, Akkupacks, Ladegeräts oder des Werkzeugs die Bedienungsanleitung, die Anleitung für die Ladegerät und das Akkupacks und die Sicherheitsvorschriften Sicherheits-Sie die Sicherheitshinweise nicht an eine Netzsteckdose oder in einen AEG service outlet if your battery or defective.

Meiden Sie gefährliche Umgebungen. Laden Sie den Wechselakku nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Stäuben.

Verbrennen Sie den Akku nicht, auch wenn er stark beschädigt ist. Beim Verbrennen können giftige Gase und Flammen entstehen. Akkuflüssigkeit kann bei unsachgemäßer Verwendung oder starker Beanspruchung austreten. Es besteht Explosionsgefahr. Bei Kontakt mit Akkuflüssigkeit gelangt, beispielsweise durch Beschädigung, sofort mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 10 Minuten gründlich spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Laden Sie den Akku nur in trockenen, sauberen und vor Feuchtigkeit, Regen und Nässe geschützten Räumen. Verwenden Sie den Akku nur zusammen mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät. Das Verwenden von anderen Ladegeräten kann zu Verletzungen führen.

Verwenden Sie das Ladegerät nicht zum Laden anderer Akkus. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Halten Sie Kinder beim Laden des Akkus und des Ladegeräts fern. Unbefugte Personen müssen vom Ladegerät und vom Akku ferngehalten werden.

Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird. Ziehen Sie den Netzstecker auch, wenn Sie das Ladegerät reinigen.

Ziehen Sie den Akku aus dem Ladegerät, wenn es nicht benutzt wird.

Verwenden Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus.

Verwenden Sie keine Akkus, die nicht zusammen mit dem Ladegerät geliefert werden

ÚDRŽBA

Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.

Vždy před použitím nabíječky se ujistěte, že nedošlo k poškození napájecího kabelu nebo jiných částí. V případě poškození nabíječku nepoužívejte.

Před použitím vyjměte akumulátor, pokud je součástí nářadí. Nabíječku nikdy nevložte do otisku, nebo ji nepoužívejte v případě, že je otisk naplněn vodou. Zabraňte kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Nepokládejte výrobek na vodivé povrchy (například kovové) a nevystavujte dešti ani vlhkosti.

Nabíječku udržujte v čistotě. Nečistoty odstraňte pomocí měkkého hadříku. Nepoužívejte abrazivní ani nadměrné množství čisticích prostředků. Nepoužívejte stlačený vzduch.

Nabíječku nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, nefunguje správně nebo byla upuštěna, poškozena nebo vystavena nadměrnému namáhání. Nechte ji zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

Nikdy nerozebírejte nabíječku. Pokud je třeba provést servis nebo opravu, odneste ji kvalifikovanému servisnímu technikovi. Nesprávná montáž může vést k riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nabíječku nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, nefunguje správně nebo byla upuštěna, poškozena nebo vystavena nadměrnému namáhání. Nechte ji zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

Nikdy nerozebírejte nabíječku. Pokud je třeba provést servis nebo opravu, odneste ji kvalifikovanému servisnímu technikovi. Nesprávná montáž může vést k riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nabíječku odpojte z napájení, pokud ji nepoužíváte, před čištěním a při manipulaci s ní.

Nabíječku nikdy nenechávejte bez dozoru, pokud je připojena k napájení.

Nabíječku nepoužívejte k nabíjení jiných než dodaných akumulátorů. Nabíječka je navržena pro nabíjení akumulátorů s napětím uvedeným na štítku. Nabíjení jiných akumulátorů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

Nabíječku nepoužívejte v prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Jiskry mohou vznítit hořlavé materiály.

Nabíječku nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, nefunguje správně nebo byla upuštěna, poškozena nebo vystavena nadměrnému namáhání. Nechte ji zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

Nikdy nerozebírejte nabíječku. Pokud je třeba provést servis nebo opravu, odneste ji kvalifikovanému servisnímu technikovi. Nesprávná montáž může vést k riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nabíječku odpojte z napájení, pokud ji nepoužíváte, před čištěním a při manipulaci s ní.

Nabíječku nikdy nenechávejte bez dozoru, pokud je připojena k napájení.

Nabíječku nepoužívejte k nabíjení jiných než dodaných akumulátorů. Nabíječka je navržena pro nabíjení akumulátorů s napětím uvedeným na štítku. Nabíjení jiných akumulátorů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

Nabíječku nepoužívejte v prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Jiskry mohou vznítit hořlavé materiály.

SKLADOVÁNÍ

Nabíječku skladujte na suchém místě, chraňte ji před extrémní teplotou nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C a před přímým slunečním svitem.

Nabíječku skladujte na suchém místě, chraňte ji před extrémní teplotou nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C a před přímým slunečním svitem.

LIKVIDACE

Baterie se nesmí likvidovat společně s odpadem z domácností. Baterie musí být odděleně a odevzdat je v sběrném místě k recyklaci.

Na místních úřadech nebo u vašeho specializovaného prodejce se informujte o možnostech likvidace.

SLOVENSKY

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE PRE AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Vždy si prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny a návody. Vystríhajte upozornení a pokynov vysúvacích nožníc môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, vznietenie a/alebo vážne poranenie.

Uschovajte upozornenia a bezpečnostné pokyny na budúce použitie.

Pojem „elektrické náradie" v upozorneniach sa vzťahuje na napájané sieťovým napätím (káblové) alebo batériou napájané (bezdrôtové) elektrické náradie.

Nedovoľte, aby spôsob používania elektrického náradia viedol k nedbalosti alebo prehliadaniu bezpečnostných zásad pre používanie daného typu náradia.

Nepoužívajte náradie, ktoré je poškodené alebo pri ktorom nefunguje spínač. Každé náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.

Pred každým použitím skontrolujte poškodenie ochranných zariadení alebo ľahko poškodených súčastí náradia, aby ste sa uistili, že budú správne a riadne fungovať. Skontrolujte, či pohyblivé súčasti správne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré súčasti zlomené alebo poškodené tak, že by ovplyvňovali činnosť náradia. Ochranné zariadenia alebo ľahko poškodené súčasti náradia musia byť riadne opravené alebo vymenené v autorizovanom servisnom stredisku, pokiaľ nie je v tomto návode uvedené inak. Nepoužívajte náradie, ktoré má chybný spínač, ktorým nie je možné ho zapnúť alebo vypnúť.

Pred nastavovaním náradia, výmenou príslušenstva alebo pred uložením náradia odpojte batériu z náradia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.

Nepoužívané náradie uschovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Náradie je v rukách neskúsených používateľov nebezpečné.

Náradie a príslušenstvo udržiavajte v dobrom stave. Kontrolujte, či pohyblivé súčasti správne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré súčasti zlomené alebo poškodené tak, že by ovplyvňovali činnosť náradia. Poškodené súčasti dajte pred použitím náradia opraviť. Mnohé úrazy spôsobuje zle udržiavané náradie.

Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej pravdepodobne zaseknú a ľahšie sa ovládajú.

Používajte náradie, príslušenstvo, nástroje, pracovné nástavce a pod. v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, ktorý je určený pre konkrétny typ náradia, pričom zohľadnite pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Použitie náradia na iné ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.

Rukoväte a uchopovacie plochy udržiavajte suché, čisté a bez znečistenia olejom alebo mastnotou. Nešmykľavé rukoväte a uchopovacie plochy nezabezpečujú bezpečné uchopenie a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.

Nabíjačku používajte len s batériami, ktoré sú na ňu určené. Použitie iných batérií môže viesť k požiaru a k riziku zásahu elektrickým prúdom.

Batérie, ktoré nepoužívate, uschovávajte mimo dosahu kancelárskych spiniek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré môžu viesť ku skratu, napríklad medzi kontaktmi batérií.

Nevystavujte batérie ani náradie ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.

Dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a batériu nabíjajte len v rozsahu teplôt uvedených v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedený rozsah môže viesť k poškodeniu batérie a zvýšiť riziko požiaru.

Pri nesprávnom používaní môže z batérie unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite ju vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina unikajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

Nepoužívajte batériu alebo náradie, ktoré je poškodené alebo upravené. Poškodené batérie môžu mať nepredvídateľné správanie, ktoré môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.

Batériu alebo náradie nevystavujte ohňu ani nadmernej teplote. Pôsobenie ohňa alebo teploty