



ПАСПОРТ

Лестница-стремянка алюминиевая



1. Технические данные

- ◆ Основные детали лестницы-стремянки алюминиевой (далее по тексту – лестницы-стремянки, лестницы) – каркас, ступеньки и опорные стойки изготовлены из алюминиевого сплава DIN 6060, обладающего высокой прочностью и достаточной легкостью.
- ◆ Размеры сечения конструктивных элементов специально подобраны таким образом, чтобы свободно выдерживать рабочие нагрузки.
- ◆ Алюминиевый профиль лестниц-стремянок имеет скругленные углы для удобного обхвата руками.
- ◆ Площадка стремянок выполнена из оцинкованной стали для наибольшей жесткости.
- ◆ Поперечины опорных стоек лестниц-стремянок изготовлены из оцинкованной стальной трубы и надежно соединены с ними методом вальцевания.
- ◆ Каждая ступенька лестницы-стремянки соединена с каркасом шестью заклепками со стальным сердечником, повышающим прочность соединения.
- ◆ Для предотвращения скольжения при работе лестница-стремянка комплектуется противоскользящими накладками.

Технические данные лестниц – стремянок*:

Арт.	65341	65342	65343	65344	65345	65346
Количество ступеней	3	4	5	6	7	8
Высота верхней площадки - А (см)	65	88	110	133	155	180
Ширина (см)	42	45	47	50	53	55
Высота В (см)	133	157	180	203	227	250
Максимальная рабочая высота С (см)	245	268	289	312	335	355
Допустимая рабочая нагрузка (кг)	120	120	120	120	120	120
Вес (кг)	2,42	2,87	3,30	4,22	4,94	5,53

* Схема представлена на Рис.1




Рис. 1

2. Производитель

Производителем данных лестниц-стремянков является ООО «ДОГРУЛАР»:
301262, Тульская область, г. Киреевск, ул. Тесакова д. 9

3. Действующие нормы, строительные допуски

1. Алюминиевая лестница-стремянка соответствует требованиям и нормам ГОСТ Р 58752 – 2019.
2. Стремянка изготовлена для работ, проводимых в климатических условиях УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150.
www.dogrular.ru

4. Монтаж и использование

Перед использованием лестницы

- ◆ Убедитесь, что Ваше самочувствие позволяет работать на лестнице. Определенные заболевания, мигрени, прием медикаментов, алкоголя или наркотиков могут привести к несчастному случаю при работе с лестницей;
- ◆ При транспортировке на верхнем багажнике или внутри автомобиля убедитесь, что лестница прочно закреплена;
- ◆ Проверьте лестницу сразу после получения и перед первым использованием. Проверяйте лестницу перед каждым использованием;
- ◆ Для промышленного использования необходимо регулярное обследование лестницы;
- ◆ Убедитесь, что лестница подходит для каждого конкретного случая ее использования;

- ◆ Не используйте поврежденные лестницы;
- ◆ Удаляйте с лестницы любое загрязнение: краску, грязь, масло или снег;

Подготовка лестницы к работе, ее установка

- ◆ Лестница должна использоваться в правильном положении: ступени должны быть перпендикулярны к полу, лестница должна быть полностью раскрыта;
- ◆ Все фиксирующие элементы должны быть полностью зафиксированы;
- ◆ Лестница должна стоять на ровной, прочной основе;
- ◆ Нельзя устанавливать лестницы из позиции сверху;
- ◆ После установки лестницы, убедитесь, что Вам не угрожает опасность со стороны проходов, автомобилей или открывающихся дверей и окон;
- ◆ Убедитесь, что исключена опасность со стороны электрических устройств, высокого напряжения, незащищенных проводов;
- ◆ Лестница устанавливается на опорные стойки, а не на ступени;

Использование лестницы

- ◆ Соблюдайте максимально возможные нагрузки для каждого вида лестниц;
- ◆ Далеко не наклоняйтесь с лестницы, обе ноги должны стоять на одной ступени;
- ◆ На высоте не переходите с лестницы на другую поверхность без использования дополнительной страховки;
- ◆ Не используйте свободностоящие лестницы-стремянки для перехода на другую поверхность;
- ◆ Не используйте для работы последние три ступени приставных;
- ◆ Не используйте для работы последние две ступени свободностоящей лестницы без дополнительной страховки;
- ◆ Лестницы предназначены для легких работ в течение непродолжительного времени;
- ◆ Не допускайте детей во избежание несчастных случаев;
- ◆ По возможности не устанавливайте лестницы над дверями;
- ◆ Подниматься на лестницу нужно только лицом вперед;
- ◆ При подъеме и спуске крепко держитесь за лестницу;
- ◆ Не используйте лестницу в качестве мостков при переходе;
- ◆ Используйте подходящую обувь;
- ◆ Избегайте сильных боковых нагрузок, например, при сверлении стены из кирпича или бетона;
- ◆ Не берите тяжеловесных предметов;
- ◆ При работе держитесь хотя бы одной рукой за лестницу; если это невозможно, используйте страховочные пояса;

Ремонт, наблюдение, хранение

- ◆ Ремонт и наблюдение за лестницей необходимо осуществлять весь период эксплуатации. При хранении должно
- ◆ быть исключено влияние любых вредных факторов и соблюдены инструкции производителя.

5. Гарантийные обязательства

ООО «ДОГРУЛАР» предоставляет на лестницы – стремянки алюминиевые гарантийный срок 1 год.

На эти сроки действуют следующие гарантийные обстоятельства:

1. Гарантийный срок исчисляется с даты поставки.
2. Гарантии подлежит только брак:
 - а) связанный с нарушениями производственных процессов;
 - б) связанный с некачественными материалами.
3. Не подлежат гарантии:
 - а) части изделия, подверженные естественному износу при использовании продукции;
 - б) повреждения продукции, которые:
 - являются следствием естественного износа в процессе использования изделия;
 - возникли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации или использования не по назначению; из-за нарушения покупателем правил пользования продукцией или хранения её;
 - возникли в результате использования в природных условиях, не рекомендованных для применения; превышения нагрузок или отсутствия (или низкого уровня) технического обслуживания;
 - возникли вследствие применения запасных частей или других принадлежностей, изначально не входивших в конструкцию;
 - в) изделия, которые подверглись техническим изменениям, дополнениям или ремонту, осуществляемым не со стороны производителя;
 - г) незначительные отклонения от технических характеристик, которые не влияют на качество и использование изделия.
4. В случае использования гарантийных обязательств производитель ремонтирует или заменяет бракованное изделие (на своё усмотрение). Заменённое изделие переходит в собственность производителя.
5. Данным гарантийным обязательством предусматривается только право на восстановление бракованного изделия и не предусматриваются другие требования.