



Домкраты кабельные гидравлические

Серия ПРОФИ



Паспорт модели:

ДК-2ГМП
ДК-5ГМП
ДК-10ГМП

www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Домкраты кабельные винтовые **ДК-2ГМП, ДК-5ГМП, ДК-10ГМП** предназначены для подъема барабанов с длинномерными материалами (кабель, трос), удержания барабана на весу, с целью размотки или намотки длинномерного материала.

Комплект поставки

Комплектующие	ДК-2ГМП	ДК-5ГМП	ДК-10ГМП
Вертикальные стойки	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Ось $\varnothing$ 48 мм длиной 1150 мм	1 шт.	–	–
Ось $\varnothing$ 48 мм длиной 1700 мм	–	1 шт.	1 шт.
Ось $\varnothing$ 108 мм длиной 2500 мм	–	–	1 шт.
Прижимные башмаки	2 шт.	2 шт.	4 шт.
Удлинитель рукояток	2 комп.	2 комп.	2 комп.

Технические характеристики

Комплектующие	ДК-2ГМП	ДК-5ГМП	ДК-10ГМП
Тип конструкции	неразборный	неразборный	неразборный
Тип привода	гидравлический	гидравлический	гидравлический
Максимальный вес барабана	2 тонны	5 тонн	10 тонн
Размер барабана	от №8 до №14	от №10 до №22	от №10 до №25
Диаметр оси домкрата, мм	48	48	48/108
Материал оси	цельнотянутый стальной прут		48 мм: цельнотянутый стальной прут 108 мм: толстостенная труба (толщина стенки 10 мм)
Длина оси, мм	1150	1700	1700/2500
Рабочая температура	-20°C до +40°C		
Количество установочных положений	7	9	9
Материал основания	профильная труба 40×20×4 мм	профильная труба 60×60×5 мм	
Транспортировочные колеса	+	+	+
Габариты одной стойки, мм	820×964×525	1320×560×1710	1320×560×1710
Вес оси, кг	18	26	26/66
Вес комплекта (без оси), кг	34	147	155

Устройство и принцип работы

Домкраты кабельные гидравлические состоят из двух стоек, при этом каждая из стоек состоит из неподвижной и подвижной рамы.

Неподвижная рама стационарно закреплена на основании, подвижная часть с установленной осью приводится в действие гидравлическими домкратами и имеет в своей конструкции систему роликов для вращения оси.

Фиксация барабана на оси производится с помощью прижимных башмаков.

Гидравлические подъемные домкраты установлены и зафиксированы на основании домкрата, место установки усилено стальной пластиной.



Меры безопасности

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом эксплуатации изделия следует внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие. Изделие должно использоваться только по прямому назначению.
- При проведении работ необходимо руководствоваться общими требованиями грузоподъемных работ, электробезопасности и пожарной безопасности.
- Перед началом работы необходимо убедиться в том, что изделие установлено в положении, исключающем его качение и опрокидывание.
- При опускании оси с барабаном, необходимо убедиться в том, что под барабаном нет людей, а так же предметов, мешающих ровному опусканию барабана.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Устанавливать изделие на поверхности, которая не обеспечивает устойчивого положения при работе.
- Производить отмотку (намотку) на (с) барабана, в режиме при котором возможны раскачка изделия или неустойчивое положение барабана.
- Превышать установленную грузоподъемность изделия.
- Оставлять зазор между внутренним краем стоек и торцом прижимных башмаков более 40 мм.
- Не допускать разности высот на бутылочных гидравлических домкратах при подъеме барабана более 50 мм.
- Транспортировать изделие в собранном виде с установленным на нем барабаном, независимо от массы барабана.
- Прикасаться к барабану во время размотки.
- Присутствие людей, во время отмотки с барабана, на расстоянии менее безопасного.
- Самостоятельно вносить изменения в конструкцию устройства.

Правила эксплуатации

- Эксплуатация изделия не представляет сложностей и доступна для работника, ознакомленного с изделием и настоящим руководством по эксплуатации.
- Изделие предназначено для установки в помещениях, так и вне их (под навесом) желательно, при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков.
- Изделие должно устанавливаться на ровной горизонтальной поверхности, при необходимости могут использоваться крепежные элементы (анкер, болт и т.п.), обеспечивающих неподвижность изделия.

Порядок работы

1. Проденьте ось домкрата сквозь осевое отверстие барабана.
2. Зафиксируйте барабан на оси прижимными башмаками.
3. Подкатите стойки с обеих сторон барабана, при этом обеспечив минимальное расстояние между торцом прижимных башмаков и стойками.
4. Установите блок с роликами в положение, при котором ось с барабаном расположится на прокатных роликах и зафиксируйте положение штифтом.
5. Произведите подъем барабана путем воздействия на рукояти бутылочных домкратов, синхронно с обеих сторон на высоту необходимую для установки штифтов неподвижной рамки.
6. Установите штифты и произведите размотку кабеля.
7. Опускание барабана производится в обратном порядке.

Техническое обслуживание и ремонт

- В процессе эксплуатации изделия, необходимо еженедельно проводить внешний осмотр изделия и очищать его от пыли и грязи.
- В случае появления на элементах изделия очагов коррозии, целесообразно такие места обрабатывать соответствующим нейтрализатором ржавчины, при появлении сколов (отходов) лакокрасочного покрытия, в случае необходимости провести подкраску места скола.

Правила гарантийного обслуживания

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте www.kvt.su.

Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 Положения о гарантийном обслуживании.

Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ

248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12

Телефон: (4842) 595-260, +7 (903) 636-52-60

E-mail: service@kvt.tools

Сайт: www.kvt-service.tools

Сведения о приемке

Домкраты кабельные гидравлические

ДК-2ГМП серия ПРОФИ

ДК-5ГМП серия ПРОФИ

ДК-10ГМП серия ПРОФИ

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



www.kvt.su

Калужский электротехнический завод «КВТ» 248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12