

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Модель                                 | .....671473  |
| Напряжение питания, В                  | .....220-240 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | .....80      |
| Максимальный потребляемый ток, А       | .....0,5     |
| Максимальная рабочая температура, °С   | .....270     |
| Время прогрева, мин.                   | .....4-5     |
| Диаметр клеевого стержня, мм           | .....11-11,2 |
| Длина кабеля электропитания, м         | .....1,1     |



Двойная изоляция

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что обратили внимание на изделия торговой марки RABBITEK®, которые отличаются прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим помощником на долгие годы.

Изготовитель: Шаан Кси Саксид Трейдинг Ко., ЛТД, № 711, Эксзибишн сенте №168, Ист Байжанг Род, Нинбо, Кытай (SHAAN XI SUCCEED TRADING CO., LTD, NO. 711, EXHIBITION CENTER NO 168, EAST BAIZHANG ROAD, NINGBO, CHINA).

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности.
- Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия, т.е. оно не должно использоваться для профессиональных работ и в коммерческих целях.

## ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, не пытайтесь самостоятельно вскрывать его корпус. За обслуживанием или при появлении неисправности обращайтесь только в сервисные центры.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Клеевой пистолет. Предназначен для склеивания различных предметов из пластика, стекла, дерева, металла, керамики, бумаги, ткани, кожи, резины с помощью клеевых стержней диаметром 11-11,2 мм с температурой плавления до 80 °С.

## Пистолет имеет:

- Термостабильный нагревательный элемент с соплом для обеспечения плавления и поддержания в расплавленном состоянии клеевого стержня с диаметром 11-11,2 мм.
- Подающий механизм с курком для подачи клеевого стержня в нагревательный элемент и выдавливания через сопло нужного количества расплавленной массы.
- Подпружиненную подставку на 2 положения для установки пистолета на столе (верстаке) во время пауз в работе.
- Двойную электрическую изоляцию активных частей электропривода, что позволяет работать без применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и не требует заземления изделия.

## RU/BU. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## RABBITEK®

- Для отключения изделия от сети беритесь за штепсельную вилку, а не за кабель;
  - Кабель должен быть защищен от случайного повреждения;
  - Не допускайте непосредственного соприкосновения кабеля с горячими и масляными поверхностями;
  - Если кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель в Сервисном центре.
- Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями промышленного производства, рассчитанными на ток, потребляемый Вашим изделием (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
  - Используйте, в случае необходимости, защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска ит. д.).
  - Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь:
    - При необходимости пользуйтесь тисками или струбциной;
    - Защепается зажимать в тиски само изделие.
  - Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.
  - Всегда будьте внимательны:
    - Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво;
    - Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причём инструмент и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения;
    - По окончании работ, во время перерыва или перед установкой клеевого стержня установите пистолет на подставку и отключите его от сети. Установку клеевого стержня производите только после остывания пистолета до приемлемой температуры;
    - Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.;
    - Оберегайте пистолет от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

- ВНИМАНИЕ!**
- Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящим Руководством и в целях, для которых оно предназначено.
  - Использование изделия для других операций и в иных целях, или непрерывная работа свыше семи часов может привести к его выходу из строя.
  - Ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

## УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

Подпружиненная подставка предназначена для установки пистолета на столе (верстаке) во время пауз в работе. Под соплом в корпусе пистолета предусмотрены два отверстия и выступы, обеспечивающие фиксацию подставки в одном из двух положений. При сборке необходимо раздвинуть подставку и завести ее усы в отверстия корпуса пистолета.

## УСТАНОВКА КЛЕЕВОГО СТЕРЖНЯ

- ВНИМАНИЕ!** Используйте клеевые стержни диаметром 11-11,2 мм.
- ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что вилка электрического кабеля изделия отключена от электрической розетки.
- ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что пистолет остыл.
- Вставьте клеевой стержень в пистолет до упора так, как показано на рис.1, **не нажимая на курок** подающего механизма. **ВНИМАНИЕ!** При первой установке необходимо вставить **два стержня**.
- Нажмите на курок со средним усилием и убедитесь, что подающий механизм продвинул стержень вперед до упора.

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение и выключение осуществляется подключением или отключением вилки электрического кабеля к (от) электрической сети (см. рис. 2).



Рис. 1

## RU/BU. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## RABBITEK®

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Руководство пользователя
- Клеевой пистолет
- Подставка-упор\*

\* Принадлежности являются расходным материалом и на них гарантийные обязательства не распространяются. Производитель имеет право на конструктивные изменения с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектации изделия.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящего Руководства перед проведением работ. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром и недопущения игр с прибором.

## ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация изделия

- Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой.
- В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.
- При несоответствии характеристик электрической сети, имеющей в месте подключения, следующим значениям: напряжение 220 В ± 10% переменного тока частотой 50 Гц.
- При неисправной электропроводке или электрической розетке, а также если их токовые параметры ниже требуемых со стороны изделия (см. раздел **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).
- При обнаружении перед работой или возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
  - Повреждение электрического кабеля или штепсельной вилки;
  - Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
  - Неисправность или нечеткая работа подающего устройства;
  - Поломки или трещины в корпусе изделия.

## ВНИМАНИЕ! Запрещается при эксплуатации изделия

- Заземлять изделие.
- Оставлять без надзора пистолет, подключенный к электросети.
- Передавать изделие лицам, не имеющим права пользоваться им.
- Работать с приставных лестниц.
- Натягивать и перекручивать электрический кабель, подвергать его нагрузкам.
- Использовать ненадежающие клеевые стержни.
- Во время эксплуатации пистолета запрещается касаться сопла (носика) пистолета - существует опасность ожога.

**Для предотвращения опасности поражения электрическим током, поломок, травм, пожара или инструмента всегда нужно принимать во внимание следующее:**

- Учитывайте влияние окружающей среды:
  - Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков;
  - Не пользуйтесь изделием вблизи от легко воспламеняющихся жидкостей и газов;
  - Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов;
  - Позаботьтесь о хорошем освещении.
- Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).
- Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.
- Работы с пистолетом проводите в хорошо проветриваемых помещениях, имеющих, желательно, принудительную вентиляцию.
- Не подвергайте изделие перегрузкам:
  - Используйте его строго по назначению;
  - Используйте клеевые стержни диаметром 11-11,2 мм.
- Правильно обращайтесь с электрическим кабелем изделия:
  - Не носите изделие, держась за кабель;

## RU/BU. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## RABBITEK®

## ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.
- ВНИМАНИЕ!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +10 °С, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +10 до +35 °С и относительной влажностью не выше 80% не менее 4 часов. В случае образования конденсата на корпусе или деталях изделия его эксплуатацию или дальнейшая подготовка к работе **запрещена** вплоть до полного высыхания конденсата.
- Установите пистолет на стол или верстак, вставьте внутрь клеевой стержень до упора, включите пистолет (см. подраздел **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**).

**ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧАТЬ ПИСТОЛЕТ ТОЛЬКО С КЛЕЕВЫМ СТЕРЖНЕМ ВНУТРИ ВКЛЮЧЕНИЕ ПИСТОЛЕТА БЕЗ КЛЕЕВОГО СТЕРЖНЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ УСТРОЙСТВА И ЭЛЕКТРОСЕТИ!!!**

- Приблизительно через 6 минут та часть клеевого стержня, что находится внутри нагревательного элемента, расплавится и начнет поступать из сопла. Поэтому рекомендуется под пистолет подкладывать лист глянцевой, плотной бумаги или картона. Пистолет готов к работе.
- Если проверка прошла успешно - можно приступать к работе. В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СКЛЕИВАНИЮ

- При склеивании водите соплом по чистой и сухой поверхности, регулируя курком подающего механизма подачу расплавленного клея. Склеенные поверхности рекомендуется поддержать под прессом приблизительно 90 секунд.
- Если объема расплавленного клея недостаточно, то необходимо вновь сделать паузу приблизительно на 3-6 минут для приготовления очередной порции расплавленной массы.
- ПОМНИТЕ!**
  - Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +35 °С.
  - Используйте клеевые стержни диаметром **11-11,2 мм**.
  - Продолжительность работы пистолета не должна превышать семи часов в сутки.
  - Срок службы изделия составляет три года.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением нижеописанных работ убедитесь, что изделие отключено от электропитания. Обслуживание включает в себя ежедневную очистку пистолета от пыли и грязи.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие следует после проведенного в полном объеме обслуживания в помещении с относительной влажностью не выше 80% при температуре не ниже +5°С.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Когда изделие, дополнительные принадлежности и упаковка придут в негодность, примите меры по их экологически чистой утилизации в соответствии с законодательством РФ. **Не сжигайте!**

Вопросы по контакту направляйте: ООО «Финиш-матис» (импортер и дистрибьютор), 394028, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а, RUBVK (Клеевой пистолет RABBITEK, Предназначен для склеивания различных предметов из пластика, стекла, дерева, металла, керамики, бумаги, ткани, кожи, резины с помощью клеевых стержней диаметром 11,0-11,2 мм. Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с руководством пользователя. При хранении и транспортировке не подвергать воздействию влаги и температур выше +40°С. Безопасно при использовании по назначению. Срок службы – 36 мес. Гарантийный срок – 12 месяцев. **RUBVEN, Изготовитель:** Шаан Кси Саксид Трейдинг Ко., ЛТД, № 711, Эксзибишн сенте №168, Ист Байжанг Род, Нинбо, Кытай (SHAAN XI SUCCEED TRADING CO., LTD, NO. 711, EXHIBITION CENTER NO 168, EAST BAIZHANG ROAD, NINGBO, CHINA).



Рис. 3

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Модель                             | .....671473  |
| Қуат кернеуі, В                    | .....220-240 |
| Максималды тұтынылатын қуат, Вт    | .....80      |
| Максималды тұтынылатын тоғы, А     | .....0,5     |
| Максималды жұмыс температурасы, °С | .....270     |
| Жылыту уақыты, мин.                | .....4-5     |
| Желім өзектің диаметрі, мм         | .....11-11,2 |
| Электрқуат кабелінің ұзындығы, м   | .....1,1     |



Қос оқшаулау

## ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Сізге үдемелі дизайн мен орындаудың жоғары сапасымен ерекшеленетін RABBITEK® сауда маркасының бұйымдарына назар аударғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Біздің өніміз ұзақ жылдарға Сіздің көмекшіңіз болуына сенім білдіреміз.

**Өндіруші:** Шаан Кси Саксид Трейдинг Ко., ЛТД, № 711, Эксзибишн сенте №168, Ист Байжанг Род, Нинбо, Кытай (SHAAN XI SUCCEED TRADING CO., LTD, NO. 711, EXHIBITION CENTER NO 168, EAST BAIZHANG ROAD, NINGBO, CHINA).

## ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Бөлшек сауда желісінде бұйымды сатып алған кезде оның жарамдылығы мен толымдылығын тексеріңіз.
- Дұрыс пайдалану және түсініспеушіліктерге жол бермеу үшін осы нұсқаулықпен ұқыпты танысып шығыңыз. Сіз бұл бұйымның тек қана тұрмыстық арнаулына назар аударуыңызға сұраймыз, атап айтқанда ол кәсіби жұмыстар мен коммерциялық мақсаттарға қолданылуы мүмкін емес.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Түтану қауіп-қатері немесе электр тоғымен жарақаттануға жол бермеу үшін бұйымды жауын немесе ылғалдың әсері тиоден сақтаңыз. Корпусын өзіңіз ашуға әрекет жасамаңыз. қызмет көрсету немесе ақаулар пайда болған жағдайда сервистік орталықтарға барыңыз.

## МІНДЕТІ

Желім тапанша. Пластмассадан, шыныдан, ағаштан, металдан, керамикадан, қағаздан, матадан, былғарыдан, резеңкеден жасалған әртүрлі бұйымдарды диаметр 11-11,2 мм және балку температурасы 80 °С-қа дейінгі желім таяқшалары арқылы желімдеу үшін арналған.

## Тапаншаның:

- Диаметрі 11-11,2 мм желім өзекті ерітілген қалпында ұстау және ерітуді қамтамасыз ету үшін шүмегі бар термоструктандырылғыш жылыту элементі.
- Жыл ыту элементіне желім өзегін жіберу және ерітілген массаның қажетті мөл шерін шүмек арқыл ы сығып шығару үшін шүрппесі баржібергіш механизмi.
- Жұмыс уақытындағы үзілістер кезінде үстелде (верстакта) тапаншаны орнату үшін екі қалыпқа серпіленген тіреуіш.
- Электр тоғымен жарақаттанудан қорғайтын жеке құралдарды пайдаланбай және бұйымды жерге тұйықтауды талап етпей жұмыс істеуге мүмкіндік беретін электржетектің белсенді бөлшектерінің қос электр оқшаулауы бар.

## KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

## RABBITEK®

- Бұйымды желімнен ажырату үшін кабельден емес, штепсельдікайырдан ұстаңыз.
- Кабель кездейсоқ зақымданудан сақталуы тиіс.
- Кабельді жанғыш және майлы бетпен жанасуына жол бермеңіз.
- Егер жұмыс барысында кабель зақымдана, қолды тигізбей, айырды розеткадан алып тастап, Сервистік орталыққа электрлік кабельді ауыстырыңыз.
- Қажет болған жағдайында, тоққа мөлшерленген, өнеркәсіптік электр желі ұзартқышын қолданыңыз. (**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА** бөлімін қараңыз).
- Қойлайы киім киіңіз және қорғаныш құралдарын қолданыңыз (қорғаныш көзілдірік, шаңнан қорғайтын маска және т.б.).
- Өңделетін бөлшекті жақсылап бекітіңіз:
  - Қажетболса қысқыш немесе струбцинамен қолданыңыз.
  - Бұйымды қысқышпен қысуғатыйым салынады.
- Жұмыс орнын таза ұстаңыз. Бұйымды қоспас бурын, жұмыс аймағынан кілтті, бұрауышты немесе басқа да құрал-жабдықтарды алып тастадыңыз ба, тексеріңіз.
- Әрқашан мұқият бол ыңыз:
  - Жұмыс барысында алаңдамаңыз, жұмысты ұқыпты орындатыңыз;
  - Қалыпты жағдайда жұмыс істеуге тырысыңыз, тепе-теңдікті сақтап, сонымен қатар, құрал жабдық және өңдеудің беті Сіздің назарында болуы тиіс;
  - Жұмыстың соңында, үзіліс кезінде немесе желім өзегін қондырудың алдында, тапаншаны тіреуішке орналастырып, желіден ажыратыңыз. Желім өзегінің қондыруын тек тапаншаның жарамды температурасына дейін суып қалуынан кейін орналастырыңыз;
  - Механикалық зақымдану, соқтығу, бұйымның қатты бетке құлауына және т.б. жол бермеңіз;
  - Тапаншаны интенсвті жылу көзінен немесе химиялық белсенді заттарының ықпалынан, сонымен қатар бұйымның ішіне қатты заттардыңжәне сұйықтықтардыңтиюінен сақтаңыз.

## ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**
- Бұйымды және аксессуарларды берілген нұсқаулық бойынша қолданыңыз.
  - Бұйымды басқа амалдарда қолдану және басқа мақсатта, немесе жеті сағаттан тым жұмысы оны жұмысқа жарамсыз етуе мүмкін.
  - Өткен бөлімдермен танысып, оларда берілген талаптамаларды орындаңыз.

## ТІРЕУІШТІ ОРНАТУ


Серпіппе тіреуіші үзіліс барысында үстелде (верстакта) тапаншаны орнатуга арналған. Тапанша корпусының шүмегінің астында екі саңылау және шығыңқы орналасқан, ол екі қалыптың біреуінде тіреуішті бекітуді қамтамасыз етеді. Құрастыру барысында тіреуішті ажыратып, оның мұртын тапанша корпусының саңылауына бұран салыңыз.

## ЖЕЛІМ ӨЗЕГІНІҢ ҚОНДЫРЫЛУЫ

- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Тек қана диаметрі 11-11,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұйымның электр кабелінің айыры электр розеткасынан ажыратылғанына сенімді болыңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Тапанша суығанына сенімді болыңыз.
- Желім өзегін тапаншаға 1 суретте көрсетілгендей, **жіберу механизмге шүрппені баспай қойыңыз. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Ек біріңші рет қондыруда **екі өзектіқойғанжөн.**
- Шүрппені орташа күшпен басып, жіберу механизмі өзектің соңына дейін жеткеніне сенімді болыңыз.

## ЖҰМЫСҚА ҚОСУ/СӨНДІРУ

Қосу және сөндіру электр желіге (2 суретті қараңыз) электр кабельдің айырын қосу немесе ажырату жолымен жүзеге асырылады.



1-сурет

## KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

## RABBITEK®

## ТАПСЫРЫС ЖИНАҚТАМАСЫ

- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Желім тапаншасы
- Тіреуіш\*

\* Жабдықтар шығын материалдары болып табылады, сондықтан оларға келіпдік міндеттемесі берілмейді. Сапасы мен дизайнын жақсарту мақсатында өндіруші құрылымдық өзгертулер жасауға, сонымен қатар, бұйымныңжынытығын өзгертуге құқылы.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Бұйымның қауіпсіз жұмысы тек, тұтынушының жұмыс алдында Нұсқаулықты ұқыпты оқып танысқанынан кейін жүзеге асырылуы мүмкін. Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.

- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды пайдалануға тыйым салынады.**
- Қауіпті жарылғыш заттар бар бөлмеде немесе химиялықактивті ортада.
  - Шашырау және тамшылау әсері тиген жағдайда, сонымен қатар, ашық атмосфералық тунба апаңында.
  - Электр торабында келесі белгілермен жазылған: қуаты 220 В ± 10% құбылмалы тоқ жиілігі 50 Гц, сипаттаманың сәйкессіздігі жағдайында.
  - Электр өткізгіштің немесе электр розеткасы бузылған жағдайда, сонымен қатар, олардың тоқ көрсеткіші талап етілген нормадан төмен болған жағдайда (**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА** бөлімін қараңыз).
  - Жұмыс алдында немесе жұмыс барысында келесі ақаулардың біреуі пайда болған жағдайда:
    - Электрліккабель немесе штепсельдің айыры зақымданған жағдайда;
    - Өрт шыққан оқшаулану белгісін сипаттайтын, түтін мен иістің пайда болуы;
    - Беруқұрапының бузылуы немесе бұрыс жұмыс жағдайында;
    - Бұйымның корпусының сынуы немесе жарықтың пайда болуы.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды пайдаланған жағдайда тыйым салынады.

- Бұйымды жерге тұйықтау.
- Электр желісіне қосылған тапаншаны қадағалаусыз қалдыру.
- Қолдануқұқығы жоқтұлғаларға беру.
- Сүйеп қоятын сатыларда жұмыс істеу.
- Электрліккабельді созужане бұрау, күш сапмақкелтіру.
- Лайықсыз желім өзегін қолдану.
- Пайдалану кезінде тапанша тыйым салынды қатысты шүмектер (мұрны) тапанша - күйік алу қауіп бар.

**Электр тоғы зақымынан, жарақаттанулардан, өртен немесе құралдың зақымдануы жағдайында қауіп-қатерді болдырмау үшін келесі шарттарды еске алған жөн:**

- Қоршаған ортаның әсерін есепке апыңыз:
  - Бұйымды атмосфералықтунба әсеріне ұшыратпаңыз.
  - Бұйымды тұтанғыш сұйықтықтар мен газдардың қасында қолданбаңыз.
  - Бұйымды шикі материалдарды өңдеуушін қолданбаңыз.
  - Жақсы жарықтүсіріңіз.
- Жерге тұйықталған нысандармен физикалық қарым-қатынастан қорғаңыз (темір құбырларымен, батареяларымен және т.б.).
- Бейтаныс тұлғалар мен жануарларды жұмыс орнына тақалмаңыз.
- Тапаншамен жұмысты мүмкіндігі барынша вентеляциясы бар, жақсы желденген бөлмелерде істеңіз.
- Бұйымға күш сапмақкелтірмеңіз:
  - Бұйымды қатаң түрде нұсқаулық бойынша қолданыңыз.
  - Текқана диаметрі 11-11,2 мм желім өзектерін қолданыңыз.
- Бұйымның электр кабелін дұрыс қолданыңыз:
  - Кабельді ұстап, бұйымды алмаңыз.

## KZ. ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

## RABBITEK®

## БІРІНШІ РЕТЖЕЛІГЕ ҚОСУ

- Бұйымның орамын ашыңыз және жеткізу топтамасының сыртқы механикалық зақымданулары бар ма жоқ па тексеріңіз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Егер тасымалдау кезінде қоршаған ортаның температурасы +10 °С төмен болған болса кейінгі операциялардан бұрын бұйымды +10° нан +35 °С дейінгі температура мен салыстырмалы ылғалдығы 80% жоғары емес бөлмеде төрт сағаттан кем емес уақыт ұстаңыз. Егер бұйымның корпусында немесе оның бөлшектерінде конденсат пайда болған жағдайда оны пайдалану немесе жұмысқа дайындау конденсаттулғелкенгендей **мүмкін емес**.
- Мылтықты үстелге немесе жұмыс үстеліне орнатыңыз, желім таяқшасын ішке қарай итеріңіз, мылтықты қосыңыз (**ЖҰМЫСҚА ҚОСУ/СӨНДІРУ** бөлімін қараңыз).

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ІШІНДЕ ЖЕЛІМ ТАЯҚШАСЫ БАР МЫЛТЫҚТЫ ҒАНА ҚОСУ КЕРЕК! МЫЛТЫҚТЫ ЖЕЛІМСІЗ ҚОСУ ҚҰРЫЛҒЫ МЕН ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ЗАҚЫМ КЕЛТІРУІ МҰМКІН!!!**

- Шамамен алты минуттан кейін жылыту элементінің ішіндегі желім өзегінің көлімі еріп шүмектен ағып бастайды. Сол үшін тапаншаның астына жылтыр, тығыз қағаз немесе картон парағын төсеуге кеңес береміз. Тапанша жұмысқа дайын.
- Егер тексеру сәтті болса, сіз жұмысқа кірісе аласыз. Әйтпесе, сауда ұйымынан кеңес сұраңыз.

## ЖЕЛІМДЕП ЖАПСЫРУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Желімдеп жапсырған кезде ерітілген желімді жіберу механизмін шүрппімен реттеп таза және құрғақ бетте шүмекпен жүргізіңіз. Жапсырылған беттерді пресс астында