



www.dcut.ru

info@dcut.ru

+7 (499) 444-32-88



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Зарядное устройство
DCBA0421

Предупреждение!

Данное устройство можно использовать детям старше 8 лет и лицам с ограниченными физическими, чувственными или психическими способностями, а также неопытными или некомпетентными лицами, если они находятся под наблюдением или получают указания по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без наблюдения.

СИМВОЛЫ

Следующие объяснения показывают символы, используемые для оборудования. Убедитесь перед использованием, что Вы понимаете их значение.



Использование только внутри помещения



Прочитайте инструкцию по эксплуатации



Двойная изоляция



Зарядка



Зарядка завершена



Задержка зарядки (Охлаждение батареи или слишком холодная батарея)



Дефектная батарея



Всегда выбрасывайте батареи для рециркуляции



Не утилизируйте электрическое оборудование или батарейный блок вместе с бытовым мусором

Электрическое оборудование, батареи и батарейный(е) блок(и), срок службы которых истек, должны быть отдельно собраны и возвращены в пункт утилизации вторично используемого сырья с соблюдением требований охраны окружающей среды.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1.СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ! Это руководство содержит важные инструкции по безопасности и эксплуатации зарядного устройства для батареи.

2.Перед использованием зарядного устройства для батареи прочитайте все эти инструкции и предупреждающие отметки на

(1) зарядном устройстве для батареи,

(2) батарее

(3) изделии, использующем батарею.

3.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Чтобы уменьшить риск получения травмы, заряжайте только батареи DCUT перезаряжаемого типа. Другие типы батарей могут взорваться, причинив травму или повреждение.

4.Не перезаряжаемые батареи невозможно заряжать с помощью этого зарядного устройства для батареи.

5.Используйте источник электропитания с напряжением, указанным на таблице номиналов зарядного устройства для батареи.

6.Не заряжайте батарейный картридж в присутствии огнеопасных жидкостей или газов.

7.Не подвержайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.

8.Никогда не переносите зарядное устройство за шнур и не дергайте его, чтобы отсоединить от розетки.

9.После зарядки и перед проведением какого-либо технического обслуживания или чистки отсоедините зарядное устройство от источника электропитания. При отсоединении зарядного устройства тяните за штепсельную вилку, а не за шнур.

10. Убедитесь в том, что шнур расположен таким образом, что на него не наступят, и не случится что-либо еще, приводящее к повреждению или напряжению.

11. Не эксплуатируйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или штепсельной вилкой. В случае повреждения шнура или штепсельной вилки обратитесь в уполномоченный центр по техобслуживанию DCUT для замены во избежание опасности.

12. Не эксплуатируйте и не разбирайте зарядное устройство, если его сильно ударили, уронили или повредили как-либо иным способом; обратитесь к квалифицированному специалисту по техобслуживанию. Неправильное использование или разборка могут привести к опасности поражения электрическим током или пожару.

13. Не заряжайте батарейный картридж при комнатной температуре НИЖЕ 10°C или ВЫШЕ 40°C. При температуре батареи ниже 0°C зарядка может не начинаться.

14. Не пытайтесь использовать повышающий трансформатор, генератор или штепсельную розетку постоянного тока.

15. Не позволяйте никаким предметам закрывать или засорять вентиляционные отверстия зарядного устройства.

ЗАРЯДКА

1. Подсоедините зарядное устройство к источнику питания переменного тока с соответствующим напряжением. Оба индикатора будут повторно мигать зеленым и красным цветом.

2. Вставьте батарейный картридж полностью в зарядное устройство до тех пор, пока он не остановится, регулируя направляющую зарядного устройства.

3. Когда вставлен батарейный картридж, загорится повторно только зелёный индикатор зарядки, и начнется зарядка.

4. По окончании зарядки, зелёный индикатор зарядки будет гореть постоянно для уведомления о завершении зарядки.

5. Время зарядки отличается в зависимости от температуры (10°C – 40°C), при которой заряжается батарейный картридж, и от условий батарейного блока, таких как новый или долгое время не использовавшийся батарейный картридж.

6. После зарядки удалите батарейный картридж из зарядного устройства и отсоедините его от сети.

ПРИМЕЧАНИЕ

Зарядное устройство для батарей предназначено для зарядки батарейного картриджа DCUT. Никогда не используйте его для других целей или

для батарей, произведенных другим производителем.

Когда Вы заряжаете батарейный картридж, который является новым или не использовался в течение длительного времени, то он может зарядиться не полностью до того, как картридж не разрядится полностью и не зарядится несколько раз. (Только никель-металлогидридная батарея)

При возможном мигании лампы зарядки красным светом батарея находится в одном из следующих состояний, и зарядка может не начинаться.

— Батарейный картридж от только что работавшего инструмента или батарейный картридж, который был оставлен в месте, подверженному воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.

— Батарейный картридж, который был оставлен в течение длительного времени в месте, подверженном влиянию холодного воздуха.

Когда батарейный картридж слишком горячий, зарядка начнется после охлаждения батарейного картриджа с помощью охлаждающего вентилятора, установленного в зарядное устройство. Зарядка начнется после того, как температура батарейного картриджа достигнет значения, при котором зарядка возможна.

Если красный индикатор зарядки горит постоянно красным светом, то зарядка невозможна. Клеммы на зарядном устройстве или батарейном картридже загрязнились пылью, завершился срок службы батарейного картриджа или он поврежден.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

• Это зарядное устройство снабжено охлаждающим вентилятором для перегревшейся батареи с целью обеспечения удовлетворительного функционирования батареи. Звук охлаждающего воздуха издается во время охлаждения, что не означает неисправность зарядного устройства.

• Зарядка батареи возможна несмотря на мигающий индикатор перегрева. Но время зарядки в этом случае будет больше, чем обычно. Проверьте звук охлаждающего вентилятора, вентиляционное отверстие на зарядном устройстве, которое может иногда быть засорено пылью.

• Система охлаждения находится в порядке, даже если звук не издается охлаждающим вентилятором, если не мигает красный индикатор.

• Всегда сохраняйте в чистоте вентиляционное отверстие на зарядном устройстве и батарее для охлаждения.

• Если красный индикатор мигает часто, следует отослать изделия для ремонта или техобслуживания.