


Управление с помощью пульта

Пульт работает от 2-х элементов питания AAA напряжением 1.5В (не входят в комплект).

При снижении расстояния устойчивого управления светильником, замените батарейки на новые.

Если предполагается длительный перерыв в использовании пульта, батарейки следует извлечь.



1. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

2. РЕЖИМ НОЧНИКА

3. УВЕЛИЧЕНИЕ ЯРКОСТИ

4. СДЕЛАТЬ СВЕТ ТЕПЛЕЕ

5. КНОПКА СОПРЯЖЕНИЯ*

6. СДЕЛАТЬ СВЕТ ХОЛОДНЕЕ

7. УМЕНЬШЕНИЕ ЯРКОСТИ

8. ТЁПЛЫЙ СВЕТ (3000K)

9. ТЁПЛЫЙ / НЕЙТРАЛЬНЫЙ / ХОЛОДНЫЙ

10. ХОЛОДНЫЙ СВЕТ (5700K)

11. ПОЛОВИНА ЯРКОСТИ / МАКСИМУМ

12. ВКЛЮЧЕНИЕ

13. ВЫКЛЮЧЕНИЕ