



Новые технологии
на Вашей кухне!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Zigmund & Shtain

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАПУЧИНАТОР **ZMF-450**





Zigmund & Shtain

Благодарим Вас за выбор бытовой техники компании **Zigmund & Shtain** и приобретение **электрического капучинатора ZMF-450**. Надеемся, что наша продукция будет радовать Вас и в будущем. Вы также отдадите предпочтение изделиям нашей компании. Приятного использования!

СОДЕРЖАНИЕ

Описание	3
Преимущества.....	3
Меры предосторожности.....	4
Схема капучинатора.....	5
Перед первым использованием.....	7
Эксплуатация.....	8
Технические характеристики.....	12
Утилизация.....	11



Zigmund & Shtain

ОПИСАНИЕ

Электрический капучинатор Zigmund & Shtain ZMF-450 предназначен для вспенивания и нагревания молока. Капучинатор обладает высокой мощностью 550 Вт и с легкостью приготовит стойкую пенку для любимых кофейных напитков латте, макиато, капучино, а также коктейлей на основе молока. Достаточно всего лишь налить немного молока, закрыть крышку и выбрать один из режимов. Капучинатор Zigmund & Shtain ZMF-450 имеет 4 режима – можно приготовить густую пенку или тонкую, а можно просто подогреть молоко и не вспенивать.

Капучинатор Zigmund & Shtain ZMF-450 выполнен из нержавеющей стали, отличается повышенной прочностью и не подвержен коррозии. Капучинатор будет отличным помощником на кухне и поможет насладиться вкусным напитком за считанные секунды. Почувствуйте себя бариста не выходя из дома и наслаждайтесь невероятно вкусными и ароматными напитками благодаря нашему автоматическому капучинатору.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный АС-двигатель – 550 Вт
- Выбор режима – горячая густая пенка/горячая тонкая пенка/подогрев без пенки/холодная пенка
- Удобное и понятное управление
- Корпус из нержавеющей стали



Zigmund & Shtain


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора.

Прибор был разработан для бытового использования исключительно в домашних условиях, а также условиях, приближенных к домашним: кухни для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих местах; в гостиницах, отелях и других жилых помещениях. Используйте его только по назначению. Любое нецелевое использование изделия станет нарушением условий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Используйте прибор с осторожностью и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности.

В случае передачи устройства третьему лицу данное руководство также должно быть передано.



Zigmund & Shtain

СХЕМА КАПУЧИНАТОРА


Крышка

Корпус

Кнопка включения/
выключения

Выбор режима

Основание





Горячая
тонкая пенка


Подогрев молока,
без взбивания

Горячая
густая пенка

Только взбивание
молока, без
подогрева




Венчик для взбивания



Zigmund & Shtain

СХЕМА КАПУЧИНАТОРА



Максимальный объем молока для подогрева (250 мл)

Максимальный объем молока для приготовления пенки (125 мл)

Минимальный объем молока для приготовления пенки или подогрева (75 мл)



Zigmund & Shtain

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ОЧИСТКА И УХОД)

Данный прибор может быть использован только для следующих задач:

1. Приготовление горячей густой пенки;
2. Приготовление горячей тонкой пенки;
3. Подогрев молока, без пенки;
4. Только приготовление пенки, без подогрева молока.

Запрещается использовать разные режимы одновременно.

Перед первым использованием очистите прибор и венчик для удаления всех производственных остатков. Порядок действий приведен ниже.

Не погружайте устройство в воду!

1. Промойте крышку с водой и бережным средством для мытья посуды. Запрещается использование посудомоечной машины для очистки прибора.
2. Снимите венчик для взбивания и промойте в теплой воде.
3. Промойте корпус капучинатора молока изнутри и снаружи в теплой воде. Допускается использование бережного средства для мытья посуды. После промывки протрите корпус изнутри и снаружи насухо.



Zigmund & Shtain

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Приготовление горячей густой пенки

Воздушная горячая молочная пена идеально подходит для латте

- установите прибор на ровную поверхность
- откройте крышку прибора и установите венчик для взбивания на вращающийся вал в основании прибора
- Заполните емкость холодным молоком (5-10 °C). Уровень молока должен быть между отметками MIN и MAX.
- Плотно установите крышку, слегка надавив на нее.
- установите прибор на основание, подключите прибор к электросети
- нажмите на кнопку «FUNCTION» один раз, загорится индикатор «Горячей густой пенки» (☕). Затем нажмите START/CANCEL один раз, прибор начнет работу. Когда молоко достигнет предустановленной температуры, устройство автоматически отключится.



Когда устройство полностью прекратит работу, откройте крышку, снимите капучинатор с основания и вылейте молоко.

ВНИМАНИЕ

Между двумя циклами работы необходимо делать перерыв минимум 3 минуты. После 5 непрерывных циклов работы устройство автоматически отключится на 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда сливайте молоко и очищайте прибор сразу после завершения процесса вспенивания. Никогда не оставляйте молоко в устройстве на ночь.

Всегда выключайте капучинатор и отключайте устройство от сети, когда оно не используется.



Zigmund & Shtain

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2. Приготовление горячей тонкой пенки

Горячая молочная пена для приготовления капучино

- установите прибор на ровную поверхность
- откройте крышку прибора и установите венчик для взбивания на вращающийся вал в основании прибора
- Заполните емкость холодным молоком (5-10 °C). Уровень молока должен быть между отметками MIN и MAX.
- Плотно установите крышку, слегка надавив на нее.
- установите прибор на основание, подключите прибор к электросети
- нажмите на кнопку «FUNCTION» два раза, загорится индикатор «Горячая тонкая пенка» (☞). Затем нажмите START/CANCEL один раз, прибор начнет работу. Когда молоко достигнет предустановленной температуры, устройство автоматически отключится.



ПРИМЕЧАНИЕ

Во время работы Вы можете принудительно завершить процесс, нажав на кнопку START/CANCEL 1 раз.

Когда устройство полностью прекратит работу, откройте крышку, снимите капучинатор с основания и вылейте молоко

ВНИМАНИЕ

Между двумя циклами работы необходимо делать перерыв минимум 3 минуты. После 5 непрерывных циклов работы устройство автоматически отключится на 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда сливайте молоко и очищайте прибор сразу после завершения процесса вспенивания. Никогда не оставляйте молоко в устройстве на ночь.

Всегда выключайте капучинатор и отключайте устройство от сети, когда оно не используется.



Zigmund & Shtain

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. Только подогрев молока, без пенки

Делает молоко горячее

- установите прибор на ровную поверхность
- откройте крышку прибора и установите венчик для взбивания на вращающийся вал в основании прибора
- Заполните емкость холодным молоком (5-10 °C). Уровень молока должен быть между отметками MIN и MAX.
- Плотно установите крышку, слегка надавив на нее.
- установите прибор на основание, подключите прибор к электросети
- нажмите на кнопку «FUNCTION» три раза, загорится индикатор «Горячее молоко без пенки» (☑). Затем нажмите START/CANCEL один раз, прибор начнет работу. Когда молоко достигнет предустановленной температуры, устройство автоматически отключится.



ПРИМЕЧАНИЕ

Во время работы Вы можете принудительно завершить процесс, нажав на кнопку START/CANCEL 1 раз. Когда устройство полностью прекратит работу, откройте крышку, снимите капучинатор с основания и вылейте молоко

ВНИМАНИЕ

Между двумя циклами работы необходимо делать перерыв минимум 3 минуты. После 5 непрерывных циклов работы устройство автоматически отключится на 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда сливайте молоко и очищайте прибор сразу после завершения процесса вспенивания. Никогда не оставляйте молоко в устройстве на ночь.

Всегда выключайте капучинатор и отключайте устройство от сети, когда оно не используется.



Zigmund & Shtain

4. Только пенка, без подогрева

Холодная молочная пена для макиато и других вариантов напитков

- установите прибор на ровную поверхность
- откройте крышку прибора и установите венчик для взбивания на вращающийся вал в основании прибора
- Заполните емкость холодным молоком (5-10 °C). Уровень молока должен быть между отметками MIN и MAX.
- Плотно установите крышку, слегка надавив на нее.
- установите прибор на основание, подключите прибор к электросети
- нажмите на кнопку «FUNCTION» четыре раза, загорится индикатор «Только пенка, без подогрева» (☼) Затем нажмите START/CANCEL один раз, прибор начнет работу. Когда молоко достигнет предустановленной температуры, устройство автоматически отключится.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время работы Вы можете принудительно завершить процесс, нажав на кнопку START/CANCEL 1 раз.

Когда устройство полностью прекратит работу, откройте крышку, снимите капучинатор с основания и вылейте молоко

ВНИМАНИЕ

Между двумя циклами работы необходимо делать перерыв минимум 3 минуты. После 5 непрерывных циклов работы устройство автоматически отключится на 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда сливайте молоко и очищайте прибор сразу после завершения процесса вспенивания. Никогда не оставляйте молоко в устройстве на ночь.

Всегда выключайте капучинатор и отключайте устройство от сети, когда оно не используется.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ





Zigmund & Shtain

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность – 550 Вт

Номинальное напряжение – 220-240 В, 50-60 Гц

Двигатель – АС

Количество режимов – 4

Управление – механическое

Максимальный объем – 250 мл

Минимальный объем – 75 мл

- Материал корпуса Нержавеющая сталь/пластик
- Температура подогрева молока 60-70 °C
- Режимы работы – горячая густая пенка/горячая тонкая пенка/подогрев без пенки/холодная пенка
- Максимальный объём молока для взбивания - 125 мл
- Максимальный объём молока для подогрева - 250 мл
- Автоотключение - Есть
- Длина кабеля питания - 1 м
- Габаритные размеры - 155x105x25 мм
- Вес (нетто/брутто) - 0.77/0.9 кг

УТИЛИЗАЦИЯ



Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ и Таможенного Союза.

Дата изготовления, в формате месяц / год, указана на шильдике на корпусе прибора.



Импортер: ООО "ЭЛЕКОМ"
Адрес: 119530, РФ, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 36, пом. 8
Email: elekom_ood@mail.ru
Изготовитель: Zigmund & Shtain GmbH
Zobbelitzstr. 94 13403 Berlin, Germany
Зигмунд энд Штайн ГмбХ
Зобеллицштрассе, 94
13403 Берлин, Германия
Произведено на филиале завода-изготовителя в КНР



Zigmund & Shtain
техника со вкусом

