


Управление с помощью пульта

Пульт работает от 2-х элементов питания AAA напряжением 1.5В (не входят в комплект).

При снижении расстояния устойчивого управления светильником, замените батарейки на новые.

Если предполагается длительный перерыв в использовании пульта, батарейки следует извлечь.



1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНОГО СВЕТА
2. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ
3. БЫСТРАЯ СМЕНА ТЕМПЕРАТУРЫ СВЕТА
4. РЕЖИМ «НОЧНИК»
5. УВЕЛИЧИТЬ ЯРКОСТЬ ОСНОВНОГО СВЕТА
6. ПРИВЯЗКА ПУЛЬТА
7. СДЕЛАТЬ ОСНОВНОЙ СВЕТ ТЕПЛЕЕ
8. СДЕЛАТЬ ОСНОВНОЙ СВЕТ ХОЛОДНЕЕ
9. УМЕНЬШИТЬ ЯРКОСТЬ ОСНОВНОГО СВЕТА
10. СМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
11. ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ (2 ЧАСА)*
12. СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
13. не задействовано
14. ОТКЛЮЧИТЬ ВЕНТИЛЯТОР

* нажатие любой кнопки после включения таймера сбрасывает режим отключения

Привязка и отвязка пульта

Обычно пульт уже привязан к светильнику, но если после установки батареек в пульт светильник не реагирует на нажатие кнопок, то необходимо выполнить процедуру привязки. Отключите светильник выключателем, затем снова включите и удерживайте кнопку 6. Светильник подтвердит привязку моргнув дважды. Если привязка не удалась попробуйте сначала сбросить привязку. Для этого отключите светильник выключателем, затем снова включите и удерживайте кнопку 2.

Меры предосторожности

Ни в коем случае не пытайтесь остановить вращающиеся лопасти вентилятора руками!

Это может привести к серьёзным травмам!

INLUX

Breeze

ИНСТРУКЦИЯ

ПОДДЕРЖКА
И ГАРАНТИЯ



Общие сведения

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки INLUX!

Внимательно изучите инструкцию перед установкой и использованием изделия.

Светильник предназначен для основного или дополнительного освещения помещений, сертифицирован и соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ и безопасно в течение всего срока службы при соблюдении правил его эксплуатации. Дата производства светильника указана на маркировке тыльной стороны корпуса.

Технические сведения

	Потребляемая мощность	Световой поток
Основной свет	64Вт	~5700Лм
Подсветка	8Вт	~600Лм
Вентилятор	16Вт	-

Комплектация

- ▶ Светильник - 1 шт.
- ▶ Монтажный набор - 1 шт.
- ▶ Упаковка - 1 шт.
- ▶ Инструкция - 1 шт.
- ▶ Пульт ДУ - 1 шт.

Требования безопасности

Монтаж и демонтаж светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети! Во избежание ошибок при установке, обратитесь к квалифицированному электрику.

Светильник предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях нормальной комнатной температуры и влажности.

При механических повреждениях, нарушающих целостность светильника, эксплуатация запрещена. Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.

Удаление загрязнений с поверхности светильника следует проводить мягкой сухой тканью без применения абразивных составов и растворителей.

Монтаж и подключение

- ▶ Обесточьте сетевой кабель.
- ▶ Снимите крепежную платформу со светильника.
- ▶ Используя отверстия платформы, отметьте точки крепления на предполагаемом месте установки.
- ▶ При необходимости просверлите отверстия и установите дюбели.
- ▶ Прикрутите крепежную платформу с помощью саморезов (входят в комплект).
- ▶ Подключите провода сетевого кабеля к клеммам крепежной платформы.
- ▶ Закрепите светильник на крепежной платформе.
- ▶ Наденьте крыльчатку вентилятора на ось и прикрутите крышечку.

Внимание! Резьба на оси крыльчатки - левая, крышечка закручивается против часовой стрелки!

Транспортировка, хранение и утилизация

Хранение и перевозку следует осуществлять только в заводской упаковке при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизацию следует производить в соответствии с правилами утилизации бытовой электроники согласно требованиям законодательства на территории реализации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 24 месяца со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Возврат и обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей. Возврат и обмен светильника возможен только при условии полной комплектации и отсутствии механических повреждений.

Сведения об изготовителе, импортере и представителе в РФ

Изготовитель: Zhongshan City Meisen Lighting Co., Ltd, 528415 No 1, Wanning Road, Xiaolan, GD, КНР
Импортер и представитель в РФ : ООО "НАУТИЛУС", г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Тверской, ул. Суцёвская, д. 27 стр. 2, помещ. 3/3/3, garant@nausvet.ru

Дата продажи: _____
(дата, подпись продавца, штамп магазина)