

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки МАТРЁНА



Матрёна

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кипятильник электрический

МА-034 (500 Вт), МА-035 (1200 Вт), МА-036 (1500 Вт)
МА-252 (2000 Вт), МА-253 (2500 Вт)

Назначение прибора:

Прибор предназначен для нагрева воды от сети переменного тока.

Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона проживание плюс завтрак.

Эксплуатация прибора:

Погрузите кипятыльник в емкость с водой. ВНИМАНИЕ: на кипятыльнике имеются отметки MAX и MIN уровня погружения. Не погружайте кипятыльник в воду глубже отметки MAX. Отметка MIN при погружении должна быть скрыта водой.

Подключите электрический кипятыльник к электросети, вставив вилку в розетку.

После того, как вода нагрелась, выньте вилку из розетки, затем выньте электрический кипятыльник из емкости с водой. ВНИМАНИЕ: прибор следует вынимать из емкости с водой только после отключения его от электрической сети.

Меры предосторожности:

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой, а также если он упал, был поврежден каким-либо другим образом.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- В случае если вы обнаружили какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр.
- ВНИМАНИЕ: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Запрещается использовать прибор в других целях.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячему нагревательному элементу кипятыльника.
- Поверхность нагревательного элемента долго остается горячей после использования, ее нельзя касаться и размещать на горячих поверхностях.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Приборы не предназначены для работы с внешним таймером или отдельной дистанционно управляемой системой.

Чистка и уход

- Перед чисткой кипятыльника убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Протрите прибор влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.
- Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Помните, что использование кипятыльника с сильным известковым налетом может привести к выходу прибора из строя.

Технические параметры:

Артикул	Модель	Мощность, Вт
006907	MA-034	500
006908	MA-035	1200
006909	MA-036	1500
103834	MA-252	2000
103835	MA-253	2500

Напряжение: 220-240 В, частота 50 Гц.
Состав (материал): металл, пластмасса.

Хранение и транспортировка

Выключенный и остывший кипятильник рекомендуется хранить в заводской упаковке, вдали от источников тепла, в сухом, проветриваемом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температурный режим: от +5°С до +40°С, относительная влажность: не более 70%. Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Гарантийный срок – 6 месяцев. Срок службы – 2 года.
Дата изготовления указана на упаковке.
В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев. В течение гарантийного срока, покупатель имеет право на бесплатный ремонт прибора по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов. При покупке прибора проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение действия гарантии. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. +7 (812) 409-19-05. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Изготовитель: Нингбо Янг Пэшн Импорт энд Экспорт Ко., Лтд. (Ningbo Young Passion Import & Export Co., Ltd). Адрес: Рум 817, № 525, Чуансинь Роад, Чжунхэ Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Чжэцзян, Китай. (Room 817, No. 525, Chuangxin Road, Zhonghe Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China).

Поставщик-импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии в России: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э

Страна-изготовитель: Китай.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи.....

Штамп магазина.....



Класс защиты нагревательного элемента IPX7
Класс защиты от поражения электрическим током II
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.