БЕСЩЕТОЧНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ МИНИПИЛА

SCHWARZTOOL

MANUAL



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией
для получения максимально положительного
и безопасного опыта эксплуатации

01 Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции компании Schwarztool. Вы приобрели надёжную и эффективную аккумуляторную минипилу.

В руководстве приведены сведения об устройстве изделия, его назначении, технических характеристиках, требованиях безопасности, порядке подготовки к работе, эксплуатации, обслуживании и утилизации.

Перед началом использования инстурмента внимательно прочитайте данное руководство и соблюдайте изложенные в нём рекомендации. Правильная эксплуатация устройства позволит обеспечить его стабильную работу, продлить срок службы и снизить риск получения травм или повреждения имущества.

Мы стремимся обеспечить вам наилучший пользовательский опыт и регулярно совершенствуем нашу продукцию. По этой причине некоторые характеристики, внешний вид устройства и отдельных его деталей в этом руководстве могут отличаться от актуальных параметров модели.

⚠ Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления.

02 Содержание

03. Меры безопасности 2
04. Характеристики и комплектация 3
05. Устройство 3
06. Сборка и настройка 4
07. Эксплуатация 4
08. Хранение 5
09. Информация о гарантии 7

03 Меры безопасности

Прежде чем приступить к работе с минипилой, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Соблюдение всех рекомендаций и предостережений обеспечит вашу безопасность и повысит срок службы инструмента.

Общие рекомендации

- Перед каждой работой проверяйте состояние пилы. Убедитесь, что шина и цепь в хорошем состоянии, а аккумулятор полностью заряжен.

- Регулярно проверяйте, нет ли повреждений на инструменте. В случае обнаружения повреждений, немедленно замените или отремонтируйте поврежденные части.

- Продолжительное использование инструмента может привести к временным или постоянным травмам от вибрации. Прерывайте работу через регулярные интервалы.

- Регулярно делайте перерывы. Пилы могут быть шумными и вибрирующими, поэтому длительная работа без отдыха может привести к утомлению и снижению внимания.

- Не используйте пилу при усталости или под воздействием алкоголя или наркотиков. Нарушение концентрации может привести к несчастным случаям.

- Не работайте в условиях повышенной влажности или на мокрой поверхности. Использование инструмента на скользких или влажных участках может вызвать падение или короткое замыкание.

- Работайте только в защитной одежде. Защитная каска с сеткой для лица или очки, защитные перчатки, одежда, защищающая от порезов (например, штаны и куртка), прочные, нескользящие ботинки с защитным носком.

- Не используйте минипилу в опасных условиях. Не работайте в местах с риском возникновения пожара или взрывов.

- Не работайте в закрытых помещениях. Минипила создает пыль и шум, которые могут быть вредны для здоровья.

Работа с инструментом

- Держите пилу обеими руками. Важно обеспечить хорошую устойчивость и контроль за инструментом во время работы.

- Не приближайте руки к зоне реза. Во время работы с пилой ваши руки должны находиться далеко от рабочей части (цепи и шины).

- Не проводите работу на высоте без соответствующей подготовки. Использование минипилы на лестнице или в нестабильных условиях повышает риск травм.

- Будьте осторожны с отскоком (kickback). Отскок возникает, когда передняя часть шины сталкивается с твердым объектом или застревает в материале. Это может привести к неожиданному движению пилы в сторону оператора. Для безопасности избегайте таких ситуаций и держите пилу правильно.


04 Характеристики и комплектация

Параметр	CS20024 BL Powerline
Максимальное напряжение	24 В
Рабочее напряжение	20 В
Мощность максимальная	1200 Вт
Скорость	5600 об/мин
Длина шины	200 мм

Комплектация:
В комплект поставки входят все необходимые элементы для немедленного начала работы:
- Минипила
- Аккумулятор Powerline (в зависимости от комплектации)
- Зарядное устройство для аккумуляторов
- Шина 200 мм
- Цепь (1 или 2 шт в зависимости от варианта комплектации)
- Инструкция по эксплуатации

05 Устройство

1. Шина 200 мм
2. Защитный кожух
3. Винт регулировки натяжения цепи
4. Защитная крышка
5. Индикатор заряда аккумулятора
6. Защита от случайного запуска
7. Спусковой механизм
8. Клавиша фиксации аккумулятора
9. Аккумулятор



06 Сборка и настройка

Перед использованием инструмента важно правильно его собрать и настроить. Убедитесь, что все элементы собраны корректно, чтобы обеспечить безопасность и правильную работу устройства.

Проверка состояния инструмента:
- Проверьте, что шина и цепь установлены должным образом, и все детали устройства в хорошем состоянии.
- Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и вставлен в соответствующий отсек.

Как установить цепь:
- Установите цепь так, чтобы зубья цепи подходили в пазы шины.
- Убедитесь, что цепь правильно установлена и не перекошена.

Как снять цепь:
- Полностью ослабьте прижимной винт.
- Снимите боковую крышку и шину.

Установка шины на опору:
Совместите отверстие для винта с осью на опоре.

Закрепление боковой крышки:
- Установите боковую крышку, убедившись, что она правильно зафиксирована.
- Затяните винты, чтобы закрепить крышку на месте.

После установки всех элементов, убедитесь, что:
- Цепь правильно натянута (она должна быть слегка натянута, но свободно двигаться по шине).
- Все детали плотно закреплены.
- Аккумулятор надежно подключен.

Перед началом работы с пилой включите её без нагрузки и проверьте, что все элементы работают исправно.

07 Эксплуатация

После того как минипила собрана и настроена, можно приступать к её использованию. Для безопасной и эффективной работы следуйте приведенным ниже инструкциям.

Запуск инструмента
Включение минипилы:
- Убедитесь, что аккумулятор установлен и полностью заряжен.
- Для безопасного запуска удерживайте кнопку блокировки спуска, а затем нажмите на спусковой механизм.
- Минипила начнёт работать только при удерживании обеих кнопок, что предотвращает случайное включение.

Остановка пилы:
Для остановки работы просто отпустите спусковой механизм. Пила остановится сразу после того, как цепь прекратит движение.

Техника работы
Держите пилу обеими руками:
- Держите пилу обеими руками. Это обеспечит лучший контроль и уменьшит вероятность потери управления.

Правильная стойка:
- Встаньте на устойчивое место, расставив ноги на ширину плеч, чтобы сохранить баланс.
- Убедитесь, что ваше рабочее пространство свободно от посторонних людей и препятствий.

Режьте с боковой стороны:
- При работе с пилой всегда направляйте инструмент вдоль тела, а не прямо перед собой.
- Держите пилу в таком положении, чтобы резать с боковой стороны, а не сзади или перед собой.

Остерегайтесь отскока (kickback):
Отскок — это неожиданный резкий откат пилы в сторону оператора, если передняя часть шины попадет в твердую поверхность или застрянет в материале. Чтобы предотвратить отскок, всегда старайтесь избегать контакта передней части шины с любыми твердыми объектами.

Не приближайте руки к цепи:
Никогда не приближайте руки к работающему лезвию. Используйте инструмент только в правильном положении для минимизации рисков.

Уход за инструментом во время работы
Регулярные паузы:
Проводите регулярные перерывы в работе, чтобы избежать перегрева инструмента и излишней вибрации, что может вызвать усталость и временные повреждения.

Контроль за состоянием шины и цепи:
Периодически проверяйте натяжение цепи и состояние шины. Если цепь ослабла или повреждена, остановите работу и отрегулируйте её.

Использование в условиях низкой температуры:
В холодную погоду убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и находится в рабочем состоянии, так как низкие температуры могут влиять на его эффективность.

Завершение работы
Отключите аккумулятор:
По завершении работы снимите аккумулятор с инструмента и храните его в безопасном месте, подальше от детей и посторонних лиц.

Очистка инструмента:
- Очистите пилу от пыли, опилок и грязи с помощью сухой тряпки или сжатого воздуха.
- Проверьте цепь на наличие повреждений и при необходимости замените её.

08 Хранение

Правильное хранение и регулярное обслуживание помогут продлить срок службы инструмента и обеспечить его безопасность при дальнейшей эксплуатации. Следуйте рекомендациям, чтобы сохранить инструмент в отличном состоянии.

Очистка после работы
Очищение инструмента:
- После завершения работы аккуратно очистите пилу от древесных опилок, пыли и грязи.
- Используйте сухую тряпку для протирки внешних частей инструмента.
- Для очистки цепи и шины используйте смазанную тряпку, чтобы удалить металлические опилки и загрязнения.

Не используйте воду или жидкие средства для очистки:
- Не подвергайте пилу воздействию воды или моющих жидкостей, так как это может повредить электрические компоненты.
- Используйте только сухие и мягкие материалы для очистки инструмента.

Проверка состояния инструмента
Перед хранением инструмента, проверьте его на наличие повреждений:
- Убедитесь, что шина и цепь не изношены и находятся в хорошем состоянии. При необходимости замените цепь.
- Проверьте аккумулятор на наличие повреждений и убедитесь, что он полностью заряжен, если пила будет храниться длительное время.

Хранение инструмента
Температурные условия хранения:
Храните пилу в сухом месте, где температура не превышает 30°C и не опускается ниже 0°C. Экстремальные температуры могут повлиять на работу аккумулятора и других компонентов.

Место хранения:
- Храните инструмент в недоступном для детей месте.
- Рекомендуется хранить пилу в защитном чехле или на полке, чтобы избежать случайных повреждений.

Хранение аккумулятора:
- Если минипила не будет использоваться в течение длительного времени, снимите аккумулятор и храните его отдельно.
- Рекомендуется хранить аккумулятор в зарядном состоянии около 50% для продления срока службы.

Регулярное техническое обслуживание
Проверка цепи и шины:
Регулярно проверяйте натяжение цепи и состояние шины. Если цепь ослаблена или повреждена, замените её. Используйте только рекомендованные производителем цепи.

Смазывание цепи:
- Перед каждым использованием инструмента нанесите смазку на цепь, чтобы обеспечить её долгую и бесперебойную работу.
- Используйте только специальные масла для цепей, рекомендованные производителем.

Замена поврежденных частей:
Если какие-либо детали инструмента повреждены или изношены, их необходимо заменить на новые перед следующим использованием.

Важные замечания
- Никогда не храните инструмент с установленным аккумулятором, чтобы предотвратить его повреждение.
- Регулярное техническое обслуживание и правильное хранение инструмента помогут избежать поломок и продлить его срок службы.

09 Информация о гарантии

Производитель предоставляет гарантию сроком 1 год, начиная с даты продажи прибора конечному пользователю. Гарантия распространяется только на дефекты материала или изготовления. Гарантийный ремонт может осуществляться только в авторизованном сервисном центре. При предъявлении претензии по гарантии необходимо предоставить оригинал чека на покупку (с указанием даты покупки). Гарантия не распространяется на случаи:
- Нормального износа
- Неправильного использования, например, перегрузки прибора, использования не одобренных аксессуаров
- Применения силы, иных повреждений, вызванных внешними воздействиями
- Повреждения, вызванные несоблюдением руководства по эксплуатации, например, подключением к неподходящей электросети или несоблюдением инструкций по установке
- Частично или полностью разобранные приборы

Производитель: NANTONG CHANGE ELECTRIC TOOLS CO.,LTD
Адрес: LVSI ESTATE, QIDONG CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Страна производителя: Китай
Импортер: ИП Потапов Семен Александрович,
ИНН 615401618910
344022, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Береговая ул. дом № 73, строение 2, кв. 437
Тел.: 8 (8634) 388-100

Претензии по качеству вашего оборудования принимаются в пределах гарантийного срока (12 месяцев с даты продажи). Ремонт или замена деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия изготовителя, осуществляется бесплатно при условии соблюдения требования по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому обслуживанию. Прием изделия в гарантийную мастерскую производится при наличии всех комплектующих.Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия. Претензии от третьих лиц не принимаются. Гарантийное обязательства не распространяются на расходные материалы.
Претензии по качеству вашего оборудования принимаются в пределах гарантийного срока (12 месяцев с даты продажи). Ремонт или замена деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия изготовителя, осуществляется бесплатно при условии соблюдения требования по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому обслуживанию. Прием изделия в гарантийную мастерскую производится при наличии всех комплектующих.Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия. Претензии от третьих лиц не принимаются. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства:
- имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями, а также проникновением внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, животных, пыли) или жидкостей;
- подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской;
- имеющие повреждения защитной пломбы (наклейки);
- использовавшиеся не по назначению;
- поврежденные в результате подключения к сети с несоответствующими номинальными параметрами, заявленными в руководстве по эксплуатации.

Покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте если:
- гарантийный талон утрачен или в него были внесены несанкционированные дополнения, исправления, подчистки;
- невозможно идентифицировать серийный номер оборудования, печать или дату продажи на гарантийном талоне.

Наименование оборудования Schwarztool _____
Заводской номер устройства _____
Организация-продавец _____
Дата продажи «_____» _____20___г.
Подпись продавца _____
М.П.

Адрес центральной гарантийной мастерской:
Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская 145
Тел. 8 (8634) 388-100

БЕСЩЕТОЧНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ МИНИПИЛА

SCHWARZTOOL

MANUAL



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией
для получения максимально положительного
и безопасного опыта эксплуатации