

Вы можете заказать
инструмент марки
GIGANT на сайте
vseinstrumenti.ru



Правообладатель, уполномоченное
изготовителем лицо TM GIGANT

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва ул.
Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Изготовитель: Россия г. Руза Московская обл.,
Волоколамское шоссе 17
ООО “Завод металлоизделий”
Тел. (495) 122-25-85
mail: info@zavodzmi.ru web-сайт: www.zavodzmi.ru

Руководство
по эксплуатации

Шкаф архивный

AC-01, AC-03, AC-04, AC-05,
AC-06, AC-07, AC-09

GIGANT

Содержание

Назначение 3

Технические характеристики 3

Меры предосторожности 3

Комплектность корпуса шкафа 4

Сборка шкафа..... 6

Техническое обслуживание 11

Транспортировка, хранение, утилизация 11

Гарантийные обязательства 12

Особые отметки.....13

Адреса сервисных центров 14

Гарантийный талон

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

- 1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
- 2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
- 3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, и комплектацию изделия

.....
ф.и.о. покупателя
.....
Подпись. покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

отрывной талон № _____ 1
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказ-наряда _____
Мастер _____

отрывной талон № _____ 2
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказ-наряда _____
Мастер _____

отрывной талон № _____ 3
Дата приема _____
Дата выдачи _____
Номер заказ-наряда _____
Мастер _____

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово п. Госплемзавода Константиново Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин ВсеИнструменты.ру

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Gigant.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы — 5 лет.

Назначенный срок хранения — 5 лет.

Декларация ЕАЭС N RU Д-РУ.РАОЗ.В.67072/25

Назначение

Шкаф инструментальный предназначен для хранения инструмента и оснастки. Изделие представляет собой сборную конструкцию и комплектуется специальным ригельным замком. Шкафы изготовлены из листовой стали и окрашены качественной порошковой краской.

Технические характеристики

Артикул	АС-01	АС-03	АС-04	АС-05	АС-06	АС-07	АС-09
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм	1860х850х400	1830х915х458	1996х915х458	930х850х400	1830х472х458	1900х1000х500	1830х910х500
Масса, кг	40	43	46	20	27	48	48

Меры предосторожности

- Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и инструкцией по сборке шкафа.
- Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке.
- Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.
- Шкаф должен устанавливаться на ровной горизонтальной площадке.

Комплектность шкафа




Артикул	AC-01	AC-03	AC-04	AC-05	AC-06	AC-07	AC-09
Стенка боковая, шт.	2	2	2	2	2	2	2
Стенка задняя, шт.	2	2	2	2	1	2	2
Планка, шт.	1	1	1	1	-	1	1
Дверь левая, шт.	1	1	1	1	1	1	1
Дверь правая, шт.	1	1	1	1		1	1
Крыша, шт.	1	1	1	1	1	1	1
Дно, шт.	1	1	1	1	1	1	1
Полка, шт.	4	4	4	4	4	4	4
Саморез 4,8x13, шт.	24	24	24	24	16	24	24
Замок ригельный шт.	1	1	1	1	1	1	1
Ригель, шт.	2	2	2	2	2	2	2
Опора резьбовая, шт.	4	4	4	4	4	4	4
Втулка направляющая, шт.	2	2	2	2	2	2	2
Петля 5x30, комплект.	2	2	2	2	1	2	2
Полкодержатель, шт.	16	20	20	4	16	20	20
Гайка М5 (барашек), шт.	16	16	16	16	16	16	16
Винт М5х8, шт.	16	16	16	16	16	16	16
Шайба М5, шт.	16	16	16	16	16	16	16

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.


Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.


				
1-Стенка боковая	2-Стенка задняя	3-Планка	4-Дверь левая	5-Дверь правая
				
6-Крыша	7-Дно	8-полка	9-Замок ригель.	
				
10-Ригель	11-Опора резьб.	12-Втулка напр.	13-Петля 5x30	14-Полкодерж.
				
15-Винт M5x8	16-Гайка M5 (барашек)	17-Шайба M5	18-Саморез	19-Паспорт-инстр.

Сборка шкафа

1. Аккуратно вскройте упаковку. Проверьте комплектность поставки. Для сборки шкафа потребуется крестовая отвертка.
2. Соедините задние стенки при помощи соединителя, через центральные отверстия, используя саморезы.



3. Соединить боковины и заднюю часть шкафа с помощью саморезов через центральные отверстия в задних стенках.



Техническое обслуживание

Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.


Хранение

Храните изделие в сухом месте.

Утилизация


Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями распоряжения «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

9. Установить полки в корпус шкафа.




10. Компенсировать неровности пола и равномерность зазора двери(-ей) необходимо при помощи ножек. Сборка закончена. Шкаф готов к использованию.

4. Установить крышу и дно. Прикрепить их к боковым и задним стенкам. Внешние стороны крыши и дна должны касаться внутренних сторон боковых стенок.




ВНИМАНИЕ!: Внешние стороны крыши (дна) должны касаться внутренних сторон стенок боковых. Вставьте крышу (дно) совместив пазы «А» и отгибы на лицевой стороне стенок боковых. Затем совместите пазы «Б» и сгибы на задней и боковых стенках .


5. Вкрутить опоры резьбовые в дно шкафа. Поставить шкаф вертикально.



6. Для установки двери необходимо в дно шкафа установить пластиковый шип, а в крышу установить втулку петли. В нижней части установите дверь на пластиковый шип, а в верхней части закрепите дверь на ось петли, вставив ее во втулку петли.



7. Установить в правую дверь ригельный замок и направляющие втулки. Вставить поочередно оба ригеля конусом в отверстия направляющих втулок. При установке замка 4 защелки на корпусе должны надежно закрепиться на двери. Выкрутите центральный винт замка и соберите как показано на рисунке, вставив 2 ригеля в замок.



8. Полкодержатель установить на необходимой высоте для каждой полки, как показано на рисунке.

