



Защита рук

Инструкция по эксплуатации № 21293
Средства индивидуальной защиты рук
Перчатки для защиты от воды, от механических воздействий
PVCC400 - VENIZETTE VE920



ЕАС

ТР ТС 019/2011

НАЗНАЧЕНИЕ: средства индивидуальной защиты рук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ, от механических воздействий (истирание, порез, прокол).

ОПИСАНИЕ: название моделей, артикулы и материал перчаток указаны в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Артикулы	Размер, дюйм	Длина, см	Толщина, мм	Материал
BASF PVCC400	PVCC40010	10	40	1,2÷1,4	Основа: х/б ткань Покрывтие: ПВХ
VENIZETTE VE920	VE920BL06	6/7	30	1,25	Основа: х/б ткань Покрывтие: латекс
	VE920BL07	7/8			
	VE920BL08	8/9			
	VE920BL09	10/11			
	VE920BL10	10/11			

Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:

Ми - от механических воздействий (истирание)

Мп - от механических воздействий (порезов, проколов)

Вн - от воды (водонепроницаемая)

ВЫБОР РАЗМЕРА: размер перчатки выбирается в зависимости от размеров кисти руки. Размер перчаток указывается в дюймах (1 дюйм≈2,71см). Обычно, чтобы определить свой размер, измеряют объем кисти посередине ладони, обернув ее сантиметровой лентой ближе к большому пальцу. Полученный результат делят на 2,71 и округляют с точностью до 0,5. Размер в дюймах указан в артикуле перчаток - последние две цифры.

Продукция изготовлена в соответствии с EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам»; EN ISO 374-5:2016 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 5. Терминология и эксплуатационные характеристики перчаток для защиты от микроорганизмов». На каждой перчатке указываются уровни её эксплуатационных характеристик с соответствующей пиктограммой. Уровни определены для ладони новой перчатки (стандарт EN388) и по всей перчатке, включая все слои (стандарт EN ISO 374-1).

EN388. Уровни следуют от низкой эффективности (уровень 1 или А) до наиболее высокого уровня (уровень 4 или 5 или F согласно стандарту, см. таблицу 2). 0 - указывает, что перчатка имеет уровень эффективности меньше минимального для данной опасности для пользователя. X - обозначает, что перчатка не прошла испытаний или испытания не проводились. Чем выше рабочие характеристики перчаток, тем больше их производительность и степень сопротивления рискам, для защиты от которых они предназначены. Уровни рабочих характеристик основываются на результатах лабораторных исследований, которые могут не отражать реальные условия на рабочем месте в силу влияния иных факторов, таких как температура, износ, истирание и т.д.

Таблица 2

	A – Стойкость к истиранию (0÷4) B – Сопротивление порезу (0÷5) C – Сопротивление раздиру (0÷4) D – Стойкость к проколу (0÷4) Y – Сопротивление порезу, метод TDM (A÷F)
	Внимание! Перчатки, обладающие прочностью на раздир/разрыв (уровень ≥1), не должны использоваться при наличии опасности захвата подвижными частями оборудования и машин.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: работник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. К выполнению работ допускается работник, прошедший инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Каждый раз перед началом эксплуатации необходимо произвести визуальный осмотр перчаток, убедиться в отсутствии повреждений. Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. Надевайте перчатки на чистые и сухие руки. Не снимайте перчатки до окончания работ, следите за тем, чтобы перчатки оставались целыми.

Требования к состоянию здоровья пользователя и возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ.

ВНИМАНИЕ!!! При возникновении раздражений или аллергических реакции необходимо прекратить использование перчаток и проконсультироваться с врачом.

Расшифровка знаков, указанных на изделии и упаковке:



- номер партии



- дата изготовления



- дата окончания срока годности

Рекомендации по уходу:

	Стирка запрещена
	Отбеливание запрещено
	Сушка без отжима в вертикальном положении
	Гладка запрещена
	Сухая чистка запрещена

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ: изделия необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. Перчатки защитные транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

СРОК ХРАНЕНИЯ (ГОДНОСТИ): 5 лет.

СРОК СЛУЖБЫ (ЭКСПЛУАТАЦИИ): до износа, зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 3 месяца, гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения инструкции по эксплуатации, условий хранения и ухода за изделием.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения правил хранения и эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ: утилизация осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



Производитель: "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция

Поставщик: ООО "ДЕЛЬТА ПЛЮС С.Е.И.". Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3

http://delta.plus

Страна происхождения: указана на изделии

Дата производства: указана на изделии