



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**WATTICO HUNTER
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ
С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
И ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕЗАРЯДКИ**



WATTICO.RU

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ WATTICO HUNTER

Кнопка питания



Кнопка датчика движения



USB Type-C
вход

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием устройства
внимательно прочитайте данное руководство
пользователя и сохраните его.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал:

АБС-пластик

Источник света:

светодиод

Питание:

аккумуляторная батарея,
заряжаемая от сети (входит в
комплект)

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ WATTICO HUNTER

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Настройка режимов работы налобного фонаря Wattico Hunter производится благодаря нажатиям на кнопки питания и запуск датчика движения.

ФУНКЦИИ КНОПКИ ПИТАНИЯ

Одно долгое нажатие кнопки питания:

Яркий свет
Максимальная яркость: 500 люмен,
время работы: 2,5 часа

Двойное нажатие:

Тусклый свет
Максимальная яркость: 500 люмен,
время работы: 6 часов

Тройное нажатие:

Зеленый свет RGB

Четыре нажатия:

Синий свет RGB

Пять нажатий:

Красный свет RGB

Шесть нажатий:

Выключение питания

ФУНКЦИИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

Одно нажатие кнопки 

Включение датчика движения
Регулировка режимов свечения с помощью взмахов руки:
Один взмах руки: Запуск режима яркого света
Двойной взмах руки: Зеленый свет RGB

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ WATTICO HUNTER

РЕГУЛИРОВКА РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ

Тройное нажатие:

Синий свет RGB

Четыре нажатия:

Красный свет RGB

Пять нажатий:

Выключение датчика движения

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ РЕЖИМОВ

При выключении фонаря работы запоминается.
более чем на 10 секунд, режим

ФУНКЦИЯ ПОДЗАРЯДКИ

Корпус налобного охотничьего фонарика оснащен USB Type-C выходом. В комплект входит кабель для быстрой и удобной зарядки.

Когда горит красный свет

индикатора, фонарик находится в процессе зарядки.

Когда свет индикатора становится зеленым, устройство полностью заряжено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не смотрите на включенный светодиод с близкого расстояния.
2. Держите устройство подальше от детей
3. Дети до 6 лет не должны использовать данный продукт без присмотра взрослых.



sales@wattico.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

Условия предоставления гарантии

- 1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
- 2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- 4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийноеобслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
 - 5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования,вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
 - 6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиямэксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
 - 7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
 - 8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
 - 9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимойсилы и/или действиями третьих лиц.
 - 10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом,в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированногоперсонала прямо оговорено в технической документации или другихписьменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи
«__» _____ 20__г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация

Фамилия и подпись продавца

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ WATTICO HUNTER

Условная возврата товара потребителем

"Условия возврата товара потребителем (не применимо для организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, приобретающих товар в коммерческих целях):

Отказ потребителя от технически сложного товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, возможен в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 (семи) календарных дней в соответствии с пунктом 4 статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Возврат товара надлежащего качества допускается при условии сохранения его товарного вида, потребительских свойств, комплектности, заводских пломб и маркировки. Отсутствие документа, подтверждающего приобретение товара у продавца, не лишает потребителя права ссылаться на иные доказательства покупки.

Товар надлежащего качества, имеющий индивидуально-определенные свойства и предназначенный исключительно для использования конкретным потребителем, возврату не подлежит.

Настоящим потребителю в письменной форме сообщается о порядке и сроке возврата товара надлежащего качества."

Предупреждение:

Данный продукт разработан и предназначен исключительно для бытового (домашнего) использования. Он не предназначен для использования в коммерческих, производственных, корпоративных или иных профессиональных целях, требующих более интенсивной эксплуатации и надёжности. Использование продукта не по назначению может привести к сокращению срока службы, неисправностям и аннулированию гарантии.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, технические характеристики, дизайн и функциональность продукта без предварительного уведомления. Актуальная версия руководства всегда доступна на официальном веб-сайте wattico.ru. Пожалуйста, периодически проверяйте наличие обновлений, чтобы быть в курсе последних изменений и рекомендаций по эксплуатации. Ответственность за ознакомление с актуальной версией руководства лежит на пользователе.