



с407/89



с408/73



с648/70



с649/12



Кровать металлическая раскладная ИЯУБ 11.13, -01, -03, -04

«Надин»

RU

Руководство по эксплуатации

Модель: с407/70
Модель: с407/71
Модель: с407/89
Модель: с407/133
Модель: с407/140
Модель: с407/165
Модель: с407/166
Модель: с407/167
Модель: с407/168

Модель: с408/71
Модель: с408/73
Модель: с408/82/1
Модель: с408/133
Модель: с408/151
Модель: с408/165
Модель: с408/166
Модель: с408/167
Модель: с408/168

Модель: с648/70
Модель: с648/120
Модель: с648/133
Модель: с648/143
Модель: с648/165
Модель: с648/166
Модель: с648/167
Модель: с648/168

Модель: с649/70
Модель: с649/82/1
Модель: с649/133
Модель: с649/151
Модель: с649/168

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели кровать металлическую раскладную, изготовленную ОАО «Ольса». Отныне она находится в ваших руках. Мы благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что она создаст Вам комфорт и уют для отдыха. Благодаря правильной и бережной эксплуатации наше изделие прослужит Вам весь срок службы. Кровать металлическая раскладная удобна и безопасна в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства.

Перед вводом изделия в эксплуатацию обязательно прочтите это руководство. Обязательно соблюдайте все правила безопасности, приведенные в руководстве. Пренебрегая указаниями, вы можете создать угрозу для себя и окружающих. Храните руководство для будущего использования на протяжении всего срока службы.

Цвет полимерного покрытия и матраса кровати может отличаться от приведенного на фотографии в зависимости от модели изделия.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Кровать предназначена для кратковременного отдыха внутри помещений и на открытом воздухе и соответствует требованиям ТУ РБ 05894597.035-2007, ГОСТ 19917-2014.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления покупателя.

1.2 Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 02487 со сроком действия с 25.10.2023 по 24.10.2028, зарегистрирована Органом по сертификации РУП «Слуцким ЦСМС», 223610 г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. 4-57-71.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры кровати (длина x ширина x высота), не более, мм:

- с407 – ИЯУБ 11.13 - 1970±5x733±5x340±5
- с408 – ИЯУБ 11.13-01 - 1970±5x733±5x350±20
- с648 – ИЯУБ 11.13-04 - 1970±5x733±5x400±20
- с649 – ИЯУБ 11.13-03 - 1970±5x733±5x390±20

2.2 Масса кровати:

- с407 – ИЯУБ 11.13 – не более 7,8 кг.
- с408 – ИЯУБ 11.13-01 - не более 8,3 кг.
- с648 – ИЯУБ 11.13-04 - не более 10,6 кг.
- с649 – ИЯУБ 11.13-03 - не более 10 кг.

2.3 Вариант матраса:

- с407 – ИЯУБ 11.13 – ткань;
- с408 – ИЯУБ 11.13-01 – ткань с наполнителем 10 мм.;
- с648 – ИЯУБ 11.13-04 – ткань с наполнителем 60 мм.;
- с649 – ИЯУБ 11.13-03 – ткань с наполнителем 50 мм.

2.4 Кровать рассчитана на равномерно распределенную нагрузку не более 120 кг.

2.5 Перечень применяемых материалов для изготовления и упаковки кровати: труба и проволока стальная, краска порошковая полиэфирная, ткани х\б и смешанные бытовые, пенополиуретан эластичный, пленка полиэтиленовая, картон.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Кровать используется в бытовых условиях и предназначена для установки на ровную твердую поверхность.

При эксплуатации не превышайте указанную допустимую нагрузку, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.

Не раскачивайтесь, не ходите и не прыгайте на кровати. Не используйте кровать без матраса.

ВНИМАНИЕ! Кровать является гостевой и не предназначена для использования в качестве постоянного спального места.

Не разводите вблизи кровати открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки кровати:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Кровать | 1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

5 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

5.1 Снимите упаковку, проверьте комплектность.

5.2 Для легкого раскладывания кровати рекомендуется одновременно развести обе полурамы, отогнуть крайние опоры и установить кровать на горизонтальную поверхность. Поднять подголовник и зафиксировать с двух сторон защелками в нужном положении.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ САДИТЬСЯ НА ПОДГОЛОВНИК.

5.3 При складывании кровати с матрасом с наполнителем, необходимо сжать матрас в области средней опоры для предохранения от разрыва при хранении и транспортировании!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Кровать должна храниться в сухих, закрытых помещениях и должна быть защищена от механических повреждений и действия химически активных веществ.

6.2 Кровать транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

6.3 После истечения срока службы кровати и при невозможности ее дальнейшей эксплуатации, составные части кровати подлежат сдаче в «Утильсырьё» и «Втормет».

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения требований эксплуатации, хранения и транспортирования кровати.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей и т.п.

7.2 Срок службы - 3 года.

7.3 Юридический адрес изготовителя:

212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришина, 96

Тел.: (0222) 650-740, 650-732, Факс (0222) 650-741

Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: olsa@olsa.by

