primera

DP25-02.01.08
04.09.2025



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обогреватель электрический инфракрасный
с кварцевыми нагревательными элементами
IRP-2000-QSN

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение инфракрасного обогревателя PRIMERA!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации обогревателя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если обогреватель перейдет к другому владельцу, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т.к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.

Инфракрасный обогреватель предназначен для бытового использования в качестве вспомогательного источника тепла при обогреве помещений.

В обогревателе используется нагревательные элементы из кварца с высокой теплоотдачей. Такой обогреватель быстро нагревает окружающие предметы и стены помещения при помощи безопасного для человека и животных инфракрасного излучения. Особо следует отметить, что инфракрасный обогреватель работает абсолютно бесшумно.

Допускается эксплуатировать обогреватель при температуре окружающей среды от 0°С до +30°С, относительной влажности воздуха не более 80% и при отсутствии чрезмерной запыленности воздуха.

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности....4
Устройство прибора 6
Подготовка к эксплуатации 6
Эксплуатация....6
Чистка и уход 7
Неисправности и их устранение....7
Безопасная утилизация 7
Транспортировка и хранение 8
Технические характеристики....8
Информация о сертификации 9
Правила гарантийного обслуживания....10
Гарантийный талон....10

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обогреватель – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ Подключение оборудования к сети должно осуществляться при полном соблюдении установленных правил и нормативов, действующих на территории страны.

⚠ Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) в недоступное для детей и домашних животных место.

⚠ Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия. Подключайте прибор только к источнику переменного тока, используйте розетку с заземлением.

⚠ Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Для выбора и установки УЗО обратитесь к квалифицированному специалисту.

⚠ Никогда не используйте предохранители с несоответствующими характеристиками. Использование в качестве предохранителя медного или другого провода может привести к неисправностям или возникновению пожара.

⚠ Запрещается подключать прибор к таймеру или другому устройству, автоматически регулирующему включение/выключение прибора.

⚠ Не рекомендуется пользоваться удлинителем. Если использование удлинителя становится необходимым, выбирайте удлинитель с трехжильным проводом и внимательно следуйте инструкциям, прилагаемым к удлинителю, не превышая предельной мощности, указанной на удлинителе.

⚠ Не отключайте в процессе работы устройства автоматический выключатель источника питания и не выдергивайте из розетки шнур питания.

⚠ При отключении прибора от электросети никогда не тяните за шнур питания или сам прибор, беритесь только за вилку кабеля питания.

⚠ Обязательно вынимайте вилку из розетки питания в случае длительного простоя оборудования.

⚠ Ни в коем случае не пережимайте, не разрезайте и не наращивайте шнур питания. Его повреждение может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или явиться причиной пожара.

⚠ Устройство предназначено исключительно для использования в быту. Запрещается использовать устройство вне помещений.

⚠ Используйте устройство только так, как описано в инструкции. Запрещается любое использование устройства в целях, не предусмотренных изготовителем.

⚠ Нельзя устанавливать прибор на расстоянии ближе 100 см от мебели, стен, занавесей или других предметов. Не используйте обогреватель на коврах с длинным ворсом.

⚠ Данный прибор не предназначен для крепления на стену. Его следует размещать на ровной и устойчивой поверхности. Эксплуатируйте прибор только с закрепленными ножками.

⚠ Используйте прибор только в вертикальном положении.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ Ни в коем случае не вставляйте пальцы или посторонние предметы в прибор.

⚠ Не прислоняйте, не вешайте и не складывайте вещи на обогреватель. Это может привести к перегреву прибора и возникновению пожара.



⚠ Не рекомендуется использовать прибор во время сна. Если же такая необходимость есть, следует убедиться, что рядом с прибором нет таких предметов, как изделия из текстиля, постельного белья и т. п., чтобы избежать несчастного случая.

⚠ Этот обогреватель не оснащен устройством для контроля температуры в помещении. Не используйте этот обогреватель в небольших помещениях, когда в них находятся лица, не способные самостоятельно покинуть помещение, если только не будет обеспечен постоянный надзор.

⚠ Не используйте прибор в помещении с площадью меньше 4 м^2.

⚠ Не размещайте и не используйте обогреватель рядом с горючими смесями, распылителями, взрывоопасными и легковоспламеняющимися газами — существует опасность воспламенения.

⚠ Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.

⚠ Запрещается подвергать людей или животных воздействию нагрева в течение длительного времени, т. к. это может негативно сказаться на их здоровье.

⚠ **ВНИМАНИЕ! Некоторые части этого прибора сильно нагреваются и могут вызвать ожоги. Особое внимание следует уделять тем местам, где присутствуют дети и уязвимые группы населения.**

⚠ Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и в непосредственной близости от рукомойника, бассейна и т. п. Обогреватель не предназначен для использования в условиях высокой влажности и конденсации влаги. Никогда не ставьте нагреватель так, чтобы он мог упасть в бассейн, ванну или другую емкость с водой.

⚠ Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

⚠ Устройство не предназначено для использования детьми, а также людьми, имеющими физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

⚠ Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

⚠ При ремонте разрешается использовать исключительно запасные части рекомендованные производителем.

⚠ Работы по техническому обслуживанию оборудования могут проводиться исключительно квалифицированным техническим персоналом. В противном случае ответственность за безопасность и соответствие правилам установки, ухода и техобслуживания возлагается на Пользователя.

⚠ Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности, или возникшие в результате неправильной установки.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА




№	Назначение
1	Регулятор I и II режима работы
2	Регулятор III и IV режима работы
3	Корпус обогревателя
4	Нагревательный элемент
5	Защитная решетка
6	Роликовые колесики

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

СБОРКА

1. Вставьте колеса в нижнюю часть опорных ножек и убедитесь, что они достаточно плотно закреплены.
2. Переверните прибор вверх дном и закрепите их винтом.



ВНИМАНИЕ: Не используйте обогреватель без закрепленных колесиков. Всегда используйте обогреватель только в вертикальном положении (ножки внизу, органы управления вверху), любое другое положение может привести к непоправимому повреждению.

При первом включении обогревателя или после того, как он долгое время не использовался, возможно появление некоторых запахов и испарений. Это явление исчезнет после того, как обогреватель проработает в течение длительного времени.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте нагреватель на ровную, сухую и чистую поверхность. Во время эксплуатации прибора свободное пространство между обогревателем и мебелью и предметами интерьера должно составлять не менее 50 см сверху, сзади и по бокам прибора и не менее 100 см спереди. Запрещается использовать прибор на ковре или диване.
2. Размотайте шнур питания и подсоедините вилку к электрической розетке. Никогда не ставьте на кабель электропитания никакие предметы, не прокладывайте кабель под коврами, не накрывайте его спортивными дорожками и т.п. Прокладывайте кабель питания таким образом, чтобы он не мешал передвижению по комнате, чтобы случайно не задеть шнур и не опрокинуть прибор.

Регулятор сверху: переключатель режимов работы I уровня и II уровня.

- Нагрев I уровня (500 W), поверните регулятор для включения I уровня мощности.
- Нагрев II уровня (1000 W), поверните регулятор еще раз для включения II уровня мощности.

Регулятор снизу: переключатель режимов работы III уровня и IV уровня.

- Нагрев III уровня (500 W), поверните регулятор для включения III уровня мощности.
- Нагрев IV уровня (1000 W), поверните регулятор еще раз для включения IV уровня мощности.

ЗАЩИТА ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Обогреватель оснащен защитным устройством от опрокидывания, который автоматически отключает нагревательный элемент, если прибор не находится в вертикальном положении. Обогреватель возвращается в рабочее состояние, только когда прибор будет установлен в правильное вертикальное положение.

ЧИСТКА И УХОД

Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию прибор должен быть выключен, а кабель питания отсоединен от розетки. Подождите, когда обогреватель полностью остынет.

Протирайте внешнюю поверхность прибора слегка влажной мягкой тканью. Следите, чтобы влага не попала внутрь корпуса прибора, т.к. это может вызвать короткое замыкание. Для удаления пыли, попавшей внутрь корпуса обогревателя, используйте пылесос.

Для чистки прибора запрещается использовать растворители и другие химические средства, т. к. они могут повредить поверхность прибора. Храните изделие в сухом прохладном месте. Рекомендуется сохранить и использовать для межсезонного хранения обогревателя его картонную упаковку.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Описание неисправности	Причина неисправности	Способ устранения
Прибор не включается	Отсутствует электропитание	Подключите электропитание
Прибор не греет	Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь в сервисный центр для замены нагревательного элемента.
Низкий эффект обогрева	1. Помещение недостаточно изолировано 2. Выбрана низкая мощность нагрева (активен только один нагревательный элемент)	1. Закройте окна и двери 2. Выберите максимальную мощность обогрева (активируйте оба нагревательных элемента)

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Символ с зачеркнутым мусорным баком на колесах означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров и соблюдайте установленные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная их утилизация позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Прибор в заводской упаковке может транспортироваться всеми видами крытого транспорта с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать обогреватель в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5°С до +40°С и среднемесячной относительной влажности не более 65%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	IRP-2000-QSN
Электропитание, В/Ф/Гц	~220-240/1/50
Максимальная потребляемая мощность, Вт	2000
Максимальный потребляемый ток, А	9,1
Площадь обогрева*, м^2	30
Нагревательный элемент	Кварцевый
Класс электрозащиты	I
Класс пылевлагозащиты	IP20
Защита от опрокидывания	есть
Длина шнура электропитания, м	1,3
Размер прибора (ШхГхВ), мм	135x510x540
Размер коробки (ШхГхВ), мм	555x168x570
Вес нетто/брутто, кг	3,6/4,4

** Указано среднее значение, которое может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации*

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата изготовления указана в этикетке с серийным номером.
Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год

Изготовитель:

Timit Technology Co., Ltd
Room 1101-1103, Block A, Yuzhou Plaza, Keyuan North Rd. No. 78, Nanshan District, Shenzhen, China
No. 199, Guanfu Road, Nanyuan Village, Fuhai Town, Cixi, Ningbo City, Zhejiang Province, China
No 127, Qibei Road, Yuqi Town, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China
Made In China

Тимит Технолоджи Ко, Лтд,
Рум 1001-1003, Блок А, Юйчжоу Плаза, №78, Кэюань Норт Рд, Наньшань дистрикт, Шеньчжень, Китай
№ 199, Ганьфу Роад, Наньюань Вилладж, Фухай Таун, Цыси, Нинбо Сити, Чжэцзян, Китай
№ 127, Цибэй Роад, Юйцы Таун, Уси Сити, Хуэйшань Дистрикт Цзянсу, Китай
Сделано в Китае

Продавец/организация, уполномоченная изготовителем принимать претензии на территории ЕАЭС:
ООО «ДАИЧИ», 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский,
ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.

Единая справочная служба: 8 800 201-45-84
E-mail: service@daichi.ru
Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Оборудование, указанное в приложении к гарантийному талону и приобретенное Покупателем у Продавца (в дальнейшем — Оборудование). Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи Оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя.

Условия предоставления гарантии:

1. Гарантия распространяется только на оборудование, на которое при продаже его Покупателю был надлежащим образом оформлен Гарантийный талон установленного образца.

2. Гарантийный талон заполнен полностью, разборчиво, включая наименование Оборудования, серийный номер изделия, наименование продавца, дату продажи, подпись и печать продавца, и другие разделы Гарантийного талона.

3. Настоящая гарантия не действует, если материальные дефекты возникли вследствие нарушения Покупателем правил использования, хранения или транспортировки Оборудования, или в результате действий третьих лиц, или обстоятельств непреодолимой силы.

4. Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

4.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом.

4.2. Внесение любых конструктивных изменений.

4.3. Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее:
а) использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации;
б) случайное или намеренное попадание инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние, либо на внешние части изделия, колебания напряжения, механическое повреждение, неправильная вентиляция и т.п.;
в) ремонт неуполномоченными лицами;

5. Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные интересы Покупателя, предоставленные ему действующим законодательством России.

6. Покупатель имеет право заключить с авторизованным дилером PRIMERA сервисное Соглашение на постгарантийное обслуживание на срок, согласованный сторонами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<table>
<tr><td>Электрический обогреватель</td><td colspan="2">Модель</td></tr>
<tr><td colspan="3">SN - прибора</td></tr>
<tr><td>Покупатель</td><td colspan="2">ФИО</td></tr>
<tr><td>Подпись покупателя</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Продавец</td><td></td><td>Дата продажи</td></tr>
<tr><td colspan="2">Полное название компании</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Почтовый адрес продавца</td><td>Подпись продавца</td></tr>
<tr><td colspan="2">Код города и контактный телефон</td><td>М.П.</td></tr>
</table>

primera

В целях улучшения качества продукции конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Более подробную информацию можно получить у дистрибьютора или производителя.